

Kurzanleitung

Sicherheitscodes:

Setup-Menü (Betriebsparameter)

S.CD 22

Kalibriermenu

C.CD 11

Zugriff auf Set-up-Menü



drücken, Display zeigt

000
S.CD.



drücken und Code S.CD. 22 wählen.



drücken, Display zeigt

TC



Mit gewünschte Funktion wählen.

Zurück zum Messmodus




gleichzeitig drücken (Esc).

Zugriff auf Kalibriermenu

 drücken. Im Display erscheint

000
C.CD.


 drücken und Code C.CD. 11 wählen.

 drücken. Display zeigt




SETUP HOLD
CAL
Con

Kalibrierung




SETUP HOLD
CAL
Con
6

Kalibriermenu aufrufen und  drücken, um Kalibrierung zu starten.


SETUP HOLD CAL
0.100
CEL
6

Mit   Tasten Zellkonstante, wenn erforderlich, eingeben  drücken.

SETUP HOLD CAL
14.3 μ S
25.0 °C ATC
6




Sensor in Standardlösung tauchen und mit   Tasten Wert von Lösung einstellen (μ S/mS).  drücken.

SETUP HOLD CAL
1.01
Fct
6

Auf der Anzeige erscheint der Korrektur-Faktor.  drücken um in den Messmodus zurückzukehren.

Einstellen von ATC oder manueller Temperaturkompensation

SETUP HOLD
SET
°C °F

Set-up Menu mit S.CD 22 aufrufen. Mit   Tasten wählen, bis "SET °F", im Display erscheint  drücken.

SETUP HOLD
On
ATC

Einheit °C oder °F mit   Tasten wählen und  drücken.




SETUP HOLD
OFF
ATC

Mit   ATC OFF oder ON wählen und mit  bestätigen.




Bei ATC OFF Kalibrier- und Prozesstemperatur manuell eingeben.

Sollwerte (SP1/SP2) einstellen


SETUP HOLD
SP1

Setup-Menu aufrufen. Mit   SP1 wählen.  drücken.

SETUP HOLD
200 μ S
SP1

Mit   gewünschten Wert wählen (μ S/mS).  drücken.

SETUP HOLD
LO
SP1

Relais auf HI- oder LO setzen und  drücken. Weiterfahren mit Einstellung der Hysterese und der Verzögerungszeit. Für SP2, Vorgang wiederholen.