M420 O₂ Manual de instruções



www.mt.com/pro





Garantia

Garantia

As falhas que ocorrerem num período de un ano a partir da entrega serão reparadas gratuitamente na fábrica, com entrega livre de encargos. Sensores, válvulas e acessórios: 1 ano.

Reservado o direito a alterações.

Devolução em caso de garantia

Neste caso, pedimos-lhe que entre em contrato com a equipa de assistência técnica.

Envie o aparelho limpo para o endereço que lhe for indicado. No caso de contacto com o fluido de processo, o aparelho tem de ser descontaminado/desinfectado antes do envio. Neste caso, inclua no envio um esclarecimento para evitar colocar em perigo os colaboradores da assistência técnica.

Eliminação

Devem ser aplicadas as normas legais específicas de cada país para a eliminação de "Aparelhos eléctricos/electrónicos usados".



CD-ROM

Documentação completa:

- · Manuais de instruções
- · Indicações de segurança
- · Manuais de instruções breves

5	M42 afety Instruction
EC Declaratio	ins of Conformit
	-
	and the second s
	www.mit.com/pr
	- 110 A

Indicações de segurança

Nas línguas faladas na UE e outras.

- ATEX / IECEX / FM / CSA
- Declarações de conformidade CE

	M420 pi
that instructions	1 50
Kurpühersicht	
instructions courters	n 🚺
выстрый старе	19
trácio elgido	
tecco vipelte-	
Guida repida	75
24-23-23-3	
机速和电	
other languages, www.	unt.com/pr

Manuais de instruções breves

Em alemão, inglês, francês, russo, espanhol, português, japonês, chinês Na Internet: www.mt.com/pro

- Instalação e colocação em funcionamento
- Funcionamento
- Estrutura do menu
- Calibragem
- · Procedimentos em caso de mensagens de erro

Certificado de teste

Índice

Volume de fornecimento da documentação 3
Introdução
Indicações de segurança8 Termos protegidos por direitos de autor9
Visão geral do M420 O ₂ 10
Montagem 11 Volume de fornecimento
Instalação 15 Indicações para instalação 15 Placas de identificação / Ocupação de bornes 16 Cablagem M420 O2 17 Exemplos de ligações de circuitos 19
Interface do utilizador, teclado22
Visor
Modo de funcionamento de medição24
Seleccionar o modo de funcionamento / introduzir valores 25
Os modos de funcionamento
Configuração 30 Estrutura do menu da configuração 30 Conjunto de parâmetros A/B 32 Configuração (matriz) 39 Sensor 42
Saída de corrente 1

Índice

Ajuste
Designação do ponto de medição60
Sensores ISM® 62 Funcionamento 62 Ligação de sensores digitais 63 Substituição do sensor 64 Calibragem de sensores digitais 65
Calibragem66Selecção Modo de calibragem67Calibragem do ponto zero68Calibragem do produto70Calibragem de declive (fluido: água)72Calibragem de declive (fluido: ar)73Ajuste do sensor de temperatura74
Medição75
Diagnóstico76
Assistência
Estados operacionais84
Gama de produtos e acessórios85
M 420: Unidades de alimentação e activação86
Dados técnicos
Resolução de erros94
Mensagens de erro95
HART: Exemplos de aplicação97
Sensoface
FDA 21 CFR Part 11 101 Electronic Signature – Passcodes 101 Audit Trail 101

Índice

Declaração de conformidade CE	
M420 X Control Drawing	104
Índice	
Passcodes	116

Utilização correcta

O M420 O_2 é utilizado para a medição de oxigénio dissolvido e da temperatura nas áreas da Biotecnologia, da indústria farmacêutica, assim como na indústria, nas áreas relacionadas com o ambiente, os produtos alimentares e no tratamento de águas residuais.

A estrutura exterior resistente em plástico permite a montagem em painéis de distribuição ou a fixação na parede ou num poste. A cobertura fornecida como acessório oferece uma protecção adicional contra as influências directas das condições climatéricas e contra os danos mecânicos.

O aparelho foi concebo para sensores amperométricos e para sensores ISM*. As indicações em texto descodificado no visor grande e com iluminação de fundo possibilitam uma utilização intuitiva. O "Sensocheck", enquanto supervisão automática da membrana do sensor e dos cabos do sensor, e a "Sensoface", para a representação clara do estado do sensor, fornecem funções de diagnóstico. O diário de operação interno pode gerir até 100 entradas – no caso do AuditTrail (TAN) até 200.

O aparelho oferece dois conjuntos de parâmetros comutáveis manualmente ou através de uma entrada de controlo para diferentes adaptações de processo ou diferentes estados de processo (por ex. cerveja e CIP).

Pode ser configurada uma protecção com palavra-passe para a atribuição de direitos de acesso aquando da utilização.

Para o comando externo estão disponíveis duas entradas digitais de comando sem potencial "Hold" e "Control".

Do lado de saída, o aparelho dispõe de duas saídas de corrente (para a transmissão do valor de medição e da temperatura, por ex.).

Permissões para a medição em áreas com risco de explosão:

M420 O_2 : segurança geral, permitido para a aplicação em áreas potencialmente explosivas Zona 2 (FM* e CSA*, Classe I Div 2)

M420 X O₂: permitido para a aplicação em áreas potencialmente explosivas Zona 1/0 (ATEX; FM* e CSA*, Classe I Div 1), bem como Zona 2 (FM* e CSA*, Classe I Div 2).

* FM e CSA em preparação

Indicações de segurança

Indicações de segurança Ler e considerar sempre!

O aparelho foi construído de acordo com o nível tecnológico mais recente e segundo as normas técnicas de segurança reconhecidas.

Na sua utilização, é possível, no entanto, que ocorram perigos para o utilizador ou danos no aparelho.

Ver também o documento em separado:

"Safety Instructions / Indicações de segurança".
 (Declarações de conformidade CE, Certificações FM*, CSA*, ou ATEX)



A colocação em funcionamento deve ser efectuada pelo pessoal especializado, com autorização por parte do proprietário. Se não for possível assegurar um funcionamento seguro, o aparelho não deverá ser ligado ou deverá ser desligado de acordo com as instruções, assegurando-se que não ocorre um funcionamento acidental.

Entre as razões para tal encontram-se:

- danos visíveis do aparelho
- falha da função eléctrica
- armazenamento durante um período de tempo prolongado com temperaturas superiores a 70 °C
- · cargas de transporte fortes

Antes do aparelho ser colocado novamente em funcionamento, deve ser efectuada uma inspecção de rotina de acordo com as normas. Esta verificação deve ser levada a cabo pelo fabricante ainda na fábrica.

Nota:

Antes da colocação em funcionamento, deve ser verificada a possibilidade de interligação com outros equipamentos.

* FM e CSA em preparação

Indicações para a instalação em áreas com risco de explosão (M420 $O_2 X$)

 Aquando da instalação, devem ser cumpridas as determinações da EN 60079-10 / EN 60079-14 ou as determinações em vigor para o local de montagem. Ver também o documento em separado "Safety Instructions / Indicações de segurança".

Permissões para a aplicação em áreas com risco de explosão:

M420 O₂ X

- conforme ATEX na Zona 0, 1, 2
- conforme FM* e CSA* na Classe I Div 1, 2 / Zona 0, 1, 2

M420 O₂

• de acordo FM* e CSA* na Classe I Div 2

Bornes de ligação:

Bornes roscados, adequados para linhas monofilares / arames flexíveis até 2,5 mm².

Binário de aperto recomendado: 0,5 ... 0,6 Nm.

Termos protegidos por direitos de autor

Os seguintes termos são marcas registadas e são mencionadas sem indicação com vista à simplificação do manual de instruções. ISM® é marca registada da Mettler-Toledo AG. InPro® é marca registada da Mettler-Toledo AG.

HART® é marca registada da HART Communications Foundation.

Visão geral do M420 O₂



Volume de fornecimento

Verifique o material fornecido quanto a danos de transporte e à sua integridade!

Do volume de fornecimento fazem parte:

- · Unidade frontal, caixa inferior, saco de peças pequenas
- Certificado de teste
- Documentação (cf. página 3)
- CD-ROM



Fig.: Montagem dos componentes da caixa

- 1) Ponte de curto-circuito (3 peças)
- Anilha (1 peça), para montagem do Conduit: anilha entre caixa e porca
- 3) Conector de cabo (3 peças)
- Cavilha da dobradiça (1 peça), encaixável de ambos os lados
- 5) Parafusos da caixa (4 peças)

- 6) Tampão (1 peça)
- 7) Borracha de redução (1 peça)
- 8) Conectores de cabos (3 peças)
- 9) Bujão roscado (3 peças)
- 10) Porcas sextavadas (5 peças)
- Tampão de vedação (2 peças), para vedação na montagem na parede

Montagem

Plano de montagem, dimensões







- 1) Conector de cabos (3 peças)
- 2) Orifícios para conector de cabos ou Conduit ½",
 Ø 21,5 mm (2 orifícios) Conectores Conduit não incluídos no volume de fornecimento!
- 3) Orifícios para montagem em postes (4 orifícios)
- 4) Orifícios para montagem na parede (2 orifícios)

Fig.: Plano de fixação

Montagem em postes, cobertura



- 1) Braçadeiras para tubos com impulsão helicoidal conforme DIN 3017 (2 peças)
- 2) Placa para montagem em postes (1 peça)
- 3) Opção de alinhamento do poste vertical ou horizontal
- 4) Parafusos auto-roscantes (4 peças)

Fig.: Conjunto para montagem em postes (52120741)



Fig.: Cobertura (52121470) para montagem na parede e em postes

Montagem em painéis de distribuição



- 1) Vedação circundante (1 peça)
- 2) Parafusos (4 peças)
- Posição do painel de distribuição
- 4) Linguetas (4 peças)
- 5) Buchas roscadas (4 peças)

Corte do painel de distribuição 138 x 138 mm (DIN 43700)

Fig.: Conjunto de montagem para painéis de distribuição (52121471)

Indicações para instalação

- A instalação do aparelho deverá ser executada exclusivamente por pessoal qualificado, considerando os regulamentos aplicáveis e o manual de instruções!
- Aquando da instalação, têm de ser considerados os dados técnicos e os valores de ligação!
- Os fios condutores não podem ser cortados aquando da remoção do isolamento!
- A corrente fornecida deve ser submetida a separação galvânica. Caso contrário, terá de ser ligada previamente uma unidade de separação.
- Na colocação em funcionamento, deverá ocorrer uma configuração completa por parte de especialistas em sistemas!

Bornes de ligação:

adequados para linhas monofilares / arames flexíveis até 2,5 mm²



Para a aplicação em áreas com risco de explosão ATEX Zona 0, 1, 2 e FM*, CSA* Cl. I Div 1, 2 / Zona 0, 1, 2 aplicam-se indicações de segurança adicionais! (Ver também o documento em separado "Safety Instructions / Indicações de segurança".)

Placas de identificação / Ocupação de bornes



Fig.: Ocupação de bornes M420



Fig.: Ocupação de bornes da entrada do sensor M420 O₂



Fig.: Ocupação de bornes da entrada do sensor M420 O₂ X



Fig.: Placa de identificação M420 O₂ XH (externa, no lado inferior da parte frontal)



Fig.: Placa de identificação M420 O₂ H (externa, no lado inferior da parte frontal)

Cablagem M420 O₂

6		ž		<u>.</u>		Ligaçã Entrad	o do sensor a de O ₂
IU	000000000					A	cathode
	[a=2]					В	reference
						С	anode
						D	guard
	Superfícies de ins	arcã	io.			E	ISM DGND
	para a remoção de	os b	ornes			F	ISM Data
	de ligação					G	RTD (GND)
		_				Н	RTD
	1 9	1	0	18		1	
Rég	jua de bornes 1		Régua	de borne	es 2		
1	não ligar		10	hold			
2	não ligar		11	hold			
3	não ligar		12	n.c.			
4	não ligar		13	contr			
5	+ input		14	contr			
6	– input		15	n.c.			
7	PA		16	n.c.			
8	+ out1,2/HART		17	– out 2			
9	– out1/HART		18	n.c.			

adicionalmente: 2 pinos HART (entre a régua de bornes 1 e 2)

Fig.: bornes de ligação, aparelho aberto, parte de trás da unidade frontal

Exemplo 1:

Medição: Sensores (exemplo): Oxigénio STANDARD "10" (por ex. InPro 6800)



Exemplo 2:

Medição: Sensores (exemplo): Oxigénio TRACES (vestígios) "01" (por ex. InPro 6900)



20

Exemplo 3:

Medição: Oxigénio SUBTRACES (vestígios) Sensores (exemplo): "001" (por ex. InPro 6950)



Interface do utilizador, teclado



- 1 Emissor/receptor IrDA
- 3 Teclado
- 4 Placa de identificação (por baixo)

Tecla	Função
meas	 No menu, regressa-se ao nível anterior Directamente, acede-se ao modo de medição (premir > 2 seg.)
info	Consultar informaçõesExibir mensagens de erro
enter	 Configuração: confirmar introduções, próximo passo de configuração Calibragem: prosseguir na execução do programa Modo de medição: exibir corrente de saída
Teclas de seta para cima / para baixo	 Modo de medição: aceder ao menu Menu: aumentar / diminuir valor numérico Menu: selecção
Teclas de seta esquerda / direita	 Modo de medição: aceder ao menu Menu: grupo de menu anterior/seguinte Introdução de algarismos: posição para a esquerda/direita

Visor



- 1 Temperatura
- 2 Sensocheck
- 3 Intervalo/tempo de regulação
- 4 Dados do sensor
- 5 Sensor digital inutilizado
- 6 Valores limite
- 7 Alarme
- 8 Assistência
- 9 Conjuntos de parâmetros A/B
- 10 Calibragem
- 11 Tempo de espera em curso
- 12 Info disponível

- 13 Estado de HOLD activo
- 14 Indicador principal
- 15 Indicador secundário
- 16 Prosseguir com enter
- 17 Sensor digital
- 18 Diagnóstico
- 19 Modo de configuração
- 20 Modo de calibragem
- 21 Modo de medição
- 22 Sensoface
- 23 Caracteres do valor de medição

Modo de funcionamento de medição

Depois de se ligar a tensão de funcionamento, o aparelho entra automaticamente no modo de funcionamento "Medição". Acesso ao modo de funcionamento de medição a partir de um outro modo de funcionamento (por ex., diagnóstico, assistência): premir a tecla **meas** prolongadamente (> 2 seg.).



No modo de funcionamento de medição são indicados no visor:

 valor de medição e hora (24/12 h AM/PM), assim como a temperatura em °C ou °F (os formatos podem ser escolhidos na configuração)

Premindo a tecla **meas** no modo de funcionamento de medição, surgem no visor as seguintes representações (durante cerca de 60 seg.):

- valor de medição e selecção do conjunto de parâmetros A/B (se configurado para "manual")
- valor de medição e designação do ponto de medição ("TAG", pode ser indicada uma designação do ponto de medição na configuração)
- hora e data

Premindo a tecla **enter**, podem ser exibidas as correntes de saída. A indicação ocorre enquanto **enter** estiver premido; de seguida, passados 3 seg., o aparelho regressa à indicação do valor de medição.



Para ajustar o aparelho à medição, este tem de ser configurado!

Seleccionar o modo de funcionamento / introduzir valores

Seleccionar o modo de funcionamento:

- 1) Premir a tecla **meas** prolongadamente (> 2 s) (modo de funcionamento de medição)
- 2) Premir qualquer tecla de seta é exibido o menu de selecção
- Seleccionar o modo de funcionamento com as teclas de seta esquerda / direita
- 4) Confirmar o modo de funcionamento seleccionado com enter



Introduzir valores:

- 5) Escolher a posição do algarismo: tecla de seta esquerda / direita
- 6) Alterar o valor numérico: tecla de seta para cima / para baixo
- 7) Confirmar a introdução com enter



Os modos de funcionamento

Diagnóstico

Indicação dos dados de configuração, indicação dos dados do sensor, execução de um auto-teste do aparelho, consulta das entradas do diário de operação e indicação da versão de hardware/software de cada um dos componentes. O diário de operação pode conter 100 entradas (00...99), são visíveis directamente no aparelho. Com um TAN (opção), o diário de operação pode ser expandido para 200 entradas.

HOLD

Consulta manual do estado de operação HOLD, por. ex. para a alternância entre sensores digitais. As saídas de sinal assumem um estado definido.

Calibragem

Todos os sensores dispõem de parâmetros típicos que se alteram com o tempo de funcionamento. Para se poder apurar um valor de medição correcto, é necessário proceder à calibragem. Neste processo, o aparelho verifica qual o valor que o sensor fornece na medição com um fluido conhecido. Se se verificar alguma divergência, o aparelho pode ser "ajustado". Neste caso, o aparelho indica o valor "real" e corrige internamente o erro de medição do sensor. A calibragem tem de ser repetida regularmente. Os intervalos de tempo entre os ciclos de calibragem estão relacionados com a carga do sensor. Durante a calibragem, o aparelho entra no estado operacional HOLD.

Durante a calibragem, o aparelho permanece no modo de calibragem até que este seja abandonado pelo utilizador.

Configuração

Para ajustar o aparelho à medição, este tem de ser configurado. No modo de funcionamento "Configuração" define-se o sensor que foi ligado, qual a amplitude de medição que deve ser transmitida e quando devem ocorrer mensagens de aviso ou alarme. Durante a configuração, o aparelho entra no estado operacional HOLD.

O modo de configuração é abandonado automaticamente 20 minutos após a última activação da tecla. O aparelho entra no modo de medição.

Assistência

Funções de manutenção (monitor, fonte de corrente), funcionamento IrDA, atribuir passcodes, repor configurações de origem, activar opções (TAN).

Estrutura do menu Modos de funcionamento, Funções

I	meas	meas meas
Modo de	Indicação	TAG Indicação CLK
medição	• *	após 60 seg. 🔶 após 60 seg.
	Premir qualquer Com as teclas de Abertura dos iter	uma das teclas de seta conduz ao menu de selecção. · seta direita / esquerda, é possível seleccionar o grupo de menu. ns de menu com enter . Retroceder com meas .
DIAG	CALDATA	Indicação dos dados de calibragem
	SENSOR	Indicação das características do sensor
	SELFTEST	Auto-teste: RAM, ROM, EEPROM, Módulo
	LOGBOOK	Diário de operação: 100 ocorrências com data e hora
	MONITOR	Indicação dos sinais do sensor directos, não corrigidos
	VERSION	Indicação da versão do software, tipo de aparelho e nº de série
HOLD	Activação manua As saídas de sina	al do estado de HOLD, por ex. para a substituição do sensor. Il comportam-se conforme parametrizado (por ex. último valor de
▶	medição, 21 mA)	1
CAL	WTR / AIR	Calibragem na água / no ar (conforme configurado)
	ZERO	Ajuste do ponto zero
	P_CAL	Calibragem do produto
	CAL_RTD	Ajuste do sensor de temperatura
►		
CONF	PARSET A	Configuração do conjunto de parâmetros A
	PARSET B	Configuração do conjunto de parâmetros B
►		
SERVICE	MONITOR	Indicação dos valores de medição para efeitos de verificação
(Acesso através	OUT1	Fonte de corrente saída 1
ajuste da dis-	OUT2	Fonte de corrente saída 2
ponibilidade:	IRDA	Activação da interface IrDA
5555,	CODES	Atribuição de códigos de acesso para os modos de funcion.
	DEFAULT	Reposição das definições de origem
	OPTION	Ligação opcional através de TAN

O estado operacional HOLD

O estado de HOLD é um estado de segurança da configuração e da calibragem. A corrente de saída fica congelada (carga) ou é fixado num valor (Fix).

Estado HOLD, indicação no visor:



Comportamento do sinal de saída

- Carga: A corrente de saída fica congelada no último valor. Aconselhável na configuração breve. O processo não pode ser alterado significativamente durante a configuração. Nesta configuração, não são detectadas alterações!
- Fix: A corrente de saída é fixada claramente num outro valor que não o valor do processo para assinalar o sistema de controlo que é operado no aparelho.

Sinal de saída com HOLD:



Conclusão do estado operacional HOLD

O estado HOLD é concluído com a passagem para o modo de medição (premir a tecla **meas** prolongadamente). No visor, surge "Good Bye", o estado HOLD é, seguidamente, cancelado.

Ao deixar-se a calibragem, é feita uma pergunta de segurança para se verificar se o ponto de medição está novamente operacional (por ex.: o sensor foi montado novamente, encontra-se no processo).

Activar o HOLD externamente

O estado operacional HOLD pode ser directamente activado a partir do exterior através de um sinal na entrada de HOLD (por. ex. através do sistema de controlo de processamento SCP).



Activar o HOLD manualmente

O estado operacional HOLD pode ser activado manualmente através do menu HOLD. Isto permite, por ex., o controlo ou a substituição de sensores sem que ocorram reacções inadvertidas nas saídas e nos contactos. Regresso ao menu de selecção com a tecla **meas**.

Alarme

Caso ocorra um erro, surge imediatamente a indicação **Err xx** no visor. Somente após um período de retardação, ao qual se podem aplicar parâmetros, o alarme é registado e é criada uma entrada no diário de operação. Com o alarme, o visor do aparelho pisca.

As mensagens de erro podem ser comunicadas adicionalmente pela corrente de saída através de um sinal de 22 mA (ver Configuração). Se não se verificar qualquer ocorrência de erro, o estado de alarme é cancelado após aprox. 2 seg.

Estrutura do menu da configuração

O aparelho dispõe de 2 conjuntos de parâmetros "A" e "B". Com a comutação do conjunto de parâmetros, o aparelho pode, por ex. ser adaptado a duas situações de medição diferentes.

O conjunto de parâmetros "B" permite apenas a configuração de parâmetros relacionados com o processo.

Os passos de configuração estão reunidos em grupos de menu.

Com as teclas de seta ${\ {\ \bullet\ }}\ {\ \ }$ pode avançar ou retroceder para o grupo de menu seguinte.

Cada grupo de menu contém itens de menu para o ajuste dos parâmetros. Abertura dos itens de menu com **enter**. A alteração dos valores é efectuada com ▲ e ▼, com **enter** confirmam-se/assumem-se as configurações. Regressar à medicão: premir **meas**.

Selecção do grupo de menu	Grupo de menu	Código	Visor	Selecção do item de menu
	Selecção do sensor	SNS:	, Conf[®] * i	enter
		ltem de n	nenu 1 :	Senter
		ltem de n	nenu	enter
	Saída de corrente 1	OT1:) enter
	Saída de corrente 2	OT2:		
• •	Compensação	COR:		
•	Modo de alarme	ALA:		*
\$ • (Ajustar hora	CLK:		
×	Designação do ponto de medição	TAG:)

Conjunto de parâmetros A/B: grupos de menu configuráveis

(Alguns parâmetros são iguais em A e B, são configurados apenas no conjunto de parâmetros A.)

Grupo de menu	Conjunto de parâmetros A	Conjunto de parâmetros B
SENSOR	Selecção do sensor	
OUT1	Saída de corrente 1	Saída de corrente 1
OUT2	Saída de corrente 2	Saída de corrente 2
CORRECTION	Compensação	Compensação
ALARM	Modo de alarme	Modo de alarme
PARSET	Comutação do conjun- to de parâmetros	
CLOCK	Ajustar hora	
TAG	Designação do ponto de medição	

Conjunto de parâmetros A/B Comutar manualmente

Visor	Acção	Observação
	Comutação manual dos conjuntos de parâme- tros: premir meas	A comutação manual dos conjuntos de parâmetros deverá ser seleccionada pre- viamente em CONFIG. O conjunto de parâmetros A é a configuração definida de origem. Parâmetros definidos incor- rectamente alteram as carac- terísticas de medição!
	Na linha inferior, surge a piscar PARSET. Com as teclas 4 e > seleccionar o conjunto de parâmetros	
€ 62. Ĵogi PRRSET R	Selecção PARSET A / PARSET B	
	Assumir com enter No caso de nenhuma aceitação, com meas	

Configuração				Selecção	Parâmetro
Sensor (SENSOR)					
SNS:	MEAS M	ODE		DO % DO mg/l DO ppm GAS %	DO %
	(Selecção linha de texto)			Tipo STANDARD 10 Tipo TRACES 01 T. SUBTRACES 001 (requer a opção "vestígios") ISM-DIGITAL	Tipo STANDARD 10
	U-POL			-400–1000 mV (0000–1000 mV com vestígios)	-675 mV
	MEMBR. COMP.			00.5005.00	01.00
	RTD TYPE			22 NTC 30 NTC	22 NTC
	TEMP UNIT			°C / °F	°C
	CAL MODE			CAL AIR CAL WTR	CAL AIR
	CAL TIMER			ON/OFF	OFF
	ON	CAL-CYCLE		09999 h	0168 h
	ISM*)	CIP COUNT		ON/OFF	OFF
		ON	CIP CYCLES	09999 CYC	0000 CYC
		SIP CC	DUNT	ON/OFF	OFF
		ON	SIP CYCLES	09999 CYC	0000 CYC

*) apenas nos sensores digitais

Configuração			Selecção	Parâmetro				
Saída 1 (OUT1, sem medição de vestígios)								
OT1:	CHANNEL		OXY/TMP	OXY				
	OXY DO %	BEGIN 4mA (0 mA)	000.0600.0 %	000.0 %				
		END 20 mA	0.000600.0 %	600.0 %				
	OXY DO mg/l	BEGIN 4mA (0 mA)	00.0099.99 mg/l	00.00 mg/l				
		END 20 mA	00.0099.99 mg/l	99.99 mg/l				
	OXY DO ppm	BEGIN 4mA (0 mA)	00.0099.99 ppm	00.00 ppm				
		END 20 mA	00.0099.99 ppm	99.99 ppm				
	OXY GAS %	BEGIN 4mA (0 mA)	00.0099.99 %	00.00 %				
		END 20 mA	00.0099.99 %	99.99 %				
	TMP °C	BEGIN 4mA (0 mA)	–20150 °C	000.0 °C				
		END 20 mA	–20150 °C	100.0 °C				
	TMP °F	BEGIN 4mA (0 mA)	–4302 °F	0032 °F				
		END 20 mA	–4302 °F	0212 °F				
	FILTERTIME		0120 SEC	0000 SEC				
	22mA-FAIL		ON/OFF	OFF				
	HOLD MODE		LAST/FIX	LAST				
	FIX	HOLD-FIX	(0) 422 mA	021.0 mA				

Configuração			Selecção	Parâmetro				
Saída 1 (OUT1, sem medição de vestígios, tipo de sensor 01)								
OT1:	CHANNEL		OXY/TMP	OXY				
	OXY DO %	BEGIN 4mA (0 mA)	000.0600.0 %	000.0 %				
		END 20 mA	000.0600.0 %	600.0 %				
	OXY DO mg/l	BEGIN 4mA (0 mA)	000.099.00 mg/l	00.00 mg/l				
		END 20 mA	000.099.00 mg/l	99.99 mg/l				
	OXY DO ppm	BEGIN 4mA (0 mA)	00.0099.99 ppm	00.00 ppm				
		END 20 mA	00.0099.99 ppm	99.99 ppm				
	OXY GAS %	BEGIN 4mA (0 mA)	0000 ppm 50.00 %	0000 ppm				
		END 20 mA	0000 ppm 50.00 %	50.00 %				
	TMP °C	BEGIN 4mA (0 mA)	–20150 °C	000.0 °C				
		END 20 mA	–20150 °C	100.0 °C				
	TMP °F	BEGIN 4mA (0 mA)	–4302 °F	0032 °F				
		END 20 mA	–4302 °F	0212 °F				
	FILTERTIME		0120 SEC	0000 SEC				
	22mA-FAIL		ON/OFF	OFF				
	HOLD MODE		LAST/FIX	LAST				
	FIX	HOLD-FIX	(0) 422 mA	021.0 mA				

Configuração			Selecção	Parâmetro				
Saída 1 (OUT1, sem medição de vestígios, tipo de sensor 001)								
OT1:	CHANNEL		OXY/TMP	OXY				
	OXY DO %	BEGIN 4mA (0 mA)	000.0150.0 %	000.0 %				
		END 20 mA	000.0150.0 %	150.0 %				
	OXY DO mg/l	BEGIN 4mA (0 mA)	000.0 μg 20.00 mg/l	00.00 µg/l				
		END 20 mA	000.0 μg 20.00 mg/l	20.00 mg/l				
	OXY DO ppm	BEGIN 4mA (0 mA)	00.00 ppb 20.00 ppm	00.00 ppb				
		END 20 mA	00.00 ppb 20.00 ppm	20.00 ppm				
	OXY GAS %	BEGIN 4mA (0 mA)	0000 ppb50 %	0000 ppb				
		END 20 mA	0000 ppb50 %	50.00 %				
	TMP °C	BEGIN 4mA (0 mA)	–20150 °C	000.0 °C				
		END 20 mA	–20150 °C	100.0 °C				
	TMP °F	BEGIN 4mA (0 mA)	–4302 °F	0032 °F				
		END 20 mA	–4302 °F	0212 °F				
	FILTERTIME		0120 SEC	0000 SEC				
	22mA-FAIL		ON/OFF	OFF				
	HOLD MODE		LAST/FIX	LAST				
	FIX	HOLD-FIX	(0) 422 mA	021.0 mA				
Configuração				Selecção	Parâmetro			
--------------	----------------	---------	---------------------	----------------	-----------	--		
Saída 2 (Ol	Saída 2 (OUT2)							
OT2:	CHANNEL			OXY/TMP	TMP			
	como saída 1							
Compensa	ção da te	emper	atura (CORF	RECTION)				
COR:	SALINITY			00.0045.00 ppt	00.00 ppt			
	PRESSURE	UNIT		BAR/kPa/PSI	BAR			
	PRESSURE			MAN/EXT *)				
	MAN	BAR		0.0009.999 BAR	1.013 BAR			
		kPa		000.0999.9 kPa	100 kPa			
		PSI		000.0145.0 PSI	14.5 PSI			
	EXT	I-Input	Input OFF/4(0)20 mA		420 mA			
		BAR	BEGIN 4mA (0 mA)	0.0009.999 BAR	0.000 BAR			
			END 20 mA	0.0009.999 BAR	9.999 BAR			
		kPa	BEGIN 4mA (0 mA)	000.0999.9 kPa	000.0 kPa			
			END 20 mA	000.0999.9 kPa	999.9 kPa			
		PSI	BEGIN 4mA (0 mA)	000.0145.0 PSI	000.0 PSI			
			END 20 mA	000.0145.0 PSI	145.0 PSI			
Alarme (AL	ARM)							
ALA:	DELAYTIN	IE		0600 SEC	0010 SEC			
	SENSOCHECK		ON/OFF	OFF				

*) EXT apenas com a opção entrada I externa

Configura	ıção		Selecção	Parâmetro
Conjunto d	de parâme	tros (PARSET)		
PAR:	Selecção de um conjunto fixo de parâmetros (A), ou comutação A/B através da entrada de controlo ou manualmente no modo de medição		PARSET FIX / CNTR INPUT / MANUAL	PARSET FIX A (conjunto fixo de parâmetros A)
Relógio de	tempo re	al (CLOCK)		
CLK:	FORMAT		24 h / 12 h	
	24 h	TIME hh/mm	0024:0059	00:00
	12 h	TIME hh/mm	0012 AM/PM: 0059	00.00
	DAY/MONT	Н	0131/0112	31.12.
	YEAR		20002099	2006
Designação do ponto de medição (TAG)				
TAG:	(introdução	na linha de texto)		XXXXXXXXXX

Predefinições dos conjuntos de parâmetros

Encontram-se dois conjuntos completos de parâmetros no EEPROM. Aquando do fornecimento, os dois conjuntos são iguais, podendo ser depois parametrizados.

Nota:

Insira os seus dados de configuração nas páginas seguintes ou utilize-os como matriz.

Configuração (matriz)

Parâmetro	Conjunto de parâmetros A	Conjunto de parâmetros B
SNS: Modo de medição		*)
SNS: Tipo de sensor		*)
SNS: Polarização U		*)
SNS: Comp. da membrana		*)
SNS: Tipo RTD		*)
SNS: Unidade de temperatura		*)
SNS: Modo de calibragem		*)
SNS: Temporizador de calibragem		*)
SNS: Ciclo de calibragem		*)
SNS: Contador CIP		*)
SNS: Ciclos CIP		*)
SNS: Contador SIP		*)
SNS: Ciclos SIP		*)
OT1: Unidade de medida		
OT1: Início de corrente		
OT1: Fim de corrente		
OT1: Tempo de filtração		
OT1: Corrente de fuga 22 mA		
OT1: Estado HOLD		
OT1: Corrente HOLD-FIX		

*) Estes parâmetros não são ajustáveis no conjunto de parâmetros B, valores iguais ao conjunto de parâmetros A

(Matriz) Configuração

Parâmetro	Conjunto de parâmetros A	Conjunto de parâmetros B
OT2: Unidade de medida		
OT2: Início de corrente		
OT2: Fim de corrente		
OT2: Tempo de filtração		
OT2: Corrente de fuga 22 mA		
OT2: Estado HOLD		
OT2: Corrente HOLD-FIX		
COR: Salinidade (ppt)		
COR: Unidade de medição pressão (BAR, kPa, PSI)		
COR: Pressão (MAN/EXT)		
COR: Entrada de corrente ext. (opção)		
ALA: Período de retardação		
ALA: Sensocheck ligado/ desligado		
PAR: Comutação do conjunto de parâmetros		*)
CLK: Formato da hora		*)
CLK: Hora hh/mm		*)
CLK: Dia/Mês		*)
CLK: Ano		*)
TAG: Designação do ponto de medição		*)

*) Estes parâmetros não são ajustáveis no conjunto de parâmetros B, valores iguais ao conjunto de parâmetros A

Sensor

Selecção: modo de medição, tipo de sensor analógico/digital, tensão de polaridade, compensação da membrana, tipo de sensor de temperatura



- I Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta
 seleccionar CONF, premir enter.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta ◀ ▶, premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ➤ seleccionar o grupo de menu SENSOR, premir enter.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "SNS:" no visor.

Selecção dos itens de menu com a tecla **ente**r, alteração com as teclas de seta (ver lado direito), confirmação (e prosseguir) com **enter**.

6 Terminar: Premir a tecla **meas** , até que a barra de progresso [meas] surja no visor.



Item de menu	Accão	Seleccão
Modo de medição	Com as teclas de seta A - seleccionar o modo de medição utilizado. DO: Medição em fluidos; GAS: Medição em gases Assumir com enter	DO %, DO mg/l DO ppm GAS %
Tipo de sensor analógico/digital	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar o tipo de sensor utilizado. Assumir com enter	Tipo STANDARD 10 Tipo TRACES 01 Tipo SUBTRACES 001 ISM
Tensão de polarização	Com as teclas de seta ▲ ▼ ◀ ▶ introduzir U _{pol} . Assumir com enter	-675 mV -4001000 mV (00001000 mV com medição de vestígios)
Compensação da membrana	(não com ISM) Com as teclas de seta ▲ < ↓ introduzir a com- pensação da membrana. Assumir com enter	01.00 00.5005.00
Tipo de sensor de temperatura	(não com ISM) Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar o tipo de sensor de temperatura utilizado. Assumir com enter	22 NTC 30 NTC

Sensor

Selecção: unidade de temperatura, fluido água/ar, temporizador de calibragem



- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta
 seleccionar CONF, premir enter.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta ◀ ▶, premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ➤ seleccionar o grupo de menu SENSOR, premir enter.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "SNS:" no visor.

Selecção dos itens de menu com a tecla **enter**, alteração com as teclas de seta (ver lado direito), confirmação (e prosseguir) com **enter**.

6 Terminar: Premir a tecla **meas** , até que a barra de progresso [meas] surja no visor.



5		Configuração
Item de menu	Acção	Selecção
Unidade de temperatura	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar a unidade de temperatura. Assumir com enter	°C °F
Fluido Ar/Água	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar o fluido de calibragem. AIR: Fluido de calibragem Ar WTR: Fluido de calibragem Água Assumir com enter	CAL_AIR CAL_WTR
Temporizador de calibragem	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar/desactivar a selecção do temporizador de calibragem Assumir com enter	OFF ON
(ON: Ciclo de calibragem)	Com as teclas de seta ▲ ▼	09999 h 0168 h

Sensor Configuração: ciclos de limpeza CIP, ciclos de esterilização SIP



- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta
 seleccionar CONF, premir enter.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta ◀ ▶, premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ➤ seleccionar o grupo de menu SENSOR, premir enter.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "SNS:" no visor.

Selecção dos itens de menu com a tecla **enter**, alteração com as teclas de seta (ver lado direito), confirmação (e prosseguir) com **enter**.

6 Terminar: Premir a tecla **meas** , até que a barra de progresso [meas] surja no visor.



connguiaçac	Со	nfi	g	ur	aç	ã	O
-------------	----	-----	---	----	----	---	---

		<u> </u>
Item de menu	Acção	Selecção
Contador CIP	Com as teclas de seta ▲ ▼ regular o contador CIP: OFF: sem contador ON: ciclo fixo de limpeza (regular no próximo passo) Assumir com enter	OFF/ON
Ciclos CIP	Apenas com CIP COUNT ON: Com as teclas de seta ▲ ▼ ◀ ▶ introduzir os ciclos de limpeza máximos Assumir com enter	09999 CYC (0000 CYC)
Contador SIP	Com as teclas de seta ▲ ▼ regular o contador SIP: OFF: sem contador ON: ciclos máx. de esteri- lização (regular conforme contador CIP) Assumir com enter	OFF/ON

Indicações relativas ao temporizador de calibragem:

Se o Sensocheck tiver sido activado no grupo de menu Configuração > Alarme, a progressão do intervalo de calibragem é indicada no visor através da Sensoface:

Visor			Estado
M	+	\odot	Já decorreu mais de 80% do intervalo de calibragem.
Ø	+	•••	O intervalo de calibragem foi ultrapassado.

As definições do temporizador de calibragem são efectuadas em simultâneo para ambos os conjuntos de parâmetros A e B. O tempo restante até à próxima calibragem pode ser consultado no diagnóstico (ver "Diagnóstico").

Saída de corrente 1 Unidade de medida. Início de corrente. Fim de corrente.



Item de menu	Acção	Selecção
Unidade de medida	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar: OXY: Valor O ₂ TMP: Temperatura Assumir com enter	ΟΧΥ /ΤΜΡ
Início de corrente	Com as teclas de seta ▲ ▼ alterar o dígito, com as teclas de seta ∢ ▶ seleccionar outros dígitos. Assumir com enter	000.00600% (OXY, Sensor 10 0.0000150% (OXY, Sensor 01, 001 e Opção vestígios) -20150 °C / -4302 °F (TMP)
Fim de corrente	Com as teclas de seta ▲ ▼	000.00600% (OXY, Sensor 10 0.0000150% (OXY, Sensor 01, 001 e Opção vestígios) -20150 °C / -4302 °F (TMP)

No caso de **unidades de medida que excedam várias décadas**, é possível modificar o ponto decimal e a dimensão com as teclas de cursor \checkmark , com vista à selecção da área. Em seguida, é introduzido o valor numérico pretendido com (para cima / para baixo) e \checkmark . Para medição em gases (GAS), é possível comutar, deste modo, a concentração do volume entre a dimensão ppm e % (10000 ppm = 1 %).

Classificação de valores de medição: início de corrente e fim de corrente

Exemplo 1: Amplitude de medição 0...100%



Exemplo 2: Amplitude de medição 50...70% Vantagem: maior dissolução na área de



Saída de corrente 1 Regular a constante de tempo do filtro de saída



Item de menu	Acção	Selecção
Constante de tempo do filtro de saída	Com as teclas de seta ▲ ▼	0120 SEC (0000 SEC)
	Assumir com enter	

Constante de tempo do filtro de saída

Para a diminuição da saída de corrente, pode ser ligado um filtro passa-baixo com uma constante de tempo de filtração regulável. No caso de um desvio na entrada (100 %), depois de se alcançar a constante de tempo na saída, atinge-se um nível de 63 %. A constante de tempo pode ser regulada numa amplitude de 0...120 seg. Se a constante de tempo for regulada para 0 seg., a saída de corrente segue directamente a entrada.

Nota:

O filtro afecta apenas a saída de corrente, não o visor! Para a duração de HOLD, é exposto o cálculo do filtro; assim, torna-se impossível a ocorrência de desvios.



Saída de corrente 1 Corrente de saída com Error e HOLD.



		<i>a</i> 5
ltem de menu	Acção	Selecção
Corrente de saída com mensagem de erro	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar ON (22 mA com mensagem de erro) ou OFF. Assumir com enter	ON /OFF
Corrente de saída com HOLD	LAST: com HOLD, mantém- se o último valor de medição na saída. FIX: com HOLD, mantém- se um valor (a simular) na saída. Selecção com ▲ ▼ Assumir com enter	LAST/FIX
Corrente de saída com HOLD FIX	Apenas com a selecção de FIX: Introdução da corrente que deverá fluir na saída com HOLD Com as teclas de seta ▲ ✓ ◀ → introduzir o valor Assumir com enter	00.0020.00 mA 21.00 mA

Sinal de saída com HOLD:

-



Saída de corrente 2 Início de corrente. Fim de corrente.





Item de menu	Acção	Selecção
Unidade de medida	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar: OXY: Valor O ₂ TMP: Temperatura Assumir com enter	OXY/ TMP

Todas as outras definições devem ser efectuadas do mesmo modo que para a saída de corrente 1 (ver p. 48)!

Ajuste Ajuste do sal. Ajuste da pressão. Entrada de corrente.



- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta
 seleccionar CONF, premir enter.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta < >, premir enter
- 4 Com as teclas de seta **()** seleccionar o grupo de menu **CORRECTION**, premir **enter**.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "COR:" no visor. Selecção dos itens de menu com a tecla enter, alteracão com as teclas de seta (ver lado direito).
 - alteração com as teclas de seta (ver lado direito) confirmação (e prosseguir) com **enter**.
- 6 Terminar: Premir a tecla **meas**, até que a barra de progresso [meas] surja no visor.



		9 3
ltem de menu	Acção	Selecção
Introdução da salinidade	Introdução da salinidade do fluido de medição. Com as teclas de seta ▲ ▾ ∢ ▶ introduzir o valor. Assumir com enter	00.0045.00 ppt
Introdução da unidade de pressão	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar a unidade de pressão pretendida. Assumir com enter	Bar /kpa/PSI
Introdução do ajuste da pressão MAN COR: PRESSURE	Com as teclas de seta A seleccionar o modo pre- tendido para o ajuste da pressão: MAN: predefinição manual EXT: ajuste da pressão ext. através da entrada de corrente Assumir com enter	MAN / EXT
(Predefinição manual da pressão)	Com as teclas de seta ▲ ▼ ∢ → introduzir o valor. Assumir com enter	Área de introdução: 0.0009.999 Bar / 000.0999.9 kPa / 000.0145.0 PSI 1.013 Bar / 100 kPa / 14.5 PSI
Entrada de corrente/ amplitude de pressão	No caso de predefinição externa da pressão, selec- cionar a entrada de corrente 0(4) 20 mA e o parâmetro Pressão Início de corrente / Fim de corrente com as teclas de seta A V V .	0(4)20 mA 0.0009999 Bar / 000.0999.9 kPa / 000.0999.9 PSI

Alarme Período de retardação do alarme. Sensocheck.



- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta
 seleccionar CONF, premir enter.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros com as teclas de seta ◀ ▶, premir **enter**.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ▶ seleccionar o grupo de menu ALARM, premir enter.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "ALA:" no visor.

Selecção dos itens de menu com a tecla **ente**r, alteração com as teclas de seta (ver lado direito). Confirmar (e prosseguir) com **enter**.

6 Terminar: Premir a tecla **meas**, até que a barra de progresso [meas] surja no visor.



Item de menu	Acção	Selecção
Período de retardação do alarme	Com as teclas de seta ▲ ▼	0600 SEC (010 SEC)
Sensocheck	Selecção Sensocheck (super- visão contínua da membra- na do sensor e dos cabos de alimentação). Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar ON ou OFF. Assumir com enter. (Simultaneamente, a Sensoface é activada. Com OFF, a Sensoface é também desligada.)	ON/ OFF

5

As mensagens de erro podem ser transmitidas pela corrente de saída, através de um sinal de 22 mA (ver Mensagens de erro e Configuração Saída 1/ Saída 2).

O período de retardação do alarme atrasa o sinal de 22 mA (se configurado).

Hora e data Designação do ponto de medição





- 1 Premir qualquer tecla de seta.
- 2 Com as teclas de seta
 seleccionar CONF, premir enter.
- 3 Selecção do conjunto de parâmetros A com as teclas de seta () premir enter.
- 4 Com as teclas de seta ◀ ➤ seleccionar o grupo de menu CLOCK ou TAG, premir enter.
- 5 Para todos os itens deste grupo de menu, surge o código "CLK:" ou "TAG" no visor.

Selecção dos itens de menu com a tecla **ente**r, alteração com as teclas de seta (ver lado direito). Confirmar (e prosseguir) com **enter**.

6 Terminar: Premir a tecla **meas**, até que a barra de progresso [meas] surja no visor.

5	
Formato da hora	enter
Hora	2
Dia e mês	~
Ano	
Designação do ponto de medição	

Hora e data

A hora e a data do relógio de tempo real montado são a base para o controlo dos ciclos de calibragem e de limpeza.

No modo de medição, a hora é indicada no visor.

Nos sensores digitais são registados dados de calibragem no parte superior do sensor.

Para além disso, os registos do diário de operação (cf. Diagnóstico) são marcados com a hora.

Nota:

Não ocorre qualquer mudança do horário de inverno para horário de verão! Logo, é necessário fazer esta alteração manualmente!

Designação do ponto de medição ("TAG")

Na linha inferior do visor, pode atribuir um nome ao ponto de medição. É possível atribuir até 32 caracteres.

Premindo (várias vezes) **meas** no modo de medição, é possível exibir a designação do ponto de medição.

A "TAG" como parte da configuração do aparelho pode ser consultada através da IrDA.

A designação normalizada é útil para, por ex., para voltar a montar novamente um aparelho após a sua reparação.

5		
Item de menu	Acção	Selecção
Designação do ponto de medição I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Com as teclas de seta ▲ ▼ seleccionar a letra/número/ carácter, com as teclas de seta ◀ ▶ passar a próxima posição. Assumir com enter	AZ, 09, - + < > ? / @ Os primeiros 10 caracteres são exibidos no visor sem movimento lateral.

Funcionamento

M420 possibilita o funcionamento com sensores ISM®.

Os exemplos referem-se ao Transmitter M420 pH e a um sensor ISM® de pH (semelhante noutros modelos).

A definição do tipo de sensor é efectuada na **Configuração**, o símbolo correspondente surge no visor:



O aparelho só entra no modo de medição se o sensor ligado corresponder ao tipo configurado (a Sensoface está alegre):



Caso contrário, será emitida uma mensagem de erro. É exibido o símbolo info, com as teclas de seta () pode ser lido o texto relativo ao erro na linha inferior. A Sensoface está triste (v. lista das mensagens de erro e da Sensoface em anexo):



Ligação de sensores digitais

Passo	Acção/visor	Observação
Fixar o sensor	Í I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Antes de ser ligado qualquer sensor digital, surge a men- sagem de erro "sem sensor" no visor
Aguarde até que os dados do sensor sejam exibidos.		A ampulheta pisca no visor.
(Sensor inutilizado) Substituir o sensor	<pre></pre>	Quando surgir esta mensa- gem de erro, o sensor deixa de poder ser utilizado. A Sensoface está triste.
(Sensor avariado) Substituir o sensor	€ 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Quando surgir esta mensa- gem de erro, o sensor não pode ser utilizado. A Sensoface está triste.
Verificar os dados do sensor	Com as teclas de seta ↓ exibir as informações do sensor, confirmar com enter .	É exibido o símbolo ISM. A Sensoface está alegre.
Entrar no modo de medição	Premir a tecla meas , info ou enter	Após 60 seg., o aparelho entra automaticamente no modo de medição (timeout).

Substituição do sensor

A substituição dos sensores ISM[®] deverá ser sempre efectuada no estado HOLD para evitar reacções inesperadas das saídas e dos contactos. A substituição pode também suceder durante a calibragem, se o novo sensor tiver de ser igualmente calibrado.

Passo	Acção/visor	Observação
Seleccionar o estado HOLD	Com qualquer tecla de seta aceder ao menu de selecção, com a tecla de seta ◀ ► seleccionar HOLD, confirmar com enter.	O aparelho encontra-se, de seguida, no estado HOLD. Como alternativa, o estado HOLD pode também ser activado externamente atra- vés da entrada HOLD. Enquanto em HOLD, a cor- rente de saída fica congela- da no último valor ou é fixa- da num determinado valor.
Soltar e desmontar o sensor antigo do conector		
Montar e fixar o sensor novo.		As mensagens temporárias que surgem aquando da substituição são exibidas no visor, mas não são transmiti- das ao contacto do alarme, nem registadas no diário de operação.
Aguarde até que os dados do sensor sejam exibidos.		

Passo	Acção/visor	Observação
Verificar os dados do sensor	Com as teclas de seta () exibir as informações do sensor, confirmar com enter .	Podem ser exibidos o fabricante do sensor e tipo, número de série e última data de calibragem.
Controlar os valores de medição		
Anular HOLD	Premir levemente meas: retorno ao menu de selecção, premir prolongadamente meas: o aparelho entra no modo de medição	É registada a substituição do sensor no diário de opera- ção alargado.

Calibragem de sensores digitais

Nos sensores digitais, após um processo de calibragem, são registados no sensor os dados estatísticos e de calibragem. Durante este período de tempo, é indicado no visor "STORING DATA", este processo dura aprox. 5 ... 10 seg. O sensor não pode ser removido durante este processo!

Calibragem

Com o auxílio da calibragem, adapte o aparelho às características individuais do sensor.

Recomenda-se sempre uma calibragem no ar.

O ar é – em comparação com a água – um fluido de calibragem fácil de utilizar, estável e, por isso, seguro. Contudo, o sensor tem de estar sobretudo equipado para uma calibragem no ar.

Em processos biotecnológicos, que decorrem sob condições acépticas, não é possível o equipamento do sensor para a calibragem. Neste caso, é necessário efectuar a calibragem directamente no fluido (por exemplo, após a esterilização por fumigação).

Na prática, verificou-se que, por exemplo, na Biotecnologia, se mede frequentemente a saturação e, por motivos de esterilidade, é necessário calibrar no fluido.

Noutras aplicações onde se mede a concentração (águas, etc.), é mais vantajoso, por outro lado, calibrar no ar.

Nota:

- Os processos de calibragem só devem ser efectuados por pessoal especializado. Os parâmetros incorrectamente ajustados permanecem provavelmente despercebidos, mas alteram as características de medição.
- Se for exigida uma calibragem 2 pontos, deve ser efectuada a calibragem do ponto zero antes da calibragem do declive.

Combinação unidade de medida / modo de calibragem / fluido de calibragem frequentemente utilizada

Unidade de medida	Modo de calibragem	Calibragem	Valor predef. da humidade rel.	Valor predef. da pressão de cal.
Saturação (%)	SAT	Água	100 %	Pressão de processo
Concentração (mg/l, ppm)	Conc	Ar	50 %	1,013 bar

Seguidamente, demonstra-se os processos de calibragem para estas duas áreas de aplicação frequentes. Naturalmente, são possíveis outras combinações de unidade de medida e modo de calibragem. Com o auxílio da calibragem, adapte o aparelho às características individuais do sensor: potencial de assimetria e declive. A calibragem pode ser protegida por um passcode (menu SERVICE). No menu de calibragem, seleccione, em primeiro lugar, o modo de calibragem:

WTR / AIR	Calibragem na água / no ar (conforme configurado)
ZERO	Ajuste do ponto zero
P_CAL	Calibragem do produto (cal. por recolha de amostras)
CAL-RTD	Ajuste do sensor de temperatura

Calibragem do ponto zero

Os sensores InPro6900 têm uma corrente de ponto zero demasiado reduzida. Deste modo, recomenda-se uma calibragem do ponto zero apenas nas medições de vestígios de oxigénio.

Se for executada uma calibragem do ponto zero, o sensor deve permanecer pelo menos 10...30 min. no fluido de calibragem, de modo a obter valores o mais estáveis possível e sem desvios.

O aparelho não efectua qualquer verificação do desvio durante a calibragem do ponto zero. A corrente do ponto zero de um sensor em perfeitas condições é substancialmente mais baixa do que 0,5 % da corrente de ar. A indicação (em baixo valor de medição, em cima valor de introdução) permanece até que seja introduzida uma corrente de entrada para o ponto zero. Na medição em fluido sem oxigénio, pode ser assumida directamente a corrente indicada.

Calibragem do ponto zero

Visor	Acção	Observação
	Seleccionar calibragem, Prosseguir com enter .	
	Operacional para calibrar. A ampulheta pisca. Colocar o sensor do fluido sem oxigénio	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra- se, a partir deste momento, no estado HOLD.
	Indicador principal: Corrente do ponto zero; assumir este valor com enter ou corrigir com teclas de seta e, seguidamente, assumir com enter . Indicação inferior: corrente do sensor medi- da actualmente	
	Indicação do declive Indicação da nova corrente do ponto zero. Terminar a calibra- gem com enter , colocar o sen- sor novamente no processo	Indicação Sensoface
	O valor de oxigénio é apresentado no indicador principal, "enter" pisca. Terminar Hold com enter .	Calibrar de novo: seleccionar REPEAT, Premir a tecla enter .
°2093 ⊓₀ 600]]}r∈	Desligar com enter .	Depois de concluída a calibragem, as saídas permanecem ainda durante um período curto de tempo no estado HOLD

Calibragem do produto

Calibragem através de recolha de amostras

Durante a calibragem de um produto, o sensor permanece no fluido de medição. O processo de medição é interrompido apenas por pouco tempo.

Procedimento: Na recolha de amostras, o valor de medição actual é gravado no aparelho.

O aparelho voltar a entrar imediatamente no modo de medição.

A barra de progresso [cal] pisca, relembrando que o processo de calibragem ainda não está concluído. O valor de referência é calculado no local, na derivação, por exemplo com um aparelho de medição portátil a pilhas.

Este valor é, depois, introduzido no aparelho. A partir de ambos os valores (valor de medição memorizado e valor de referência), o aparelho calcula novamente o declive ou o ponto zero. O aparelho reconhece automaticamente a partir do valor de medição se o declive ou o ponto zero são calculados novamente (acima de aprox. 5 % do índice de saturação, é calculado o declive; abaixo o ponto zero).

Se a amostra for inválida, pode ser assumido o valor de medição memorizado na recolha da amostra em vez do valor de referência. Deste modo, permanecem memorizados os antigos valores de calibragem. De seguida, pode ser iniciada uma nova calibragem do produto. Em seguida, é descrita a calibragem do produto com ajuste do declive – decorre uma calibragem do produto com ajuste do ponto zero.

Visor	Acção	Observação
	Seleccionar a calibragem, de seguida seleccionar a calibragem do produto P_CAL. Prosseguir com enter	
	Operacional para calibrar. A ampulheta pisca.	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra- se, a partir deste momento, no estado HOLD.
i mqq E [] Y STORE VALUE	Recolha de amostras e memorização do valor. Prosseguir com enter	A amostra pode agora ser medida. Se o valor estiver já disponível, passar directamente para o segundo passo com info+enter

Calibragem do produto

Visor	Acção	Observação
© U]] ppm 1323 2740[▲	O aparelho regressa ao modo de medição.	Com o piscar da barra de progresso CAL indica-se que a calibragem do pro- duto ainda não está concluída.
	Calibragem do produto 2.º passo: Se o valor da amostra estiver disponível, nova solicitação de calibragem do produto.	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra- se, a partir deste momento, no estado HOLD.
	É apresentado o valor memorizado (a piscar) e pode ser substituído pelo valor de laboratório. Prosseguir com enter	
	Indicação de novo declive e ponto zero. A Sensoface está activa. Prosseguir com enter	Referente a 25 °C e 1013 mbar
	Indicação do novo valor Oxy. A Sensoface está activa. Terminar a calibragem: seleccionar MEAS, enter	Repetir a calibragem: seleccionar REPEAT, depois enter
₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽	Calibragem terminada	Depois de concluída a calibragem, as saídas permanecem ainda durante um período curto de tempo no estado HOLD

Calibragem de declive (fluido: água)

(saturada de ar)

Visor	Acção	Observação
	Seleccionar a calibragem (SLOPE). Colocar o sensor no fluido de calibragem, começar com enter	"Medium water" ou "Medium air" é defini- do na configuração.
	Introdução da pressão de calibragem Prosseguir com enter	Predefinição: 1000 bar Unidade bar/kPa/PSI
	Verificação do desvio: Indicação de: corrente do sensor (nA), tempo de regulação (seg.), temperatura (°C / °F)	O aparelho entra no estado HOLD. A verificação do desvio pode demorar mais tempo
	Indicação dos dados de calibragem (declive e ponto zero) e Sensoface Prosseguir com enter	Referente a 25 °C e 1013 mbar
	Indicação do valor de medição da unidade de medida seleccionada. Terminar a calibragem: seleccionar MEAS com ↓ , depois enter	Repetir a calibragem: seleccionar REPEAT com (), depois enter
© 8.2.2 ₽ ₽₽ 6003 ₿¥E	Colocar o sensor nova- mente no processo. Calibragem terminada	Depois de concluída a calibragem, as saídas permanecem ainda durante um período curto de tempo no estado HOLD
Calibragem de declive (fluido: ar)

Visor	Acção	Observação
	Seleccionar a calibragem. Colocar o sensor no ar, começar com enter O aparelho entra no estado HOLD.	"Medium water" ou "Medium air" é defini- do na configuração.
	Introdução da humidade relativa com as teclas de seta Prosseguir com enter	Predefinição da humi- dade relativa no ar: rH = 50%
	Introdução da pressão de calibragem com as teclas de seta Prosseguir com enter	Predefinição: 1 000 bar Unidade bar/kPa/PSI
	Verificação do desvio: Indicação de: corrente do sensor (nA), tempo de regulação (seg.), temperatura (°C / °F) Prosseguir com enter	A verificação do desvio pode demorar alguns minutos.
	Indicação dos dados de calibragem (declive e ponto zero). Prosseguir com enter .	
	Indicação do valor de medição na unidade de medida configurada (aqui: Vol%). O aparelho encon- tra-se ainda no estado HOLD: montar o sensor e verificar se a medição está OK. MEAS termina a calibra- gem, REPEAT permite a repetição.	Depois de concluída a calibragem, as saídas permanecem ainda durante um período curto de tempo no estado HOLD

Ajuste do sensor de temperatura

Visor	Acção	Observação
	Seleccionar ajuste da temp. Prosseguir com enter	Parâmetros definidos incorrectamente alte- ram as características de medição!
	Calcular a temperatura do fluido a ser medido com um termómetro externo.	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra- se, a partir deste momento, no estado HOLD.
	Introdução do valor da temperatura calculado. Diferença máxima: 10 K. Prosseguir com enter	Indicação da tempera- tura real (sem ajuste) no visor inferior.
	É indicado o valor correc- to da temperatura. A Sensoface está activa. Terminar a calibragem: seleccionar MEAS, depois enter Repetir a calibragem: se- leccionar REPEAT, depois enter	Depois de concluída a calibragem, as saídas permanecem ainda durante um período curto de tempo no estado HOLD
°2093 6001 3ye	Após a conclusão da cali- bragem, o aparelho passa para a indicação do valor de medição.	

Medição





Observação

O aparelho é comutado para o estado de medição com **meas** a partir dos menus de configuração e calibragem.

(Tempo de espera para estabilização de valor de medição de aprox. 20 s)

No modo de medição, o indicador principal apresenta a unidade de medida configurada (Oxy [%] ou temperatura), o indicador secundário apresenta a hora e a segunda unidade de medida configurada (Oxy [%] ou temperatura), a barra de progresso [meas] e o conjunto de parâmetros activo (A/B) são apresentados.

Com a tecla **enter** pode visualizar por breves momentos as correntes de saída actuais.

Com a tecla **meas** pode consultar sequencialmente as seguintes representações no visor. Depois de 60 s sem utilização, o aparelho regressa ao indicador padrão.





 Selecção do conjunto de parâmetros (quando é comutado para "manual" na configuração).

Com as teclas de seta ◀ ▶ apresentar o conjunto de parâmetros pretendido (PARSET A ou PARSET B fica intermitente na linha inferior do visor), seleccionar com **enter**.

Outras representações do visor (com **meas** respectivamente)

- 2) Indicação da designação do ponto de medição ("TAG")
- 3) Indicação da hora e data

No modo de diagnóstico pode consultar os seguintes itens de menu sem interromper a medição:

CALDATA	Visualizar dados de calibragem
SENSOR	Visualizar dados do sensor
SELFTEST	Activar auto-teste do aparelho
LOGBOOK	Visualizar os registo no diário de operação
MONITOR	Visualizar os valores de medição actuais
VERSION	Visualizar tipo de aparelho, versão de software,
	número de série

O modo de diagnóstico pode ser protegido por um passcode (menu SERVICE).

Nota:

No modo de diagnóstico o HOLD não está activo!

Acção	Tecla	Observação
Activar diagnóstico		Com uma tecla de seta à escolha, aceder ao menu de selecção. Seleccionar DIAG com ◀ ▶, confirmar com enter
Seleccionar opção de diagnóstico		Com as teclas de seta () escolher uma das seguintes selecções: CALDATA SENSOR SELFTEST LOGBOOK MONITOR VERSION para mais operações, ver páginas seguintes
Terminar	meas	Terminar com meas .





ltem de menu

Indicação dos dados de calibragem actuais

Com as teclas de seta (), seleccionar CALDATA, confirmar com **enter**.

Com as teclas de seta ◀ ▶ efectuar a selecção (LAST_CAL ZERO SLOPE NEXT_CAL) na linha inferior de texto. O tamanho seleccionado é indicado automaticamente no indicador principal.

Retroceder à medição com meas.

Indicação dos dados do sensor

STANJARJ

Em sensores analógicos é indicado o tipo, em sensores digitais é indicado o fabricante, tipo, número de série e última data de calibragem. A Sensoface está agora activa.

Indicação dos dados com as teclas de seta 4 >, retroceder com **enter** ou **meas**.



Visor









Item de menu

Indicação dos registos do diário de operação Com as teclas de seta (), seleccionar LOGBOOK, confirmar com enter.

Com as teclas de seta ▲ ▼ pode avançar e retroceder dentro do diário de operação (registos -00-...-99-), sendo que -00- é o último registo.

Se o visor se encontrar na indicação da data/hora, com ▲ マ pode ser procurada uma determinada data. Com as teclas de seta (→ pode consultar o texto de aviso correspondente.

Se o visor se encontrar na indicação do texto de aviso, com

▲ ▼ pode ser procurado um determinado aviso.

Com as teclas de seta • • pode visualizar a data e a hora.

Retroceder à medição com meas.

Diário de operação alargado / Audit Trail (através de TAN)

Com as teclas de seta ▲ ▼ pode avançar e retroceder dentro do diário de operação alargado (registos -000-...-199-), sendo que -000- é o último registo.

No visor: CFR

No Audit Trail são registados acessos a funções adicionais (CAL CONFIG SERVICE), algumas mensagens Sensoface (temporizador Cal, desgaste) bem como a abertura da caixa.

Visor	Item de menu
Exemplos de indicações:	Indicação dos correntes valores de medição (monitor do sensor) Com as teclas de seta (
кек :_оху R_о,	Indicação do valor de medição directo (serve para validação, o sensor pode ser sujeito, p. ex., a soluções de calibragem ou o aparelho é verificado com um simulador)
, 256 Å,	Indicação da durabilidade restante (apenas nos sensores digitais) O "Dynamic Lifetime Indicator", DLI, determina a durabilida- de restante estimada do sensor em função da sobrecarga do sensor.
	Indicação do período de funcionamento do sensor (apenas nos sensores digitais)
(00 13) SER : RL - No 00 13)	Versão Indicação tipo de aparelho, versão do software/- hardware e número de série para todos os componentes do aparelho. Com as teclas de seta ▲ ▼ pode comutar-se entre a versão do software e do hardware. Com enter avança para o próxi- mo componente do aparelho.

No modo de assistência pode aceder aos seguintes itens de menu:

Visualizar os valores de medição actuais
Testar saída de corrente 1
Testar saída de corrente 2
Autorizar a interface IrDA e comunicar através desta
Atribuir ou alterar passcodes
Repor aparelho para as configurações de origem
Activar opções através de TAN.

Nota:

No modo de assistência HOLD está activo!

Acção	Tecla/visor	Observação
Activar assistência		Com uma tecla de seta à escolha, aceder ao menu de selecção. Seleccionar SERVICE com ← ►, confirmar com enter
Passcode		Introduzir o passcode "5555" para o modo de assistência com as teclas de seta ▲ ▼ ◀ ▶. Confirmar com enter
Indicar	 	No modo de assistência são indicados os seguintes símbolos: • Barra de progresso [diag] • Triângulo HOLD • Assistência (chave de parafusos)
Terminar	meas	Terminar com meas.

Assistência

ltem de menu	Observação		
	Indicação dos valores de medição correntes (monitor do sensor) com estado HOLD activo em simultâneo: Com as teclas de seta (), seleccionar MONITOR, confirmar com enter. Com as teclas de seta (), seleccionar o tamanho na linha inferior de texto.		
Exemplo de indicação:	O tamanho seleccionado é indicado automaticamente no indicador principal. Visto que o aparelho se encontra no modo HOLD, podem ser efectuadas validações com a ajuda de simuladores, sem que as saídas de sinais sejam influenciadas. Regresso ao menu de serviço com meas .		
	Predefinição da corrente nas saídas 1 e 2: Com as teclas de seta (

Assistência

ltem de menu	Observação
	Comunicação IrDA: Com as teclas de seta (), seleccionar IRDA, confirmar com enter .
HOLD	Com a comunicação IrDA activada, o aparelho mantém-se no estado HOLD por motivos de segurança. As restantes operações são efectuadas através do IrDA.
R] R	Terminar a comunicação com meas . Excepção: Actualização de firmware
HL::VE	(não pode ser interrompida!)
	Definir passcode: No menu "SERVICE - CODES" podem ser definidos pass- codes para o acesso aos modos de funcionamento DIAG, HOLD, CAL, CONF e SERVICE (predefinidos para 5555). Em caso de perda do passcode de assistência deve solici- tar um "Ambulance-TAN" ao fabricante, indicando o número de série do aparelho. Para a introdução do "Ambulance-TAN", acede-se à função de assistência com o passcode 7321. Depois da introdução correcta do Ambulance-TAN, o aparelho sinaliza durante aprox. 4 seg. "PASS" e repõe o passcode de assistência para 5555.
FRETORY SETTIN	Reposição para a configuração de origem: No menu "SERVICE - DEFAULT" é possível repor o aparelho para as definições de origem. Não afectados: Dados de calibragem
	Activação das opções: As opções são fornecidas com um "número de transacção" (TAN). Para activar a opção, tem de introduzir este TAN e confirmar com enter .

Estados operacionais

Estado	UT 1	UT 2	ut e
Medir	0	0	-
DIAG			60 seg.
CAL_ZERO Ponto zero			não
CAL_SLOPE Declive			não
P_CAL Calibragem do produto S1			não
P_CAL Calibragem do produto S2			não
CAL_RTD Ajuste Temp.			não
CONF_A ParSet A			20 min
CONF_B ParSet B			20 min
SERVICE MONITOR			20 min
SERVICE OUT 1			20 min
SERVICE OUT 2			20 min
SERVICE IRDA			20 min
SERVICE CODES			20 min
SERVICE DEFAULT			20 min
SERVICE OPTION			20 min
Entrada HOLD			não
Nota: conform	e configu	ração (Cai nanual	rga/Fix ou

84

M420

Designação		Número do artigo
M420 pH H		52121405
M420 pH H OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121406
M420 pH XH		52121407
M420 pH XH OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121408
M420 O2 H		52121415
M420 O2 H OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121416
M420 O2 XH		52121417
M420 O2 XH OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121418
M420 Cond H		52121425
M420 Cond H OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121426
M420 Cond XH		52121427
M420 Cond XH OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121428
M420 Cond Ind H		52121435
M420 Cond Ind H OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121436
M420 Cond Ind XH		52121437
M420 Cond Ind XH OUT2	Equipamento com 2.ª saída de corrente	52121438

Opções TAN

Diário de operação	SW-420-002	52121466
Diário de operação alargado (Audit Trail)	SW-420-003	52121467
Medição de vestígios de oxigénio	SW-420-004	52121468
Entrada de corrente + 2 entradas digitais	SW-420-005	52121469

Acessórios de montagem

Conjunto de montagem para postes	52120741
Cobertura	52121470
Conjunto de montagem para painéis de distribuição	52121471

M 420: Unidades de alimentação e activação

Amplificador isolador, Ex, 24 V AC/DC, saída 0/420 mA	52120688 WG 20 A2 Power Supply
Amplificador isolador, Ex, 90253 V AC, saída 0/420 mA	52121689 WG 21 A7 Power Supply
Amplificador isolador, Ex, 90253 V AC, HART, saída 420 mA	52120704 WG 21 A7 Opt. 470
Amplificador isolador, Ex, 24 V AC/DC, saída 420 mA	52129772 WG 21 A7 Opt. 336
Amplificador isolador, Ex, 24 V AC/DC, HART, saída 420 mA	52120774 WG 21 A7 Opt. 336, 470

Unidades de alimentação recomendadas : Referência:

Option 336: 24 V AC/DC power supply Option 470: for transmission of HART protocoll

Activação em unidades de alimentação



Aparelho padrão	Sensores: InPro 6800		
Área de entrada	Corrente de medição 0 600 nA	Dissolução 10 pA	
Erro de medição operacional	< 0,5% do val. de med.+ 0,05 n	nA + 0,005 nA/K	
Modos de funcionamento	GAS	Medição em gases	
	DO	Medição em fluidos	
Amplitude de indicação	l Saturação (-10 80°C)	0,0 600,0 %	
	Concentração (-10 80°C)	0,00 99,99 mg/l	
	(Oxigénio dissolvido)	0,00 99,99 ppm	
	Concentração do volume em gás	0,00 99,99 Vol %	
Tensão de polarização	–4001.000 mV		
	Predefinição –675 mV (dissolução < 5 mV)		
Corrente Guard adm.	≤ 20 μA		
Aparelho para vestígios	Sensores: InPro 6800/6900/6950		
Área de entrada I 1)	Corrente de medição 0 600 nA	Dissolução 10 pA	
Erro de medição operacional	< 0,5% do val. de med.+ 0,05 nA + 0,005 nA/K		
Área de entrada II 1)	Corrente de medição 0 10000 nA	Dissolução 166 pA	
Erro de medição operacional	< 0,5% do val. de med.+ 0,8 nA + 0,08 nA/K		
Modos de funcionamento	GAS	Medição em gases	
	DO	Medição em fluidos	

Amplitudes de medição com	sensores padrão "10"			
	Saturação (-10 80°C) 0,0 600,0 %			
	Concentração (-10 80°C)	0,00 99,99 mg/l		
	(Oxigénio dissolvido)	0,00 99,99 ppm		
	Concentração do volume em gás	0,00 99,99 Vol %		
Amplitudes de medição com	sensores de alinhamento "01"			
	Saturação (-10 80°C)	0,000 150,0 %		
	Concentração (-10 80°C)	0000 9.999 μg/l / 10,00 20,00 mg/l		
	(Oxigénio dissolvido)	0000 9999 ppb / 10,00 20,00 ppm		
	Concentração do volume em gás	0000 9999 ppm / 1,000 50,00 Vol %		
Amplitudes de medição com	sensores de alinhamento "001	"		
	Saturação (-10 80°C)	0,000 150,0 %		
	Concentração (-10 80°C)	000,0 9999 μg/l / 10,00 20,00 mg/l		
	(Oxigénio dissolvido)	000,0 9999 ppb / 10,00 20,00 ppm		
	Concentração do volume em gás	000,0 9999 ppm / 1,000 50,00 Vol %		
Tensão de polarização	01.000 mV			
	Predefinição –675 mV (dissol	Predefinição –675 mV (dissolução < 5 mV)		
Corrente Guard adm.	≤ 20 μA			
Ajuste da entrada	Ajuste da pressão "	0,000 9,999 bar / 999,9 kPa / 145,0 PSI		
		manualmente ou através de entrada de corrente 0(4) 20 mA		
	Ajuste do sal	0,0 45,0 g/kg		
Adaptação do sensor "	- [
Modos de funcionamento "	AIR Calibragem automática no ar			
	WTR Calibragem automática na água saturada de ar			
	Calibragem do produto			
	Calibragem do ponto zero			
Área de calibragem	ea de calibragem Ponto zero (Zero) ± 2			
Sensor padrão "10" Declive (Slope) 25 1		25 130 nA (com 25 °C, 1013 mbar)		

Área de calibragem	Ponto zero (Zero)	± 2 nA		
Sensor padrão "01"	Declive (Slope)	200 550 nA (com 25 °C, 1013 mbar)		
Área de calibragem	Ponto zero (Zero)	± 3 nA		
Sensor padrão "001"	Declive (Slope)	2000 9000 nA (com 25 °C, 1013 mbar)		
Temporizador de calibragem *)	Intervalo predefinido 0000 9	9999 h		
Ajuste da pressão *)	manualmente 0,000 9,999 k	oar / 999,9 kPa / 145,0 PSI		
Sensocheck	Supervisão da membrana e do quanto a curto-circuito e falha	Supervisão da membrana e do electrólito e dos cabos do sensor quanto a curto-circuito e falha (pode ser desligado)		
Período de retardação	aprox. 30 seg.			
Sensoface	disponibiliza indicações sobre o estado do sensor avaliação do ponto zero/declive, tempo de configuração, intervalo de calibragem, Sensocheck (no caso de sensores digitais, também desgaste), pode ser desligado			
Entrada de temperatura	NTC 22 kΩ / NTC 30 kΩ "			
	Ligação 2 condutores, ajustável			
Amplitude de medição	-20,0 +150,0 °C / -4 +302 °F			
Área de ajuste	і 10 К			
Dissolução	0,1 °C / 0,1 °F			
Erro de medição operac. 2.3,4)	< 0,5 K (< 1 K com >100°C)			
Entrada ISM	Interface "One wire" para o funcionamento com ISM (sensores digitais) (6 V / Ri= aprox. 1,2 k Ω)			
Entrada I	F Entrada de corrente 0/4 20 mA / 50 Ω para compensação externa da pressão			
Início/fim da medição	configurável 0 9,999 Bar			
Curva característica	linear			
Erro de medição operac. ^{2,4)}	< 1% do valor de corrente + 0,1 mA			
Entrada HOLD	com separação galvânica (optoacoplador)			
Função	liga o aparelho no estado HOLD			
Tensão de activação	0 2 V (AC/DC) 10 30 V (AC/DC)	inactivo HOLD activo		

Entrada CONTROL	com separação galvânica (optoacoplador)		
Função	Comutação conjunto de parâmetros A/B		
Tensão de activação	0 2 V (AC/DC) Conjunto de parâmetros A		
	10 30 V (AC/DC)	Conjunto de parâmetros B	
Saída 1	l Circuito de medição da corrente de alimentação 4 20 mA, sem potencial, protegido contra polarização inversa, comunicação HART, tensão de alimentação 14 30 V		
Unidade de medida*)	Saturação O ₂ / Concentração O	2/Temperatura	
Curva característica	linear		
Amplitude máxima ")	22 mA com mensagens de erro)	
Filtro de saída ^{*)}	Filtro PT ₁ , constante de tempo	de filtração 0 120 seg.	
Erro de medição operacion. 3)	< 0,25 % do valor de corrente + 0,025 mA		
Início/fim da medição *)	l configurável dentro da amplitude de medição seleccionada		
Amplitude de medição mín.	Padrão: 5 % / 0,5 mg/l (ppm) / 2 Vol %		
	Vestígios: 2 % / 0,1 mg/l (ppm) / 100 ppm		
Saída 2	Circuito de medição da corrente de alimentação 4 20 mA, sem potencial, protegido contra polarização inversa		
Unidade de medida*)	l Saturação O ₂ / Concentração O ₂ / Temperatura		
Curva característica	linear		
Amplitude máxima "	l 22 mA com mensagens de erro		
Filtro de saída *)	Filtro PT ₁ , constante de tempo de filtração 0 120 seg.		
Erro de medição operac. 2,3,4)	<pre>< 0,25 % do valor de corrente + 0,025 mA</pre>		
Início/fim da medição *)	l configurável dentro da amplitude de medição seleccionada		
Amplitude de medição mín.	Padrão: 5 % / 0,5 mg/l (ppm) / 2 Vol %		
	Vestígios: 2 % / 0,1 mg/l (ppm) / 100 ppm		
Relógio de tempo real	Diferentes formatos de hora e data seleccionáveis		
Reserva de corda	> 5 dias		

Ecrã	Visor LC, de 7 segmentos com símbolos	
Indicador principal	l Altura dos caracteres aprox. 22 mm, caracteres dos valores de medição aprox. 14 mm	
Indicador secundário	Altura dos caracteres aprox. 10 mm	
Linha de texto	l 14 caracteres, 14 segmentos	
Sensoface	i 3 indicações de estado (cara simpática, indiferente, triste)	
Indicações sobre o estado	l meas, cal, conf, diag Outros pictogramas para configuração e mensagens	
Indicação de alarme	Símbolo de alarme, visor pisca	
Teclado	Teclas: meas, info, 4 teclas de cursor, enter	
Comunicação HART	Comunicação digital através da modulação FSK da corrente de saída 1 Identificação do aparelho, valores de medição, estado e mensagens, parametrização, calibragem, protocolos	
Interface IrDA	Interface de infravermelhos para efeitos de assistência	
FDA 21 CFR Part 11	Controlo do acesso através de passcodes que podem ser alterados no caso de alterações de configuração entrada no diário de operação e Flag através de HART Mensagem e registo no diário de operação aquando da abertura da caixa	
Funções de diagnóstico		
Dados de calibragem	Data da calibragem, ponto zero, declive e tempo de regulação	
Auto-teste do aparelho	Teste do visor, teste automático da memória (RAM, FLASH, EEPROM), teste do módulo	
Diário de operação	100 ocorrências com data e hora	
Diário de operação alargado (TAN)	AuditTrail: 200 ocorrências com data e hora	

Funções de assistência		
Monitor do sensor	Indicação do sinal do sensor directo, não corrigido	
Fonte de corrente	Corrente predefinível para saída 1 e 2 (00,00 22,00 mA)	
IrDA	Activação da funcionalidade Ir	DA
Passcodes	Atribuição de passcodes para o	o acesso aos menus
Configuração de origem	l Reposição da configuração de origem de todos os parâmetros Excepção: Dados de calibragem	
TAN	Activação de funções adiciona	is disponíveis opcionalmente
Protecção de dados	Parâmetros, dados de calibragem e diário de operação > 10 anos (EEPROM)	
CEM	EN 61326	
Emissão de interferências	Classe B (área residencial)	
Resistência a interferências	Área industrial	
Protecção contra explosão	EUA:	FM Cl I Div 2 (em preparação)
M420 O ₂ X	Canadá:	CSA CI I Div 2 (em preparação)
"Explosion Protection")	IECEx KEMA 08.009	
	KEMA 08 ATEX 0144	
Condições de funcionamento nominais		
Temperatura ambiente	-20 +65 °C	
Temperatura de transporte/ armazenamento	-20 +70 °C	
Humidade relativa	10 95 % não condensadora	
Tensão de alimentação	14 30 V	

Caixa	Caixa em plástico em PBT, reforçado com fibra de vidro	
Fixação	Montagem na parede, em postes, painéis de distribuição	
Cor	Cinzento RAL 7001	
Classe de protecção	IP 67	
Combustibilidade	UL 94 V-0	
Dimensões	148 mm x 148 mm	
Corte do painel de distribuição	138 mm x 138 mm em conformidade com DIN 43 700	
Peso	1,2 kg (1,6 kg incl. acessórios e embalagem)	
Passagens de cabos	3 aberturas para conectores de cabos M20 x 1,5	
	2 aberturas para NPT ½ " ou Rigid Metallic Conduit	
Ligações	Bornes, secção transversal terminal máx. 2,5 mm ²	

*) possibilidade de aplicação de parâmetros

1) comutação automática das áreas

2) de acordo com EN 60746-1, com condições de funcionamento nominais

3) ± 1 dígito

4) falha adicional do sensor

Resolução de erros

Caso de erro:

- O símbolo de alarme 📕 é apresentado
- · Todo o visor do valor de medição pisca
- "ERR xxx" é indicado na linha inferior do menu

Com a tecla [info] é possível consultar um breve texto relativo ao erro:

- · Na linha inferior do menu surge um texto relativo ao erro
- No visor principal é apresentado "InFo".

Erros de parâmetros:

Os dados de configuração, tais como amplitude de corrente, valores limite, etc., são verificados na introdução.

Quando estes não são alcançados ou são ultrapassados,

- é apresentado "ERR xxx" durante 3 seg.,
- · os valores máximos ou mínimos são apresentados no visor,
- a introdução é repetida

Quando surge um parâmetro incorrecto através da interface (IrDA, HART),

- é apresentada uma mensagem de erro: "ERR 100...199"
- o parâmetro incorrecto pode ser localizado com a tecla [info]

Erros de calibragem:

Quando ocorrem erros na calibragem, p. ex. ao utilizar uma solução de calibragem incorrecta,

- é apresentada uma mensagem de erro durante 4 seg.
- a calibragem é reiniciada

Sensoface:

Quando Sensoface fica triste,

- a causa pode ser consultada com info
- · os dados da calibragem podem ser visualizados no diagnóstico

Mensagens de erro

Erro	Texto informativo (surge em caso de erro, ao premir-se a tecla de info)	Problema Causa possível
ERR 99	DEVICE FAILURE	Erro dados de ajuste EEPROM ou RAM avariado Esta mensagem de erro surge somente no caso de uma avaria total. O aparelho tem de ser repara- do na fábrica e reajustado.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	Erro dados de configuração ou de calibragem Erro de memorização no programa do aparelho Dados de configuração ou de cali- bragem errados, configure e calibre o aparelho completamente.
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	Sem módulo O módulo deve ser montado na fábrica.
ERR 96	WRONG MODULE	Módulo errado O módulo deve ser substituído na fábrica.
ERR 95	SYSTEM ERROR	Erro de sistema Necessário um novo arranque. Se o erro não for reparável, enviar o aparelho.
ERR 01	NO SENSOR	Sensor O ₂ * sensor avariado sensor não ligado cabo do sensor com ruptura
ERR 02	WRONG SENSOR	Sensor errado *
ERR 03	CANCELED SENSOR	Sensor inutilizado *

Erro	Texto informativo (surge em caso de erro, ao premir-se a tecla de info)	Problema Causa possível
ERR 04	SENSOR FAILURE	Erro no sensor *
ERR 05	CAL DATA	Erro nos dados Cal *
ERR 11	OXY RANGE	Amplitude de indicação não atingida / excedida SAT Saturação CONC Concentração ou GAS Concentração do volume
ERR 12	SENSOR CURRENT RANGE	Ultrapassada a amplitude de medição do sensor
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	Amplitude térmica não atingida ou excedida
ERR 15	SENSOCHECK	Sensocheck
ERR 60	OUTPUT LOAD	Erro de carga
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	Corrente de saída 1 < 0 (3,8) mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	Corrente de saída 1 > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	Corrente de saída 2 < 0 (3,8) mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	Corrente de saída 2 > 20,5 mA
ERR 69	TEMP. OUTSIDE TABLE	Temperatura fora das amplitudes da tabela
ERR 100 255	VOID PARAMETER	Parâmetro inválido

*) sensores digitais



Sensoface

(o Sensocheck tem de estar activado na configuração)



O risonho no visor (Sensoface) fornece indicações quanto a problemas do sensor (avaria, desgaste, danos no cabo, necessidade de manutenção). As áreas admissíveis de calibragem e as condições para o aparecimento da Sensoface simpática, indiferente ou triste encontram-se resumidas na seguinte visão geral. Outros símbolos do visor indicam a causa do erro.

Sensocheck

Monitoriza continuamente o sensor e os cabos. No caso de valores críticos, a Sensoface fica "triste" e surge a piscar o símbolo do Sensocheck:



A mensagem do Sensocheck é também emitida como mensagem de erro Err 15. O contacto de alarme está activo, a corrente de saída 1 é fixada em 22 mA (se parametrizado na configuração).

O Sensocheck pode ser desligado na configuração (deste modo, a Sensoface fica também desactivada).

Excepção:

Depois de concluída a calibragem, é exibido sempre um risonho para confirmação.

Nota:

O agravamento de um critério da Sensoface conduz a uma alteração da indicação da Sensoface (o risonho fica "triste"). Só é possível uma revalorização da indicação da Sensoface através de um processo de calibragem ou com a resolução de uma eventual avaria do sensor.

Sensoface

Visor	Problema	Estado	
SLOPE J	Ponto zero e declive		O ponto zero e o declive do sensor ainda estão em perfeitas condições. Deverá ser efectuada uma substi- tuição do sensor brevemente.
		:	O ponto zero e/ou o declive do sensor atingiram valores que já não garantem uma calibragem sem problemas. Substituir o sensor.
3	Temporizador de calibragem	::	Já decorreu mais de 80% do intervalo de calibragem. O intervalo de calibragem foi
			ultrapassado.
Ľ	Avaria do sensor		Verificar o sensor e as suas liga- ções (ver também mensagens de erro Err 15).
୯	Tempo de regulação	:	O tempo de regulação do sensor aumentou. Deverá ser efectuada uma substi- tuição do sensor brevemente. Para uma melhoria, tente limpar ou lavar o sensor com água.
		:	Tempo de regulação do sensor claramente mais elevado (> 600 seg., interrupção da calibragem após 720 seg.) Substituir o sensor.

Sensoface

Visor	Problema	Estado	
H	Desgaste do sensor (apenas nos sensores digi-	•••	O desgaste é superior a 80%. Deverá ser efectuada uma substi- tuição do sensor brevemente.
	tais)		O desgaste é de 100%. Substituir o sensor.

Conformidade com FDA 21 CFR Part 11

A agência norte-americana que regula produtos alimentícios e farmacêuticos FDA (Food and Drug Administration) determina na directiva "Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures" a elaboração e o processamento de documentos electrónicos no âmbito do desenvolvimento e da produção farmacêuticos. A partir daí podem ser extraídos requisitos que aplicam aos aparelhos de medição utilizados nestas áreas. Os aparelhos de medição desta série de produtos cumprem os requisitos da FDA 21 CFR Part 11 graças às seguintes características do aparelho:

Electronic Signature – Passcodes

O acesso às funções do aparelho é regulado e limitado através dos códigos de acesso reguláveis – "Passcodes" (ver SERVICE). Desta forma pode ser impedida uma alteração não autorizada das configurações do aparelho ou manipulação dos resultados de medição. Uma utilização adequada destes passcodes possibilita a sua aplicação como assinatura digital.

Audit Trail

É possível documentar automaticamente cada alteração (manual) das configurações do aparelho. Para isso, em cada alteração é colocado um marcador "Configuration Change Flag", que pode ser consultado e documentado através da comunicação HART. As configurações do aparelho / os parâmetros do aparelho alterados podem ser consultados e documentados através da comunicação HART.

Diário de operação alargado

No Audit Trail são registados acessos a funções adicionais (CAL, CONFIG, SERVICE), algumas mensagens Sensoface (temporizador Cal, desgaste) bem como a abertura da caixa.

<text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>			Mettler-Toledo AG
<text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>			Address In Flackoder IS, CH-6902 Uidorf, Selfantond Mail address (Po.) Bac, CH-6902 Uidorf, Selfantond Potodess (Po.) Bac, CH-6902 Uidorf, Selfantond Potodes (Potodes) (Potod
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>			www.mtpro.com
<text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text>			EC Declaration of conformity EG-Konformitätserklärung EC Déclaration de Conformité
<text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text>		We Wir Nous	Mettler-Taledo AQ, Process Analytics Im Hockacker 15 8802 Under Switzminad Schweiz Suisse
<text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text>			declare under our sole responsibility that the product, enklähen in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, déclarans sous notre seule responsabilité que le produit,
<text><text><text><text><text></text></text></text></text></text>		Description Beschreibung Description	M420 Series / Serie / Série
<text></text>	-		to adults his destantion wides is in contamity with the following standard(s) or other normative document(s), ad wetches sich diese Erklähung bezieht, mit diedem talgenden Norm(ein) ader Richtlinie(t) Edeministrumt, auguet se riffere othe skatardion set contame is to (auz) norme(s) ou au(s) document(s) normatit(s).
mining mining		EMC Directive EMV-Richtlinie GEM Directive	2004/108/EC 2004/108/E0 2004/108/E0
Minim Diff N M M Status 1, 1700 GM TI Tati 1, 2502.96 Minim Diff N 12320-1700 GM TI Tati 12-25-23 : 2507.95 Jone H 12320-270 (GM TI Tati 12-25-23 : 2507.95 Jone H 12320-270 (GM TI Tati 12-25-23 : 2507.95 Jone H 12320-270 (GM TI Tati 12-25-23 : 2507.95 Jone H 12320-270 (GM TI Tati 12-25-23 : 2507.95 Jone H 12320-270 (GM TI Tati 12-25-23 : 2507.95 Jone H 12-270 (GM TI Tati 12-25-23 : 2507.95 Jone H 12320-270 (GM TI Tati 12-25-23 : 2507.95 Jone H 12-270 (GM TI Tati 12-250-270) (GM TI Tati 12-250)		Low-voltage directive Niederspannungs-Richtlinie Directive basse tension	2006/95/8C 2006/95/8G 2006/95/6E
Improved Marchingson Improved Marchingson Improved Marc		Standard Norm Norme	DIN EN 61010-1 / VDE 0411 Tell 1 : 2002-06 DIN EN 61326-1 / VDE 6443 Tell 20-1 : 2006-10 DIN EN 61326-24 / VDE 6445 Tell 20-24 : 2007-06
With which which will be a state of the			Mettler-Toledo AG, Process Analytics
Webdemon Rouch Denneal Manager PD Lideot Themes Heal Head of Operation and RBD Pices and Date of Issue Assatsfillangeor and Datem Lists of diff. If imitation Lists of 07.08.2006 De depict and are regired, on signific and trabalise admages or explaint on a regired, ways in the scales admages or explaint on a regire ways in the scales. Administration or explaint on a regire ways is the scales. Administration of E_M420_int.doc Themes Heal Head of Operation and RBD			Ulle are that
Please and Data of Issue Australity and Data minimum Luckort 07.08.2006 This degrade mere and the registric, an existing to trackalized mages Development of and and and trackalized mages Development of and and and trackalized mages and Automages and Automages Det Sub20.mit.doc			Waldemor Rauch Thomas Hösil General Manager PO Lidort Head of Operation and R&D
The Original may are longing, an explore to tradition drages. Divers Original of and harborn version, a diversion data and Antonoganisma materiage Ori urbani so oit pui litre versio, sight or sharpersent technique OE_M420_srt.doc		Piece and Date of Issue Assatellungsort und Datum Lieu et date d'émission	Lidort 07.08.2006
GE_M430_H1460		This Original may not be copied, as sat Dieses Original darf sicht kopiert werd Cet original ne delt pas iltre copié, saje	oject to technical changes m, da se Andreangadiesat uniterilegt d e changement bechnique
METTLER TOLEDO		CE_M420_int.doc	
			METTLER TOLEDO
Corporale headquarters Metter-Toledo AQ, Im Langacher, DH-8606 Gelenses, Switzerland	Corporate headquarters	Mattiar-Toledo AG. Im Longocher, C	H-8606 Genterman, Switzerland

		Me	Process Analytics
		Addr Moli addr F Be Account	Im Hoskacler 15, DH-8902 Urdorf, Seitzerland Im Hoskacler 15, DH-8902 Urdorf, Seitzerland er 411-44-729 62 11 or 411-44-729 66 38 mic Greet Salame, 6070 Zwich, Deoring 4835 (6), 370601-74.00 CH48NV-CH71 D453 5037 0501 2109 0
			ww.mtpro.com
		EC Declaration of confor EG-Konformitätserklärun EC Déclaration de Confo	g CE ₀₄₉₉
	We Wir Nous	Mettier-Toledo AG, Process Analytics Im Hockacker 15 8902 Undor Switzerland Schweiz Suisse	
		declare under our sole responsibility that the erklären in alleiniger Verantwortung, dass die declarions sous notre seule responsabilité qui	produkt, ses Produkt, s le produit,
	Description Beschreibung Description	M420 X Series / Serie / Série	
_		to which this declaration telates is in conform out weiches sich diese Enklärung bezieht, mit übereinstimmt. a ce que cette déclaration rapporte est confor	ity with the following directive(s) and standard(s). deriden folgenden Norm(en) oder Rothline(n) me aux directive(s) et aux norme(s) sulvantes.
	ATEX Directive ATEX Richlinie ATEX Directive	94/WEC EC-Type Examination 94/9/EG Attestation of Examen 94/9/CE KEMA 08 ATEX 0144	Certificate / EG-Baumeisterprüfbescheinigung / CE de Type , KEMA Guality B.V. NL-6812 Arnheim, ExNB-No. 0344
	EMC Directive EMV-Richtlinie CEM Directive	2004/106/EC 2004/106/EG 2004/106/EE	
	Low-voltage directive Niederspannungs-Richtlinie Directive basse tension	2006/95/EC 2006/95/EG 2006/95/CE	
	Standard Norm Norme	EN 60079-0 :2006 EN 60079-11 :2007 EN 60079-26 :2007 EN 61241-0 :2006 EN 61241-11 :2006	DIN EN 61010-1 / VDE 0411 Teil 1 : 2002-08 DIN EN 61326-1 / VDE 0643 Teil 20-1 : 2006-10 DIN EN 61326-2-3 / VDE 0643 Teil 20-2-3 : 2007-05
		Mattler-Toledo AG, Process Analytics	
		Ville Orac	Ital
		Waldemar Rauch General Manager PO Urdorf	Thomas Hösli Head of Operation and R&D
	Place and Date of issue Ausstellungsort and Datam Lieu et date d'émission	Urdert, 09.09.2008	
	This Original may not be copied, as sub Diseas Original dorf nicht kopiert werde Ort original as doit na Jita	ject to technical changes in, do es dam Anterungodianst unterliegt de changest technican	
	CE_M420_X_int.doc	r ve onungeoxidit tiechingse	METTLER TOLEDO
orrowski barata order	Metter Tolado Mil Im Langestine P	H 8606 Conference Saltherings	



	6		7		8	
	Unclassified Are	a				
	y.					
	Associated Apparatus					
	Approved Barrier or					
	Transmitter Power Su see Note	Power				
	Approved Barrier or					
	see Note	Power				
	Approved Barrier or Transmitter Power Sc	poly Power				
	see Note					
	La construction of the second s					
	Approved Barrier or Transmitter Power Su see Note	pply Power				
	Approved Barrier or Transmitter Power Su see Note	pply Power				
	Approved Barrier or Transmitter Power Su see Note	Power				
	Approved Barrier or Transmitter Power Su see Note	Power				
	Approved Barrier or Transmitter Power Su see Note	Power				
	Approved Barrier or Transmitter Power So see Note	UTION OF COMPONEN	ITS MAY IMPAIR INTRI	NSIC SAFETY		
	Approved Barris or Transmitter Power Su see Note WARNING - SUBSTIT Notes	UTION OF COMPONEN	ats may impair intri	NSIC SAFETY		
	Approved Barelis or Transmitter Power So tee Note WARENING - SUBSTITT Notes 1. Control registrate 1. Control registrate 1. Control registrate	UTION OF COMPONEN	ITS MAY IMPAIR INTRI alled apparatus must no trave of protection on th	NSIC SAFETY	n 250 V.	
	Approved Baier or Transmitter Power So Lee Note WaRNING - SUBSTIT Notes 1. Control equipment 2. At the time of insta	ppy Power UTION OF COMPONEN connected to the associ	tt5 MAY IMPAIR INTRU alled apparatus must no type of protection on th	NSIC SAFETY I use or generate more the e equipment marking.	n 250 V.	
	Approved Baier or Transmithe Power So Lee Note WaRening - SubStitt Notes 1. Control explorem 2. At the time of Instal	ppy Power UTION OF COMPONEN connected to the association mark the selected	KTS MAY IMPAIR INTRU alled apparatus must no type of protection on th	NSIC SAFETY Lase or generate more the equipment marking.	n 250 V.	
	Approved Baier or Transmithe Power So Lee Note WARNING - SUBSTIT Notes 1. Coordin equipment 2. At the time of Insta	ppy Power UTION OF COMPONEN connected to the association mark the selected	CTS MAY IMPAIR INTRI alted apparetus must no type of protection on th	NSIC BAFETY tuke or generate more that equipment marking.	n 250 V.	
METTLEF	Approval Baier or Transmitte Power So Lee Note WARINING - SUBSTIT Notes 1. Cooroni Academictor 2. At the time of instal R TOLEDO	ppy Power Power UTION OF COMPONEN Connected to the associ	KTS MAY IMPAIR INTRO alled apparatus must no type of protection on th	NSIC BAFETY tuee or generate more the equipment marking.	n 250 V.	
METTLER	Approval Baier or Transmitte Power So Lee Note WARINING - SUBSTIT Notes 1. Control equipment 2. At the time of instal	ppy Power UTION OF COMPONEN Connected to the association mark the selected Zst. Abweichungen	TS MAY IMPAIR INTRI alled apparatus must no type of protection on th type 1 fails tab	NSIC BAFETY t use or generate more the equipment marking.	n 250 V.	
METTLEF FUL (24)	Approval Baier or Transmitte Power So tee Note WARNING - SUBSTIT Notes 1. Control nogloment 2. At the time of Instal	ppy Power UTION OF COMPONEN Connected to the association mark the selected Col. Abweichungen Für Marks ohne Telermangabe	ITS MAY IMPAIR INTRU sked apparatular must no type of protection on th type of protection on th Halbzerg Halbzerg	NSIC BAFETY t use or generate more the equipment marking.	n 250 V.	
METTLEF Yertelar FUL (2x)	VARININO - SUBSTIT Notes 1. Control equipment 2. At the time of instal R TOLEDO	ppy Power UTION OF COMPONEN Connected to the association mark the selected	CTS MAY IMPAIR INTER ated apparetus must no type of protection on the protection on the Haltsreeg	NSIC GAFETY 4 use or generate more the equipment marking.	n 250 V.	
METTLEF Verticlar: FUL (2x)	Vertrained Bairs or Trainither Power So Lee Note Werkinnig - SubStitt Notes 1. Control equipment 2. At the time of insta	ppy Power Power UTION OF COMPONEN Connected to the association mark the selected Zot. Abweichungen Für Halfe ohne Telerenzangebe Dearth Dearth Dearth Telerenzangebe	tts MAY IMPAIR INTRI ated apparetus must no type of protection on th Halbsteeg <u>N Name</u> Benenuing Ge dan	NSIC BAPETY t use or generate more the explorement marking. M420X	n 250 V.	
METTLES Verteller: FUL (2x)	VARNING - SUBSTIT Notes 1. Control equipment 2. At the time of rest	ppy Power Power UTION OF COMPONEN UTION OF COMPONEN Connected to the association mark the selected Connected to the association mark the selected Connected to the association mark the selected Connected to the association of the selected Connected to the selected	TS MAY IMPAIR INTRI ated apparatus must no type of protection on th Halb zeeg N Halb zeeg d dam St	NSIC BAPETY t use or generate more the equipment marking. M420X Control drai	n 250 V.	
METTLES Verteler FUL (2x)	VARNING - SUBSTIT Training Prover So Lee Note VARNING - SUBSTIT Notes 1. Control explorem 2. At the Sime of Instal	ppy Power UTION OF COMPONEN UTION OF COMPONEN Connected to the association mark the selected Tailer anzangabe Ext. Abweichungen Für Hufle ohne Tailer anzangabe Ext. Distazz Gege 2000 252 Schutzensch auch 1018	TIS MAY IMPAIR INTRI ated apparatus must no type of protection on th Halbzeog Halbzeog Status Halbzeog Status	NSIC BAPETY tuee or generate more the equipment marking. M420X Control dra	n 250 v.	Blat





Índice

A

Acessórios 85 Activação das opções 83 Ajuste da pressão 56 Aiuste do sensor de temperatura 74 Alarme 29 Período de retardação 58 Alimentação 86 Ambulance-TAN 83 Amplitude de medição 49 Aplicação em áreas com risco de explosão 15 Assistência 26, 81 Activar opcões 83 Comunicação IrDA 83 Definições de origem 83 Monitor do sensor 82 Passcodes 83 Predefinição das saídas de corrente 82 Audit Trail 101 Auto-teste do aparelho 78 Avaria do sensor 99

В

Bornes de ligação 9, 15, 16

С

Cablagem 17 Exemplos 19 Ligação do sensor 17 Unidades de alimentação 86 Cabos de sinal 17 Caixa 11 Calibragem 26, 66 Erros de calibragem 94 Temporizador de calibragem 45, 99 Calibragem de declive 72 Seleccionar fluido de calibragem 45 Calibragem do ponto zero 68 Calibragem do produto 70
CD-ROM 3 CIP 46 Cobertura 13 Códigos de acesso 101, 116 Colocação em funcionamento 8 Compensação da membrana 42 Componentes da caixa 11 Comunicação IrDA 83 Configuração 26 Aiuste 56 Alarme 58 Ciclos de esterilização 46 Ciclos de limpeza 46 Constante de tempo do filtro de saída 50 Corrente de saída com Error e HOLD 52 Dados de configuração próprios 39 Designação do ponto de medição 60 Estrutura do menu 30 Grupos de menu 31 Hora e data 60 Saída de corrente 1 48 Saída de corrente 2 54 Sensocheck 58 Sensor 42 Conjunto de parâmetros A/B 31 Comutar manualmente 32 Ecrã 75 Constante de tempo do filtro de saída 51 Control Drawing 104

D

Dados de calibragem 77 Dados técnicos 87 Data 61 Ecrã 75 Declaração de conformidade CE 102 Desgaste do sensor 100 Designação do ponto de medição ("TAG") 61 Devolução em caso de garantia 2

Índice

Diagnóstico 26, 76 Auto-teste do aparelho 78 Dados de calibragem 77 Dados do sensor 77 Monitor do sensor 80 Versão 80 Diário de operação 79 Diário de operação alargado 79, 101 Dimensões 12 Documentação 3

E

Electronic Signature 101 Eliminação 2 Energia auxiliar 17 ERR 95 Erros de calibragem 94 Erros de parâmetros 94 Estados operacionais 84 Estrutura do menu 27 Configuração 30 Exemplos de ligação 19

F

FDA 21 CFR Part 11 101 Filtro de saída 50 Fixação 12

G

Gama de produtos 85 Garantia 2

Н

HART 97 HOLD 26, 28 Activar o HOLD externamente 29 Activar o HOLD manualmente 29 Comportamento do sinal de saída 28 Sinal de saída em HOLD 28, 53 Terminar 28 Hora 61 Ecrã 75

I

Indicações de segurança 3, 7, 8 Indicar dados do sensor 77 Indicar número de série 80 Indicar tipo de aparelho 80 Indicar valores de medição 80 Indicar versão de software 80 Info 95 Instalação 15 Áreas potencialmente explosivas 9 Interface do utilizador 22 Introduzir valores 25

L

Ligação a unidades de alimentação 86 Ligações de circuitos 19

Μ

M420 X Control Drawing 104 Marca registada 9 Medição 75 Medir 24 Mensagens de erro 95 Menu de selecção 25 Modo de calibragem 67 Modo de medição 43 Modos de funcionamento 26 Monitor do sensor 80, 82 Montagem 11 Montagem em painéis de distribuição 14 Montagem em postes 13

Ν

Número de série 80

0

Ocupação de bornes 16 Opções TAN 83, 85

Índice

Ρ

Passcode de assistência perdida 83 Passcodes 101, 116 Definir passcode 83 Permissão das opções 83 Permissões para a aplicação em áreas potencialmente explosivas 9, 92 Placas de identificação 16 Plano de montagem 12 Predefinir corrente de saída 82 Proteccão contra explosão 92

R

Reposição para a configuração de origem 83 Resolução de erros 94

S

Salinidade 56 Seleccionar o modo de funcionamento 25 Seleccionar o modo de medição 42 Seleccionar tipo de sensor de temperatura 42 Sensocheck 58, 98 Configuração 59 Sensoface 94.98 Sensor Configuração 42 Sensor de temperatura 43 Aiuste 74 Sensores digitais 62 Ligação 63 Substituição do sensor 64 Sensores ISM® 62 Sinal de saída em HOLD 28, 53 SIP 46

Т

TAG 61 Teclado 22 Temporizador de calibragem 47 Tensão de polaridade 42 Teste da EEPROM 78 Teste da FLASH 78 Teste da RAM 78 Teste do módulo 78 Texto informativo 95 Tipo de sensor analógico/digital 42

υ

Unidades de alimentação 86 Utilização correcta 7

V

Versão do software/hardware 80 Visão geral 10 Visor 23 Teste do visor 78 Volume de fornecimento 3, 11

Passcodes

No menu SERVICE – CODES, é possível definir passcodes para proteger o acesso a determinados domínios das funções.

Modo de funcionamento	Passcode
Assistência (SERVICE)	5555
Diagnóstico (DIAG)	
Estado operacional HOLD	
Calibragem (CAL)	
Configuração (CONF)	

Mettler-Toledo AG, Process Analytics Im Hackacker 15 CH-8902 Urdorf Tel. +41 (44) 729 62 11 Fax +41 (44) 729 66 36 www.mt.com/pro

Subject to technical changes.

FM e CSA em preparação



TA-212.145-MTP01 20091218