Modo de funcionamento de medição

Depois de se ligar a tensão de funcionamento, o aparelho entra automaticamente no modo de funcionamento "Medição". Acesso ao modo de funcionamento de medição a partir de um outro modo de funcionamento (por ex., diagnóstico, assistência): premir a tecla **meas** prolongadamente (> 2 s).



No modo de funcionamento de medição são indicados no visor:

 valor de medição e hora (24/12 h AM/PM), assim como a temperatura em °C ou °F (os formatos podem ser escolhidos na configuração)

Premindo a tecla **meas** no modo de funcionamento de medição, surgem no visor as seguintes representações (durante cerca de 60 seg.):

- valor de medição e selecção do conjunto de parâmetros A/B (se configurado)
- valor de medição e designação do ponto de medição ("TAG", pode ser indicada uma designação do ponto de medição na configuração)
- hora e data

Premindo a tecla **enter**, podem ser exibidas as correntes de saída. A indicação ocorre enquanto **enter** estiver premido; de seguida, passados 3 seg., o aparelho regressa à indicação do valor de medição.



Para ajustar o aparelho à medição, este tem de ser configurado!

Início rápido

Teclado

Tecla	Função
meas	 No menu, regressa-se ao nível anterior Directamente, acede-se ao modo de medição (premir > 2 seg.)
info	Consultar informaçõesExibir mensagens de erro
enter	 Configuração: confirmar introduções, próximo passo de configuração Calibragem: prosseguir na execução do programa Modo de medição: exibir corrente de saída
Teclas de seta para cima / para baixo	 Modo de medição: aceder ao menu Menu: aumentar / diminuir valor numérico Menu: selecção
Teclas de seta esquerda / direita	 Modo de medição: aceder ao menu Menu: grupo de menu anterior/seguinte Introdução de algarismos: posição para a esquerda/direita

Monitorização do sensor Sensocheck, Sensoface

O Sensocheck monitoriza continuamente o sensor e os cabos. É possível programar o Sensocheck (configuração de origem: desligado).



A Sensoface indica o estado do sensor. O potencial de assimetria, o declive e o tempo de regulação são avaliados durante a calibragem. Os três pictogramas da Sensoface dão indicações de diagnóstico quanto ao desgaste e à necessidade de manutenção do sensor.

Seleccionar o modo de funcionamento / introduzir valores

Seleccionar o modo de funcionamento:

- 1) Premir a tecla **meas** prolongadamente (> 2 s) (modo de funcionamento de medição)
- 2) Premir qualquer tecla de seta é exibido o menu de selecção
- 3) Seleccionar o modo de funcionamento com as teclas de seta esquerda / direita
- 4) Confirmar o modo de funcionamento escolhido com enter



Introduzir valores:

- 5) Escolher a posição do algarismo: tecla de seta esquerda / direita
- 6) Alterar o valor numérico: tecla de seta para cima / para baixo
- 7) Confirmar a introdução com enter



Modos de funcionamento / funções

	meas		meas		meas		
Modo de medição		Indicação TA após	G► 60 seq.	Indicação CLK dapós 60	seq.	Ī	
	Premir Com as Abertu	qualquer uma s teclas de seta ra dos itens d	a das teclas o a direita / es e menu com	de seta conduz a querda, é possíve a enter . Retroced	o menu el selecci er com r	l de selecção. ionar o grupo de menu. neas .	
DIAG	CALDATA Indicação dos dados de calibragem						
	SENS	DR I	ndicação da	s características o	do senso	r	
	SELFT	SELFTEST Auto-teste RAM, ROM, EEPROM, Módulo					
	VERSI	ON I	ndicação da v	versão do softwar	e, tipo de	e aparelho e nº de série	
	MONI	MONITOR Indicação dos valores de medição (mV_pH, mV_ORP, RTD, resis-					
▶ ↓	LOGB	ООК				,	
HOLD	Activa As saíc de me	ção manual do las de sinal co dição, 21 mA)	estado de l mportam-se	HOLD, por ex., pa conforme paran	ara a sub netrizado	stituição do sensor. ɔ (por ex., último valor	
CAL	CAL_	РН 🛛 🖉	ijuste pH (co	onforme paramet	trizado n	a configuração)	
	CAL_0	ORP /	juste ORP				
	P_CAI	P_CAL Calibragem do produto					
	ISFET-	ISFET-ZERO Desvio de zero					
	CAL_	RTD /	Ajuste do sensor de temperatura				
▶							
CONF	PARSE	T A C	Configuração	o do conjunto de	parâme	tros A: ver pág. seg.	
	PARSE	T B (Configuração	o do conjunto de	parâme	tros B	
► L		_					
SERVICE	MONI	TOR E	xibição dos v simuladores)	valores de mediçã	io para e	feitos de validação	
(Acesso através	OUT1	F	onte de cor	rente saída 1			
ajuste da dis-	OUT2	F	onte de cor	rente saída 2			
ponibilidade: 5555)	RELAI	S 1	este de relé				
	CONT	ROL	Controlador;	predefinição ma	nual da v	variável reguladora	
	IRDA	ŀ	ctivação da	interface IrDA			
	CODE	S /	tribuição de	e códigos de aces	sso para	os modos de funcion.	
	DEFAU	JLT F	leposição da	as definições de c	origem		
	OPTIC	N L	igação opci	onal através de T	AN		

Os passos de configuração encontram-se reunidos em grupos de menu. Com a ajuda das teclas de seta esquerda / direita, é possível regressar ou avançar para o grupo de menu seguinte.

Cada grupo de menu é composto por itens de menu para a configuração dos parâmetros.

Abertura dos itens de menu com **enter**. A alteração dos valores é efectuada com as teclas de seta, com **enter** confirmam-se/assumem-se as configurações.

Regressar à medição: premir **meas** prolongadamente (> 2 s).

Selecção do grupo de menu	Grupo de menu	Código	Visor	Selecção do item de menu
	Selecção do sensor	SNS:		enter
		ltem de	menu 1 :	enter
		ltem de	menu	\prec enter
	Saída de corrente 1	OT1:) enter
	Saída de corrente 2	OT2:		
	Compensação	COR:		
	Modo de alarme	ALA:		₹.
	Ajustar hora	CLK:		
\$	Designação do ponto de medição	TAG:		

Calibragem automática (Calimatic)

O modo de calibragem AUTO e o tipo de detecção da temperatura são predefinidos na **Configuração**. As soluções tampão utilizadas têm de coincidir com o conjunto de tampão configurado. Outras soluções tampão, mesmo com os mesmos valores nominais, podem apresentar outro comportamento a nível de temperatura. Isto leva a falhas de medição.

Visor	Acção	Observação
	Seleccionar a calibragem. Prosseguir com enter	
	Operacional para calibrar. A ampulheta pisca. Seleccionar o método de calibragem: CAL_PH Prosseguir com enter	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra- se, a partir deste momento, em estado de HOLD.
	Desmontar o sensor e o sensor de temperatura, limpá-los, mergulhá-los na primeira solução tam- pão (a ordem das solu- ções tampão é aleatória). Iniciar com enter	Na configuração na "introdução manual da temperatura", o valor da temperatura é exibido a piscar no vi- sor e pode ser editado com as teclas de seta.
	Detecção do tampão. Enquanto que o símbolo "ampulheta" está a piscar, o sensor e o sensor de temperatura permane- cem na primeira solução tampão.	O tempo de regulação do sensor e do sen- sor de temperatura diminui consideravel- mente se, em primeiro lugar, movimentar o sensor na solução
 Buffer	Termina a detecção do tampão, é exibido o valor nominal do tampão, de seguida, o ponto zero e a temperatura.	tampão e depois o mantiver parado.

Calibragem automática (Calimatic)

Visor	Acção	Observação
	Teste de estabilidade. É exibido o valor medido [mV], "CAL2" e "enter" piscam. A calibragem com o pri- meiro tampão está con- cluída. Retirar o sensor e o sensor de temperatura da primeira solução tampão, lavá-los muito bem. Com as teclas de seta seleccione: • Cal. 1 pt. (END) • Cal. 2 pt. (CAL2) • Repetição (REPEAT) Prosseguir com enter	Nota: É possível interromper o teste de estabilidade após 10 seg. (premi- r enter). Com esta interrupção reduz-se, porém, a precisão da calibragem. Visor com selecção de cal. 1 pt.: $\bigcirc \qquad \qquad$
	Calibragem 2 pontos: Mergulhar o sensor e o sensor de temperatura na segunda solução tampão. Iniciar com enter	O processo de calibra- gem desenvolve-se do mesmo modo que no primeiro tampão.
	Retirar o sensor com o sensor de temperatura do segundo tampão, passar por água, montar nova- mente. Prosseguir com enter	São exibidos o declive e o potencial de assimetria do sensor (referente a 25 C).
	 Com as teclas de seta seleccione: Terminar (MEAS) Repetição (REPEAT) Prosseguir com enter Ao terminar: HOLD fica desactivado com atraso. 	Ao terminar a cal. 2 pt.:

Calibragem do produto (pH)

Calibragem através de recolha de amostras (calibragem um ponto). Durante a calibragem de um produto, o sensor permanece no fluido de medição. O processo de medição é interrompido apenas por pouco tempo.

Procedimento:

- A amostra é medida no laboratório ou no local com um aparelho de medição portátil a pilhas. Para uma calibragem precisa é necessário que a temperatura da amostra e a temperatura de medição do processo coincidam. Aquando da recolha de amostras, o aparelho memoriza o valor actual e regressa ao modo de medição, a barra de progresso "Calibragem" pisca.
- No segundo passo, o valor de medição da amostra é introduzido no aparelho. A partir da diferença entre o valor de medição memorizado e o valor de medição introduzido, o aparelho apura o novo potencial de assimetria.
 Se a amostra for inválida, pode ser assumido o valor memorizado na recolha de amostras. Deste modo, são memorizados os antigos valores de calibragem. De seguida, pode ser iniciada uma nova calibragem do produto.

Visor	Acção	Observação
	Seleccionar a calibragem do produto. Prosseguir com enter	No caso de um código inválido, o aparelho regressa ao modo de medição.
PROJUCT STEP 1	Operacional para calibrar. A ampulheta pisca. Seleccionar o método de calibragem: P_CAL Prosseguir com enter	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra- se, a partir deste momento, em estado de HOLD.
Image: store value Image: store value Image: store value Image: store value	Recolha de amostras e memorização do valor. Prosseguir com enter	A amostra só pode ser medida no laborató- rio.

Calibragem do produto (pH)

Visor	Acção	Observação
© Ч.Т.] PH 1323 2340[∞∞	O aparelho regressa ao modo de medição.	Com o piscar da barra de progresso CAL in- dica-se que a calibra- gem do produto ainda não está concluída.
	Calibragem do produto 2º passo: Quando o valor de amostra estiver disponí- vel, nova solicitação de calibragem do produto (P_CAL).	Indicação (3 seg.) O aparelho encontra- se, a partir deste momento, em estado de HOLD.
▲ H-R F 8.P ⊒UJRN €RJ 5	É apresentado o valor memorizado (a piscar) e pode ser substituído pelo valor de medição de amostra. Prosseguir com enter	
	Exibição do novo poten- cial de assimetria (relativa- mente a 25°C). A Sensoface está activa. Terminar a calibragem: seleccionar MEAS, enter	Repetir a calibragem: seleccionar REPEAT, depois enter
Calibragem terminada	As saídas permanecem ainc curto de tempo, em estado	da, durante um período de HOLD.

Mensagens de erro

Erro	Texto informativo (surge em caso de erro, ao premir-se a tecla de info)	Problema Causa possível
ERR 99	DEVICE FAILURE	Erro dados de ajuste EEPROM ou RAM avariado Esta mensagem de erro surge somente no caso de uma avaria total. O aparelho tem de ser reparado na fábrica e reajustado.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	Erro dados de configuração ou de calibragem Dados de configuração ou de calibragem errados, configure e calibre o aparelho completa- mente.
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	Sem módulo O módulo deve ser montado na fábrica.
ERR 96	WRONG MODULE	Módulo errado O módulo deve ser substituído na fábrica.
ERR 95	SYSTEM ERROR	Erro de sistema Necessário um novo início. Se o erro não for reparável, enviar o aparelho.
ERR 01	NO SENSOR	Sensor de pH * sensor avariado sensor não ligado cabo do sensor com ruptura
ERR 02	WRONG SENSOR	Sensor errado *
ERR 03	CANCELED SENSOR	Sensor inutilizado *

Mensagens de erro

Erro	Texto informativo (surge em caso de erro, ao premir-se a tecla de info)	Problema Causa possível
ERR 04	SENSOR FAILURE	Erro no sensor *
ERR 05	CAL DATA	Erro nos dados Cal *
ERR 10	ORP RANGE	Amplitude de indicação ORP não atingida ou excedida < -1999 mV ou > 1999 mV
ERR 11	PH RANGE	Amplitude de indicação pH não atingida ou excedida < -2 ou > 16
ERR 12	MV RANGE	Amplitude de medição mV
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	Amplitude térmica não atingida ou excedida
ERR 15	SENSOCHECK GLASS-EL	Vidro Sensocheck
ERR 16	SENSOCHECK GLASS-EL	Referência Sensocheck
ERR 60	OUTPUT LOAD	Erro de carga
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	Corrente de saída 1 < 0 (3,8) mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	Corrente de saída 1 > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	Corrente de saída 2 < 0 (3,8) mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	Corrente de saída 2 > 20,5 mA
ERR 69	TEMP. OUTSIDE TABLE	Temperatura fora das amplitudes da tabela
ERR 100 255	VOID PARAMETER	Parâmetro inválido

*) Sensores ISM®