Mode Mesure

Après coupure de la tension de service, l'appareil se met automatiquement en mode Mesure. Pour activer le mode Mesure à partir d'un autre mode (Diagnostic ou Service, par ex.) : appuyer sur la touche **meas** pendant un long instant (> 2 s).



En mode Mesure, l'afficheur affiche :

 la valeur mesurée et l'heure (24/12 h AM/PM), ainsi que la température en °C ou °F (unité sélectionnée dans la configuration)

Une pression sur la touche **meas** en mode Mesure permet d'afficher les éléments suivants (pendant env. 60 s) :

- valeur mesurée et sélection du jeu de paramètres A/B (si configuré)
- valeur mesurée et nom du poste de mesure ("TAG", le nom du poste de mesure peut être spécifié dans la configuration)
- heure et date

Une pression sur la touche **enter** permet d'afficher les courants de sortie. Cet élément reste affiché aussi longtemps que la touche **enter** reste enfoncée, la valeur mesurée apparaît ensuite au bout de 3 s. à nouveau.



Pour adapter l'appareil aux différentes applications, il faut le configurer !

Quickstart

Clavier	
Touche	Fonction
meas	 Revient au niveau précédent dans le menu Passe directement en mode mesure (pression > 2 s)
info	Active les informationsAffiche les messages d'erreur
enter	 Configuration : valide les entrées, étape de configuration suivante Calibrage : poursuit le programme Mode Mesure : affiche le courant de sortie
Touches fléchées haut / bas	 Mode Mesure : active le menu Menu : augmente / diminue la valeur chiffrée Menu : sélection
Touches fléchées gauche / droite	 Mode Mesure : active le menu Menu : groupe de menus précédent / suivant Saisie de valeurs numériques : vers la droite / la gauche

Surveillance du capteur Sensocheck, Sensoface

Sensocheck surveille en permanence le capteur et les câbles. Sensocheck est programmable (réglage d'origine : arrêt).



Sensoface fournit des informations sur l'état du capteur. Les trois symboles Sensoface fournissent des indications de diagnostic relatifs à la nécessité d'entretien du capteur.

Sélection du mode :

- 1) Pression prolongée (> 2 s) sur la **touche** meas (mode Mesure)
- 2) Appuyer sur une touche fléchée au choix pour faire apparaître le menu de sélection
- 3) Sélectionner le mode à l'aide des touches fléchées gauche / droite
- 4) Valider le mode sélectionné avec enter



Saisie des valeurs :

5) Sélectionner la position du chiffre : touche fléchée gauche / droite

6) Modification de la valeur numérique : touche fléchée haut/bas

7) Valider l'entrée avec enter



Modes / fonctions



Vue d'ensemble du menu Configuration

Les étapes de configuration sont réunies en groupes de menus. Les touches fléchées gauche / droite permettent d'aller au groupe de menus suivant ou de revenir au groupe précédent.

Chaque groupe de menus comprend des points de menu pour le réglage des paramètres.

Presser **enter** pour ouvrir les points de menu. Utiliser les touches fléchées pour modifier les valeurs et **enter** pour valider/garder les réglages. Retour à la mesure : **meas** (pression longue > 2 s).

Sélect. groupe menus	Groupe de menus	Code	Afficheur	Sélect. point menu
	Sélection capteur	SNS:		enter
		Point de	menu 1	anter
		Point do	:	enter
		Foint de		
	Sortie courant 1	OT1:) enter
	Sortie courant 2	OT2:		
•	Compensation	COR:		
	Mode alarme	ALA:		
	Régler l'horloge	CLK:		
	Nom des postes de mesure	TAG:)

Calibrage avec une solution de calibrage

Saisie de la valeur correcte de la solution de calibrage en fonction de la température avec affichage de la constante de cellule.

Afficheur	Action	Remarque
SELECT ULAG FRE CONV CONV	Sélectionner Calibrage. Suite avec enter Sélectionner la mé- thode de calibrage CAL_SOL. Suite avec enter	
SOLUTION	Prêt pour le calibrage. Le sablier clignote.	Affichage (3 s) L'appareil se trouve alors dans l'état HOLD.
1288 m 5/c 5002 1c 25.3°C	Plonger le capteur dans la solution de calibrage. Saisissez à l'aide des touches fléchées la valeur correcte de la solution de calibrage en fonction de la tempéra- ture (voir tableau). Valider avec enter	Ligne inférieure : affichage de la constante de mesure et de la température
	La constante de cellule déterminée est affichée. Le symbole "sablier" clignote. Suite avec enter	

Calibrage avec une solution de calibrage

Afficheur	Action	Remarque
	Affichage des mesu- res selon le paramètre configuré (ici : mS/cm). L'appareil est encore dans l'état HOLD : mettre en place le capteur et vérifier si la mesure est OK. MEAS met fin au cali- brage, REPEAT permet de répéter l'opération.	
	Après sélection de MEAS : Terminer le calibrage avec enter	Affichage de la conductivité et de la température, Senso- face est actif. Une fois le calibrage terminé, les sorties restent encore dans l'état HOLD pendant un bref délai. Après l'affichage de GOOD BYE l'appareil passe automati- quement en mode Mesure.

Consignes :

- Le calibrage est effectué avec des solutions de calibrage connues avec les valeurs de conductivité en fonction de la température correspondantes (voir le tableau Solution de calibrage).
- La température doit rester stable durant le calibrage.

Messages d'erreur

Erreur	Texte d'info (apparaît en présence d'erreur, en appuyant sur la touche Info)	Problème Cause possible
ERR 99	DEVICE FAILURE	Erreur données de compensation EEPROM ou RAM défectueuse Ce message d'erreur apparaît uniquement en cas de défaillance totale. L'appareil doit être réparé et recalibré en usine.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	Erreur données de configu- ration ou de calibrage Erreur de mémoire dans le programme de l'appareil Données de configuration ou de calibrage incorrectes, reconfigurez ou recalibrez entièrement l'appa- reil.
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	Absence module Faites installer le module en usine.
ERR 96	WRONG MODULE	Mauvais module Faites remplacer le module en usine.
ERR 95	SYSTEM ERROR	Erreur système Redémarrage nécessaire. Si l'erreur ne parvient pas à être supprimée de cette manière, renvoyer l'appareil.
ERR 100	INVALID SPAN OUT1	Erreur de configuration Span Out1
ERR 101	INVALID SPAN OUT2	Erreur de configuration Span Out2
ERR 105	INVALID SPAN I-INPUT	Erreur de configuration I-Input

Messages d'erreur

Erreur	Texte d'info (apparaît en présence d'erreur, en appuyant sur la touche Info)	Problème Cause possible
ERR 11		Plage d'affichage non atteinte/dépassée
	CONDUCTIVITY RANGE	Cond > 999,9 mS/cm > 99,99 S/m < 1 ohm * cm
	CONCENTRATION RANGE	Conc > 9,99 %
	SALINITY RANGE	SAL > 45,0 ‰
ERR 12	CONDUCTANCE TOO HIGH	Plage de mesure de la conductivité dépassée > 3500 mS/cm
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	Plage de température non atteinte/dépassée
ERR 15	SENSOCHECK	Sensocheck
ERR 60	OUTPUT LOAD	Erreur chargeur
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	Courant de sortie 1 < 0 (3,8) mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	Courant de sortie 1 > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	Courant de sortie 2 < 0 (3,8) mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	Courant de sortie 2 > 20,5 mA