#### Modalità operativa 'Misurazione'

Dopo aver inserito la tensione d'esercizio, l'apparecchio passa automaticamente in modalità operativa "Misurazione". Avvio della modalità operativa 'Misurazione' da un'altra modalità (es. Diagnosi, Assistenza): Premere a lungo il tasto **meas** (> 2 s).



Nella modalità operativa 'Misurazione' si visualizzano sul display:

 Valore di misura e ora (24/12 h AM/PM) nonché temperatura in °C oppure °F (selezionare i formati nella configurazione)

Premere il tasto **meas** in modalità operativa 'Misurazione' per visualizzare le seguenti schermate (per circa 60 secondi):

- Valore di misura e selezione del set di parametri A/B (se configurato)
- Valore di misura e denominazione dei punti di misura ("TAG", la denominazione dei punti di misura può essere inserita nella configurazione)
- Ora e data

Premere il tasto **enter** per visualizzare le correnti di uscita. La visualizzazione è attiva sino a quando si premerà **enter**, si passerà infine nuovamente alla visualizzazione dei valori di misura dopo 3 secondi.



Per adattare l'apparecchio al task di misurazione, occorre configurarlo!

### Guida rapida

#### Tastiera

Tasto	Funzione
meas	<ul> <li>Indietro di un livello nel menu</li> <li>Direttamente nella modalità di misurazione (premere per &gt; 2 sec.)</li> </ul>
info	<ul><li>Visualizzazione informazioni</li><li>Visualizzazione messaggi di errore</li></ul>
enter	<ul> <li>Configurazione: conferma inserimenti, fase di configurazione successiva</li> <li>Calibrazione: proseguimento procedura di programmazione</li> <li>Modalità misurazione: visualizzazione corrente d'uscita</li> </ul>
Tasti direzionali su/giù	<ul> <li>Modalità misurazione: apertura menu</li> <li>Menu: aumento/diminuzione valore numerico</li> <li>Menu: selezione</li> </ul>
Tasti direzionali sinistra/destra	<ul> <li>Modalità misurazione: apertura menu</li> <li>Menu: gruppo menu precedente/successivo</li> <li>Inserimento numerico: posizione verso sinistra/ destra</li> </ul>

#### Monitoraggio sensore Sensocheck, Sensoface

Sensocheck monitora in modo continuo il sensore e le linee del sensore. Sensocheck è parametrizzabile (impostazione di default: disattivo).



Sensoface fornisce indicazioni sullo stato del sensore. In fase di calibrazione si analizza il potenziale asimmetria, la transconduttanza e il tempo di impostazione. I tre pittogrammi di Sensoface forniscono indicazioni di diagnosi relative all'usura e alla necessità di manutenzione del sensore.

### Selezione modalità operativa/inserimento valori

### Selezione modalità operativa:

- 1) Premere a lungo il tasto **meas** (> 2 sec.) (modalità operativa "Misurazione)
- 2) Premere un tasto direzionale a scelta per visualizzare il menu di selezione.
- 3) Selezione della modalità operativa mediante tasto direzionale sinistra/ destra
- 4) Confermare la modalità operativa selezionata con enter



### Inserimento valori:

- 5) Selezione posizione numerica: Tasto direzionale sinistra/destra
- 6) Modifica valore numerico: tasto direzionale su/giù
- 7) Confermare l'inserimento con **enter**



## Modalità operative/Funzioni



Le fasi di configurazione sono raggruppate in gruppi di menu.

Utilizzare i tasti direzionali sinistra/destra per passare al gruppo di menu precedente/successivo.

Ciascun gruppo contiene voci di menu per l'impostazione dei parametri. Aprire le voci di menu con **enter**. Modificare i valori con i tasti direzionali e confermare/rilevare le impostazioni con **enter**.

Indietro alla misurazione: Premere a lungo il tasto meas (> 2 sec.).

Selezione grup- po di menu	Gruppo di menu	Codice	Display	Selezione gruppo di menu
	Selezione sensore	SNS:		enter
		Voce di ı	menu 1	enter
			:	
		Voce di ı	menu	< enter
• (	Uscita corrente 1	OT1:		) enter
•	Uscita corrente 2	OT2:		
•	Compensazione	COR:		
•	Modalità allarme	ALA:		*
	Impostazione ora	CLK:		
	Denominazione punti di misura	TAG:		

# **Calibrazione automatica (Calimatic)**

La modalità di calibrazione AUTO e il tipo di acquisizione della temperatura sono preimpostate in **Configurazione**. Le soluzioni tampone utilizzate devono corrispondere al record di dati configurato del tampone. Altre soluzioni tampone, anche con valori nominali identici, possono mostrare un altro andamento della temperatura. Questo causa errori di misurazione.

Display	Azione	Osservazioni
	Selezione della calibra- zione. Continuare con <b>enter</b>	
	Disponibilità calibrazione. La clessidra lampeggia. Selezione del metodo di calibratura: CAL_PH Continuare con <b>enter</b>	Visualizzazione (3 sec.) A partire da adesso, l'apparecchio si trova in stato HOLD.
<b>₽</b> 1421 <b>1</b> 1421 <b>1</b> 1421 <b>1</b>	Smontare, pulire e immer- gere nella prima soluzione tampone il sensore e la sonda di temperatura (ordine delle soluzioni tampone a piacere). Avviare con <b>enter</b>	In caso di configu- razione della voce " Inserimento manuale temperatura", il valore della temperatura lampeggia sul display e può essere modifi- cato con i tasti direzio- nali.
	Identificazione tampone. Mentre l'icona "Clessidra" Iampeggia, il sensore e Ia sonda di temperatura rimangono nella prima soluzione tampone.	Il tempo di imposta- zione del sensore e della sonda di tempe- ratura diminuiscono notevolmente se il sensore viene dap-
<b></b> Buffer	Terminata l'identificazione del tampone, si visualizza il valore nominale del tampone, punto zero e temperatura compresi.	prima mosso nella soluzione tampone e successivamente tenuto immobile.

# **Calibrazione automatica (Calimatic)**

Display	Azione	Osservazioni
	Verifica di stabilità. Si visualizza il valore misurato [mV]; "CAL2" ed "enter" lampeggiano. La calibrazione con il primo tampone è conclu- sa. Togliere il sensore e la sonda di temperatura dalla prima soluzione tampone e sciacquare con cura. <b>Utilizzare i tasti direzio- nali per selezionare:</b> • Cal. a 1 punto (END) • Cal. a 2 punti (END) • Ripeti (REPEAT) Continuare con <b>enter</b>	Nota Dopo 10 secondi è possibile interrompere la verifica di stabilità (premere <b>enter</b> ). Que- sto diminuisce tuttavia la precisione della calibrazione. Display con visualizzazione cal. a 1 punto:
	Calibrazione a due punti: Immergere il sensore e la sonda di temperatura nella seconda soluzione tampone. Avviare con <b>enter</b>	La procedura di calibrazione si svolge allo stesso modo del primo tampone.
E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Estrarre il sensore e la sonda di temperatura dal secondo tampone, sciac- quare e montare nuova- mente. Continuare con <b>enter</b>	Si visualizzano la transconduttanza e il potenziale asimmetria del sensore (riferito a 25 °C).
♥ <b>485</b> PH MERS ,	<ul> <li>Utilizzare i tasti direzio- nali per selezionare:</li> <li>Termina (MEAS)</li> <li>Ripeti (REPEAT)</li> <li>Continuare con enter</li> <li>Se si seleziona 'Termina':</li> <li>HOLD viene disattivato in ritardo.</li> </ul>	Se si seleziona 'Termi- na' per la cal. a 2 punti:

# Calibrazione del prodotto (pH)

Calibrazione mediante prelevamento campione (calibrazione a un punto). In fase di calibrazione del prodotto, il sensore rimane nel liquido di misurazione. Il processo di misurazione viene interrotto solo brevemente.

#### Procedura:

1) Il campione viene misurato in laboratorio o in loco con un dispositivo di misurazione a batterie portatile. Per una calibrazione precisa occorre che la temperatura del campione e la temperatura di misurazione del processo corrispondano.

Durante la rilevazione del campione, l'apparecchio salva il valore attuale e ritorna in modalità di misurazione, la barra di stato "Calibrazione" lampeggia.

2) Nella seconda fase, il valore di misura del campione viene inserito nell'apparecchio. Dalla differenza tra il valore di misura salvato e il valore di misura del campione inserito, l'apparecchio determina il nuovo potenziale di asimmetria.

Se il campione non è valido, è possibile rilevare il valore salvato in fase di prelievo. In questo caso verranno salvati i valori di calibrazione precedenti. Infine è possibile avviare una nuova calibrazione del prodotto.

Display	Azione	Osservazioni
	Selezionare calibrazione prodotto. Continuare con <b>enter</b>	In caso di codice non valido, l'apparecchio ritorna in modalità misurazione.
PROJUCT STEP 1	Disponibilità calibrazione. La clessidra lampeggia. Selezione metodo di calibrazione: P_CAL Continuare con <b>enter</b>	Visualizzazione (3 sec.) A partire da adesso, l'apparecchio si trova in stato HOLD.
LL C L C L C L C L C L C L C L C L C L	Prelievo campione e salvataggio del valore. Continuare con <b>enter</b>	Il campione può ora essere misurato in laboratorio.

# Calibrazione del prodotto (pH)

Display	Azione	Osservazioni
© <b>Ч.Т.]</b> Р.Н 1323 23400 ∎∎∎	L'apparecchio ritorna in modalità misurazione.	Se la barra di stato CAL lampeggia, signi- fica che la calibratura del prodotto non è ancora conclusa.
	Calibrazione prodotto 2. fase: Se è presente il valore del campione, aprire nuova- mente la descrizione del prodotto (P_CAL).	Visualizzazione (3 sec.) A partire da adesso, l'apparecchio si trova in stato HOLD.
<b>H.q.F.B.H</b> 2 LAB VALUE	Si visualizza il valore salva- to (il valore lampeggia) ed è possibile sovrascrivere il valore di misura del campione. Continuare con <b>enter</b>	
	Visualizzazione del nuovo potenziale di asimmetria (riferito a 25°C). Il Sensoface è attivo. Terminare la calibrazione: Selezionare MEAS, <b>enter</b>	Ripetizione della cali- brazione: Selezionare REPEAT, quindi <b>enter</b>
Calibrazione terminata	Dopo aver terminato la calibrazione, le uscite rimangono ancora in stato HOLD per un breve periodo di tempo.	

## Messaggi di errore

Errore	<b>Testo informativo</b> (compare in caso di errore premendo il tasto 'Info')	Problema Causa possibile
ERR 99	DEVICE FAILURE	<b>Errore dati taratura</b> EEPROM oppure RAM guasta Questo messaggio di errore com- pare solo in caso di guasto com- pleto. L'apparecchio deve essere riparato in stabilimento e tarato nuovamente.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	<b>Errore dati di calibrazione o</b> <b>configurazione</b> Dati di calibrazione o configura- zione errati, configurare e calibra- re nuovamente l'apparecchio.
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	<b>Nessun modulo presente</b> Far montare il modulo in stabili- mento.
ERR 96	WRONG MODULE	<b>Modulo errato</b> Far sostituire il modulo in stabili- mento.
ERR 95	SYSTEM ERROR	<b>Errore di sistema</b> Occorre un riavvio. Se non è possibile rimuovere l'errore, spedire l'apparecchio.
ERR 01	NO SENSOR	Sensore pH * Sensore guasto Sensore non collegato Cavo sensore disinserito
ERR 02	WRONG SENSOR	Sensore errato *
ERR 03	CANCELED SENSOR	Sensore annullato *

# Messaggi di errore

Errore	<b>Testo informativo</b> (compare in caso di errore premendo il tasto 'Info')	Problema Causa possibile
ERR 04	SENSOR FAILURE	Errore nel sensore *
ERR 05	CAL DATA	Errore nei dati di calibrazione *
ERR 10	ORP RANGE	Range di visualizzazione ORP superato/non raggiunto < -1999 mV oppure > 1999 mV
ERR 11	PH RANGE	Range di visualizzazione pH superato/non raggiunto < -2 oppure > 16
ERR 12	MV RANGE	Range misurazione mV
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	Range di temperatura superato/non raggiunto
ERR 15	SENSOCHECK GLASS-EL	Sensocheck vetro
ERR 16	SENSOCHECK REF-EL	Riferimento Sensocheck
ERR 60	OUTPUT LOAD	Errore carico
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	<b>Corrente d'uscita 1</b> < 0 (3,8) mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	<b>Corrente d'uscita 1</b> > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	<b>Corrente d'uscita 2</b> < 0 (3,8) mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	Corrente d'uscita 2 > 20,5 mA
ERR 69	TEMP. OUTSIDE TABLE	<b>Temperatura</b> al di fuori del range tabelle
ERR 100 255	VOID PARAMETER	Parametro invalido

\*) Sensori ISM®