Modo de funcionamiento Medición

Tras conectar la tensión de alimentación, el equipo pasa automáticamente al modo de funcionamiento "Medición". Acceso al modo de funcionamiento Medición desde otro modo de funcionamiento (p. ej: Diagnóstico, Servicio): Mantener pulsada la tecla **meas** durante un tiempo (> 2 s).



En el modo de funcionamiento Medición se muestra en la pantalla:

 el valor de medición y la hora (24/12 h AM/PM) así como la temperatura en °C o °F (en la configuración se pueden elegir los formatos)

Pulsando la tecla **meas** en el modo de funcionamiento Medición, se pueden mostrar en la pantalla las siguientes informaciones (durante aprox. 60 s):

- Valor de medición y elección del juego de parámetros A/B (en caso de estar configurado).
- Valor de medición y denominación de los puntos de medición ("TAG", en la configuración se puede introducir una denominación de los puntos de medición)
- Hora y Fecha

Pulsando la tecla **enter** se pueden mostrar las corrientes de salida. La visualización tiene lugar mientras se mantenga pulsado **enter**, después, se vuelve a mostrar, pasados 3 s, el valor de medición.



Se debe configurar el equipo para adaptarlo a la tarea de medición.

Inicio rápido

Teclado

Tecla	Función
meas	 En el menú, retroceder un nivel Directamente al modo de medición (pulsar > 2 s)
info	Acceder a la informaciónMostrar los mensajes de error
enter	 Configuración: Confirmar entradas, siguiente paso de configuración Calibración: Avanzar en el desarrollo del programa Modo de medición: Indicar corriente de salida
Flechas arriba / abajo	 Modo de medición: Se accede al menú Menú: aumentar / disminuir el valor numérico Menú: Elección
Flechas izquierda / derecha	 Modo de medición: Se accede al menú Menú: anterior / siguiente grupo de menús Introducción de números: posición a la izquierda / derecha

Supervisión del sensor Sensocheck, Sensoface

Sensocheck supervisa continuamente el sensor y las líneas de alimentación. Sensocheck se puede parametrizar (Configuración de fábrica: OFF).



Sensoface proporciona información sobre el estado del sensor. Los tres pictogramas Sensoface proporcionan información de diagnóstico sobre el desgaste y la necesidad de mantenimiento del sensor.

Elegir modo de funcionamiento / introducir valores

Elegir modo de funcionamiento:

- 1) Mantener pulsada la tecla **meas** durante un tiempo (> 2 s) (Modo de funcionamiento Medición)
- 2) Pulsar cualquiera de las flechas; se muestra el menú de selección.
- 3) Elegir el modo de funcionamiento con las flechas izquierda/derecha.
- 4) Con enter confirmar el modo de funcionamiento elegido.



Introducir los valores:

- 5) Elegir la posición de dígito: flecha izquierda / derecha
- 6) Modificar el valor numérico: flecha arriba / abajo
- 7) Confirmar la entrada con enter.



Modos de funcionamiento / funciones

	meas		meas		meas	
Modo de medición		Indicación TAC	i► D s	Indicación CLK	5	
	 Mediar Con ay enter s 	te la pulsación uda de las flec e abre la opcio	n de cualqu has derecha in de menú	iera de las flecha a / izquierda se e í. Retroceder cor	as se acce elige el gr n meas .	ude al menú de selección. Pupo de menús. Con
DIAG	CALD	CALDATA Indicación de los datos de calibración				
	SENSC	SENSUR Indicación de los datos característicos del sensor			el sensor	
	SELFT	EST A	Autoverificación: RAM, ROM, EEPROM, módulo			
	LOGB	DOK D	Diario de registro: 100 eventos con fecha y hora			
	MONI	TOR In	Indicación de las señales de sensor directas sin corregir.			
	VERSI	Ir d	dicación de el número d	e la versión del sot le serie.	ftware, de	l modelo del equipo y
	Activación manual del estado HOLD, p. ej. para la sustitución del sensor. Las salidas de señal se comportan tal cual se han parametrizado (p. ej. último valor de medición, 21 mA)					
CAL	WTR /	AIR C	Calibración en agua / al aire (según configurado)			onfigurado)
	ZERO	A	juste punto	cero		
	P_CAL	_CAL Calibración de producto				
	CAL_F	C C	Compensación de la sonda de temperatura			atura
▶						
CONF	PARSE	ТАС	onfiguració	on juego de pará	metros A	: v. siguiente página.
	PARSE	ТВС	onfiguració	on juego de pará	metros B	
▶ _						
SERVICE	MONI	FOR In (s	dicación de imuladores)	los valores de m	edición co	on fines de validación
(Acceso mediante	OUT1	G	enerador de	e corriente 1		
código, con-	OUT2	G	Generador de corriente 2			
fábrica: 5555)	RELAIS	5 Te	Test de relés (solo A411)			
	CONT	ROL	Regulador; introducción manual del valor de ajuste (solo A411)			
	IRDA	A	Activación del interfaz IrDA			
	CODE	5 A	djudicación	de código de aco	eso para	los modos de funcion.
	DEFAL	ILT R	estitución d	e la configuraciór	n de fábrio	ca.
	OPTIO	NA	ctivación de	e las opciones a tr	avés de T/	AN.

Los pasos de configuración están agrupados en grupos de menús.

Con la ayuda de las flechas izquierda / derecha se puede avanzar y retroceder hasta el anterior o siguiente grupo de menús.

Cada grupo de menús posee opciones de menú para la configuración de los parámetros.

Apertura de las opciones de menú con **enter**. Para modificar los valores se usan las flechas, con **enter** se confirman/adoptan los ajustes.

Volver a Medición: Mantener pulsado meas durante un tiempo (> 2 s).

Elegir grupo de menús	Grupo de menús	Código	Pantalla	Elegir opción de menú
	Elección del sensor	SNS:		enter
		Opción o	de menú 1	
			:	
		Opción o	de menú	\prec enter
	Salida de corriente 1	OT1:) enter
•	Salida de corriente 2	OT2:		
• (Compensación	COR:		
•	Modo de alarma	ALA:		◄) ◀
	Ajustar la hora	CLK:		
• (Denominación de los puntos de medición	TAG:		/

Calibración

Mediante la calibración, el aparato se adapta a las propiedades individuales del sensor.

Siempre es recomendable una calibración al aire.

El aire es, en comparación al agua, un medio de calibración fácilmente manipulable, estable y, por ende, seguro. Sin embargo, suele ser preciso desmontar el sensor para efectuar una calibración al aire.

En procesos biotecnológicos que transcurren en condiciones estériles no es posible desmontar el sensor para la calibración. En este caso, es preciso calibrar directamente en el medio (p. ej. tras la esterilización con alimentación de aire de gaseado).

En la práctica se ha observado que, p. ej. en la biotecnología, a menudo se mide la saturación y, por motivos de esterilidad, es preciso calibrar en el medio.

En cambio, en otras aplicaciones en las que se mide la concentración (aguas residuales, etc.) es preferible calibrar al aire.

NOTA

- Los procesos de calibración deben ser realizados exclusivamente por personal especializado. Unos parámetros incorrectamente ajustados pueden pasar inadvertidos, pero alteran las propiedades de medición.
- Si para la medición de trazas de oxígeno se ha prescrito una calibración de 2 puntos, entonces se deberá realizar la calibración del punto cero antes de la calibración de pendiente. Para ello, véase el manual de usuario.

Medición	Calibración	Aplicación
Saturación	Agua	Biotecnología; el sensor no se puede desmontar para la calibración (esterili- dad)
Concentración	Aire	Agua, tanques abiertos

Combinación de parámetro y modo de calibración utilizada a menudo

A continuación, se muestra la forma de proceder para realizar una calibración en aire de la pendiente. Naturalmente, es posible adoptar otras combinaciones de parámetros y modos de calibración.

Calibración de pendiente (medio: aire)

Pantalla	Acción	Observación
	Seleccionar calibración. Exponer el sensor al aire, empezar con enter El aparato pasa al estado HOLD.	En la configuración se ajusta "Medium water" o "Medium air" (Medio agua/aire).
	Introducción de la hu- medad relativa con las flechas Continuar con enter .	Valor prefijado para la humedad relativa en el aire: rH = 50%
	Introducción de la presión de calibración con las flechas Continuar con enter .	Valor prefijado: 1.000 bar Unidad bar / kPa / PSI
	Control de deriva: Indicación de: intensidad del sensor (nA), tiempo de respuesta (s), temperatura (°C/°F) Continuar con enter .	El control de deriva puede tardar algunos minutos.
	Indicación de los datos de calibración (pendiente y punto cero). Continuar con enter .	
	Indicación de los valo- res de medición en los parámetros configurados (aquí: Vol%). El aparato aún se encuentra en el estado HOLD: Montar el sensor y comprobar si la medición es correcta. MEAS finaliza la calibra- ción, REPEAT permite la repetición.	Tras finalizar la cali- bración, las salidas aún permanecen en el estado HOLD durante un breve espacio de tiempo.

Mensajes de error

Error	Info-Text (aparece en caso de fallo al pulsar la tecla Info)	Problema posible causa
ERR 99	DEVICE FAILURE	Error de los datos de compensación EEPROM o RAM defectuosas Este mensaje de error sólo apa- rece en caso de defecto comple- to. Es preciso reparar y ajustar de nuevo el aparato en la fábrica.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	Error de los datos de confi- guración o de calibración Error de memoria en el programa del aparato Datos de configuración o cali- bración erróneos, configure o calibre el aparato de nuevo por completo.
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	Ningún módulo El módulo se debe introducir en fábrica.
ERR 96	WRONG MODULE	Módulo incorrecto El módulo se debe sustituir en fábrica.
ERR 95	SYSTEM ERROR	Error del sistema Es necesario reiniciar. En caso de no poder eliminar el error, se debe devolver el equipo.
ERR 01	NO SENSOR	Sensor de O₂ * Fallo del sensor El sensor no está conectado Cable del sensor interrumpido
ERR 02	WRONG SENSOR	Sensor incorrecto *
ERR 03	CANCELED SENSOR	Sensor cancelado *

Mensajes de error

Error	Info-Text (aparece en caso de fallo al pulsar la tecla Info)	Problema posible causa
ERR 04	SENSOR FAILURE	Fallo en el sensor *
ERR 05	CAL DATA	Fallo en los datos de Cal *
ERR 11	OXY RANGE	Rango de indicación excedi- do o no se ha alcanzado SAT saturación CONC concentración o GAS concentración volumétrica
ERR 12	SENSOR CURRENT RANGE	Superado el rango de medición del sensor
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	Rango de temperatura no alcanzado/ excedido
ERR 15	SENSOCHECK	Sensocheck
ERR 60	OUTPUT LOAD	Fallo de carga
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	Corriente de salida 1 < 0 (3,8) mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	Corriente de salida 1 > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	Corriente de salida 2 < 0 (3,8) mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	Corriente de salida 2 > 20,5 mA
ERR 69	TEMP. OUTSIDE TABLE	Temperatura fuera de los rangos de las tablas
ERR 100 255	VOID PARAMETER	Parámetro no válido

*) Sensores ISM®