Modo de funcionamiento Medición

Tras conectar la tensión de alimentación, el equipo pasa automáticamente al modo de funcionamiento "Medición". Acceso al modo de funcionamiento Medición desde otro modo de funcionamiento (p. ej: Diagnóstico, Servicio): Mantener pulsada la tecla **meas** durante un tiempo (> 2 s).



En el modo de funcionamiento Medición se muestra en la pantalla:

 el valor de medición y la hora (24/12 h AM/PM) así como la temperatura en °C o °F (en la configuración se pueden elegir los formatos)

Pulsando la tecla **meas** en el modo de funcionamiento Medición, se pueden mostrar en la pantalla las siguientes informaciones (durante aprox. 60 s):

- Valor de medición y elección del juego de parámetros A/B (en caso de estar configurado).
- Valor de medición y denominación de los puntos de medición ("TAG", en la configuración se puede introducir una denominación de los puntos de medición)
- Hora y Fecha

Pulsando la tecla **enter** se pueden mostrar las corrientes de salida. La visualización tiene lugar mientras se mantenga pulsado **enter**, después, se vuelve a mostrar, pasados 3 s, el valor de medición.



Se debe configurar el equipo para adaptarlo a la tarea de medición.

Inicio rápido

Teclado

Tecla	Función
meas	 En el menú, retroceder un nivel Directamente al modo de medición (pulsar > 2 s)
info	Acceder a la informaciónMostrar los mensajes de error
enter	 Configuración: Confirmar entradas, siguiente paso de configuración Calibración: Avanzar en el desarrollo del programa Modo de medición: Indicar corriente de salida
Flechas arriba / abajo	 Modo de medición: Se accede al menú Menú: aumentar / disminuir el valor numérico Menú: Elección
Flechas izquierda / derecha	 Modo de medición: Se accede al menú Menú: anterior / siguiente grupo de menús Introducción de números: posición a la izquierda / derecha

Supervisión del sensor Sensocheck, Sensoface

Sensocheck supervisa continuamente el sensor y las líneas de alimentación. Sensocheck se puede parametrizar (Configuración de fábrica: OFF).



Sensoface proporciona información sobre el estado del sensor. Durante la calibración se evalúan el potencial de asimetría, la pendiente y el tiempo de respuesta. Los tres pictogramas Sensoface proporcionan información de diagnóstico sobre el desgaste y la necesidad de mantenimiento del sensor.

Elegir modo de funcionamiento / introducir valores

Elegir modo de funcionamiento:

- 1) Mantener pulsada la tecla **meas** durante un tiempo (> 2 s) (Modo de funcionamiento Medición)
- 2) Pulsar cualquiera de las flechas; se muestra el menú de selección.
- 3) Elegir el modo de funcionamiento con las flechas izquierda/derecha.
- 4) Con enter confirmar el modo de funcionamiento elegido.



Introducir los valores:

- 5) Elegir la posición de dígito: flecha izquierda / derecha
- 6) Modificar el valor numérico: flecha arriba / abajo
- 7) Confirmar la entrada con enter.



Modos de funcionamiento / funciones

	meas		meas		meas		
Modo de		Indicación TAG	>	Indicación CLK			
medición	•		5			I	
,	Mediar Con ay enter s	ite la pulsación uda de las flecha e abre la opciór	de cualqu as derecha 1 de menú	iera de las flecha a / izquierda se e . Retroceder con	is se acce lige el gr meas .	de al menú de selección. upo de menús. Con	
DIAG	CALD	ATA Ind	Indicación de los datos de calibración				
	SENSC	DR Ind	icación de	los datos caracte	rísticos d	el sensor	
	SELFT	SELFTEST Autoverificación: RAM, ROM, EEPROM, módulo					
	VERSI	VERSION Indicación de la versión del software, del modelo del equipo y del número de serie.					
	MONI	MONITOR Indicación de los valores de medición (mV pH. mV ORP. RTD.					
► L	LOGB	OOK res	ist. del elec	trodo de vidrio, r	esist. del	electrodo de referencia)	
HOLD	Activación manual del estado HOLD, p. ej. para la sustitución del sensor. Las salidas de señal se comportan tal cual se han parametrizado (p. ej. último valor de medición, 21 mA)						
CAL	CAL_F	'H Aju	iste del p⊦	l (parametrizado	como ei	n la configuración)	
	CAL_C	CAL_ORP Ajuste del ORP					
	P_CAL	. Cal	ibración d	le producto			
	ISFET-	ZERO Aju	iste del pu	into cero			
	CAL_F	Con	Compensación de la sonda de temperatura			atura	
► L							
CONF	PARSE	T A Co	Configuración juego de parámetros A: v. siguiente página		: v. siguiente página.		
	PARSE	Т В Сог	nfiguració	n juego de parái	metros B		
► L							
SERVICE	MONI	FOR Ind (sir	icación de nuladores)	los valores de mo	edición co	on fines de validación	
(Acceso mediante	OUT1	Ger	nerador de	corriente 1			
código, con-	OUT2	Ger	Generador de corriente 2				
figuración de fábrica: 5555)	RELAIS	5 Tes	Test de relés				
· · · · · · · · · · · · ,	CONT	ROL Reg	Regulador; introducción manual del valor de ajuste				
	IRDA	IRDA Activación del interfaz IrDA					
	CODE	S Adj	udicación	de código de acc	eso para	os modos de funcion.	
	DEFAU	ILT Res	titución de	e la configuración	de fábrio	:a.	
	OPTIC	N Act	ivación de	las opciones a tra	avés de TA	۸N.	

Los pasos de configuración están agrupados en grupos de menús.

Con la ayuda de las flechas izquierda / derecha se puede avanzar y retroceder hasta el anterior o siguiente grupo de menús.

Cada grupo de menús posee opciones de menú para la configuración de los parámetros.

Apertura de las opciones de menú con **enter**. Para modificar los valores se usan las flechas, con **enter** se confirman/adoptan los ajustes.

Volver a Medición: Mantener pulsado meas durante un tiempo (> 2 s).

Elegir grupo de menús	Grupo de menús	Código	Pantalla	Elegir opción de menú
	Elección del sensor	SNS:		enter
		Opción o	de menú 1	enter
			:	enter
		Opción o	de menú	\prec enter
	Salida de corriente 1	OT1:) enter
•	Salida de corriente 2	OT2:		
• (Compensación	COR:		
•	Modo de alarma	ALA:		•
	Ajustar la hora	CLK:		
	Denominación de los puntos de medición	TAG:		

Calibración automática (Calimatic)

El modo de calibración AUTO y el tipo de medición de la temperatura se preajustan en la **configuración**. Las soluciones tampón utilizadas deben corresponder con el juego de tampones configurado. Otras soluciones tampón, incluso con el mismo valor nominal, pueden presentar un comportamiento a la temperatura distinto. Esto provoca errores de medición.

Pantalla	Acción	Observación
	Elegir calibración. Continuar con enter .	
	Listo para la calibración. El reloj de arena parpadea. Elegir el método de cali- bración: CAL_PH Continuar con enter .	Indicación (3 s). A partir de ahora, el equipo se encuentra en el estado HOLD.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Desmontar el sensor y la sonda de temperatura, limpiarlos, sumergirlos en la primera solución tampón (el orden de las soluciones tampón es ar- bitrario). Iniciar con enter	Con la configuración "introducción manual de la temperatura", parpadea en la panta- lla el valor de la tem- peratura, pudiéndose editar con ayuda de las flechas.
	Reconocimiento del tampón. Mientras el símbolo "Reloj de arena" parpadea, el sensor y la sonda de temperatura permanecen en la primera solución tampón.	El tiempo de respues- ta del sensor y de la sonda de temperatura se acorta sensible- mente si primero se mueve el electrodo en la solución tampón y después se le mantie- po inmóvil
 Buffer	Finaliza el reconocimiento del tampón, se muestra el valor nominal del tampón y a continuación, el punto cero y la temperatura.	ne inmovil.

Calibración automática (Calimatic)

Pantalla	Acción	Observación
	Comprobación de estabilidad. Se indica el valor medido [mV], "CAL2" y "enter" parpadean. La calibración con el pri- mer tampón ha concluido. Retirar el sensor y la son- da de temperatura de la primera solución tampón y aclararlos a fondo. Con la ayuda de las flechas elija: • cal. 1-pto (END) • cal. 2-ptos (CAL2) • Repetición (REPEAT) Continuar con enter .	Nota: Es posible interrumpir la comprobación de estabilidad tras 10 s (pulsar enter). Sin embargo, esta acción reduce la exactitud de la calibración. Pantalla que aparece al elegir cal. 1-pto: Sensoface está activo. Terminar con enter
	Calibración de 2 puntos: Sumergir el sensor y la sonda de temperatura en la segunda solución tam- pón. Comenzar con enter	El proceso de calibra- ción transcurre igual que con el primer tampón.
	Retirar el sensor con la sonda de temperatura del segundo tampón, aclarar- los y montarlos de nuevo. Continuar con enter .	Se indican la pendien- te y el potencial de asimetría del sensor (referidos a 25 °C).
	 Con la ayuda de las flechas elija: Terminar (MEAS) Repetición (REPEAT) Continuar con enter. Al terminar: HOLD se desactiva con cierto retardo. 	Al finalizar el cal. 2-ptos:

Calibración del producto (pH)

Calibración por extracción de muestra (calibración de un punto). Durante la calibración del producto, el sensor permanece en el medio a medir. El proceso de medición se interrumpe ahora brevemente.

Proceso:

1) La muestra se mide en el laboratorio o in situ mediante un instrumento de medición portátil a pilas. Para una calibración exacta, es preciso que la temperatura de la muestra coincida con la temperatura de medición del proceso.

Durante la extracción de la muestra, el equipo almacena el valor actual y vuelve al modo de medición; la barra de estado "Calibración" parpadea.

2) En el segundo paso, se introduce en el equipo el valor de medición de la muestra. A partir de la diferencia entre el valor de medición almacenado y el valor de medición de la muestra introducido, el equipo determina el nuevo potencial de asimetría.

Si la muestra no es válida, se puede adoptar el valor almacenado durante la extracción de la muestra. De este modo se guardan los valores de calibración antiguos. A continuación, puede procederse a una nueva calibración del producto.

Pantalla	Acción	Observación
	Elegir calibración del producto. Continuar con enter .	Si se introduce un código incorrecto, el equipo pasa al modo de medición.
₽ROJUET STEP 1	Listo para la calibración. El reloj de arena parpa- dea. Elegir el método de cali- bración: P_CAL Continuar con enter .	Indicación (3 s). A partir de ahora, el equipo se encuentra en el estado HOLD.
Ч, 7, 3, PH STORE VALUE ■	Extracción de muestra y almacenamiento del valor. Continuar con enter .	A continuación, se puede medir la mues- tra en el laboratorio.

Calibración del producto (pH)

Pantalla	Acción	Observación
© Ч.7,7 1323 27400 ™™ ™	El equipo regresa al modo de medición.	Mediante el parpa- deo de la barra de estado CAL se indica que la calibración del producto aún no ha concluido.
	Calibración de producto 2º paso: Cuando se dispone del valor de la muestra, se accede de nuevo a la calibración del producto (P_CAL).	Indicación (3 s). A partir de ahora, el equipo se encuentra en el estado HOLD.
A H GF 8. JUJAN EAJ 5 T	Se muestra el valor alma- cenado (parpadea) y se puede sobrescribir con el valor de medición de la prueba. Continuar con enter .	
E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Indicación del nuevo potencial de asimetría (referido a 25 °C). Sensoface está activo. Terminar la calibración: elegir MEAS, enter	Repetir la calibración: elegir REPEAT, después enter
Termina la calibración	Tras finalizar la calibración, necen en el estado Hold du de tiempo.	las salidas aún perma- rante un breve espacio

Mensajes de error

Error	Info-Text (aparece en caso de fallo al pulsar la tecla Info)	Problema posible causa
ERR 99	DEVICE FAILURE	Error de los datos de compensación EEPROM o RAM defectuosas Este mensaje de error sólo apa- rece en caso de defecto comple- to. Es preciso reparar y ajustar de nuevo el aparato en la fábrica.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	Error de los datos de confi- guración o de calibración Datos de configuración o cali- bración erróneos, configure o calibre el aparato de nuevo por completo.
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	Ningún módulo El módulo se debe introducir en fábrica.
ERR 96	WRONG MODULE	Módulo incorrecto El módulo se debe sustituir en fábrica.
ERR 95	SYSTEM ERROR	Error del sistema Es necesario reiniciar. En caso de no poder eliminar el error, se debe devolver el equipo.
ERR 01	NO SENSOR	Sensor de pH * Fallo del sensor El sensor no está conectado Cable del sensor interrumpido
ERR 02	WRONG SENSOR	Sensor incorrecto *
ERR 03	CANCELED SENSOR	Sensor cancelado *

Mensajes de error

Error	Info-Text (aparece en caso de fallo al pulsar la tecla Info)	Problema posible causa
ERR 04	SENSOR FAILURE	Fallo en el sensor *
ERR 05	CAL DATA	Fallo en los datos de Cal *
ERR 10	ORP RANGE	Rango de indicación del ORP excedido o no se ha alcanzado < -1999 mV ó > 1999 mV
ERR 11	PH RANGE	Rango de indicación del pH excedido o no se ha alcanzado < -2 ó > 16
ERR 12	MV RANGE	Rango de medición mV
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	Rango de temperatura no alcanzado/ excedido
ERR 15	SENSOCHECK GLASS-EL	Sensocheck vidrio
ERR 16	SENSOCHECK REF-EL	Sensocheck referencia
ERR 60	OUTPUT LOAD	Fallo de carga
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	Corriente de salida 1 < 0 (3,8) mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	Corriente de salida 1 > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	Corriente de salida 2 < 0 (3,8) mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	Corriente de salida 2 > 20,5 mA
ERR 69	TEMP. OUTSIDE TABLE	Temperatura fuera de los rangos de las tablas
ERR 100 255	VOID PARAMETER	Parámetro no válido

*) Sensores ISM®