#### Mode Mesure

Après coupure de la tension de service, l'appareil se met automatiquement en mode Mesure. Pour activer le mode Mesure à partir d'un autre mode (Diagnostic ou Service, par ex.) : appuyer sur la touche **meas** pendant un long instant (> 2 s).



En mode Mesure, l'afficheur affiche :

- la valeur mesurée et l'heure (24/12 h AM/PM), ainsi que la température en °C ou °F (unité sélectionnée dans la configuration)
   Une pression sur la touche **meas** en mode Mesure permet d'afficher les éléments suivants (pendant env. 60 s) :
- valeur mesurée et sélection du jeu de paramètres A/B (si configuré)
- valeur mesurée et nom du poste de mesure ("TAG", le nom du poste de mesure peut être spécifié dans la configuration)
- heure et date

Une pression sur la touche **enter** permet d'afficher les courants de sortie. Cet élément reste affiché aussi longtemps que la touche **enter** reste enfoncée, la valeur mesurée apparaît ensuite au bout de 3 s. à nouveau.



Pour adapter l'appareil aux différentes applications, il faut le configurer !

### Quickstart

Clavier	
Touche	Fonction
meas	<ul> <li>Revient au niveau précédent dans le menu</li> <li>Passe directement en mode mesure (pression &gt; 2 s)</li> </ul>
info	<ul><li>Active les informations</li><li>Affiche les messages d'erreur</li></ul>
enter	<ul> <li>Configuration : valide les entrées, étape de configuration suivante</li> <li>Calibrage : poursuit le programme</li> <li>Mode Mesure : affiche le courant de sortie</li> </ul>
Touches fléchées haut / bas	<ul> <li>Mode Mesure : active le menu</li> <li>Menu : augmente / diminue la valeur chiffrée</li> <li>Menu : sélection</li> </ul>
Touches fléchées gauche / droite	<ul> <li>Mode Mesure : active le menu</li> <li>Menu : groupe de menus précédent / suivant</li> <li>Saisie de valeurs numériques : vers la droite / la gauche</li> </ul>

#### Surveillance du capteur Sensocheck, Sensoface

Sensocheck surveille en permanence le capteur et les câbles. Sensocheck est programmable (réglage d'origine : arrêt).



Sensoface fournit des informations sur l'état du capteur. Les trois symboles Sensoface fournissent des indications de diagnostic relatifs à l'usure et à la nécessité d'entretien du capteur.

#### Sélection du mode / saisie des valeurs

#### Sélection du mode :

- 1) Pression prolongée (> 2 s) sur la **touche** meas (mode Mesure)
- 2) Appuyer sur une touche fléchée au choix pour faire apparaître le menu de sélection
- 3) Sélectionner le mode à l'aide des touches fléchées gauche / droite
- 4) Valider le mode sélectionné avec enter



#### Saisie des valeurs :

5) Sélectionner la position du chiffre : touche fléchée gauche / droite

6) Modification de la valeur numérique : touche fléchée haut/bas

7) Valider l'entrée avec enter



#### **Modes / fonctions**



### Vue d'ensemble du menu Configuration

Les étapes de configuration sont réunies en groupes de menus. Les touches fléchées gauche / droite permettent d'aller au groupe de menus suivant ou de revenir au groupe précédent.

Chaque groupe de menus comprend des points de menu pour le réglage des paramètres.

Presser **enter** pour ouvrir les points de menu. Utiliser les touches fléchées pour modifier les valeurs et **enter** pour valider/garder les réglages. Retour à la mesure : **meas** (pression longue > 2 s).

Sélect. groupe menus	Groupe de menus	Code	Afficheur	Sélect. point menu
	Sélection capteur	SNS:		enter
		Point de	menu 1	<b>a</b> nter
		Point de	: menu	<b>enter</b>
	Sortie courant 1	OT1:		enter
	Sortie courant 2	OT2:		
	Compensation	COR:		
	Mode alarme	ALA:		•
	Régler l'horloge	CLK:		
	Nom des postes de mesure	TAG:		

# Calibrage

Le calibrage permet d'adapter l'appareil aux caractéristiques spécifiques du capteur.

Un calibrage à l'air est toujours recommandé.

Par rapport à l'eau, l'air est un milieu de calibrage facile à mettre en oeuvre, stable et donc sûr. Le capteur doit toutefois être démonté pour un calibrage dans l'air.

Dans les processus biotechnologiques, en conditions stériles, il n'est pas possible de démonter le capteur en vue de procéder au calibrage. Il convient alors de calibrer directement dans le milieu (par ex. après stérilisation par apport d'air).

Dans la pratique, il s'est avéré, par ex. en biotechnologie, que l'on mesure souvent la saturation et que l'on effectue le calibrage dans le milieu pour des raisons de stérilité.

En revanche, il est plus avantageux, pour d'autres applications où est mesurée la concentration (eaux, etc.), de calibrer à l'air.

#### REMARQUE

- Toutes les opérations de calibrage doivent être effectuées par du personnel qualifié. Des paramètres mal réglés peuvent passer inaperçus mais modifient les caractéristiques de mesure.
- Lorsqu'un calibrage en 2 points est prescrit pour la mesure de traces d'oxygène, le calibrage du zéro doit être effectué avant le calibrage de la pente. (voir mode d'emploi)

Mesure	Calibrage	Application
Saturation	Eau	Biotechnologie ; le capteur ne peut pas être sorti pour le calibrage (stérilité)
Concentration	Air	Eaux naturelles, bassins ouverts

Combinaison paramètre / mode de calibrage souvent utilisée

Le mode de calibrage pour un calibrage de la pente à l'air est décrit ci-après. D'autres combinaisons paramètre / mode de calibrage sont bien sûr possibles.

## Calibrage de la pente (milieu : air)

Afficheur	Action	Remarque
	Activer le calibrage. Mettre le capteur à l'air et lancer avec <b>enter</b> L'appareil se met dans l'état HOLD.	"Medium water" ou "Medium air" est enregistré dans la configuration.
	Saisie de l'humidité relative à l'aide des <b>touches fléchées</b> Suite avec <b>enter</b>	Valeur spécifiée pour l'humidité rela- tive dans l'air : rH = 50%
	Saisie de la pression de calibrage à l'aide des <b>touches fléchées</b> Suite avec <b>enter</b>	Valeur spécifiée : <b>1.000 bar</b> Unité : bar/kpa/PSI
	Contrôle dérive : Affichage : courant du capteur (nA), temps de réponse (s), température (°C/°F) Suite avec <b>enter</b>	Le contrôle de dérive peut durer quelques minutes.
	Affichage des données de calibrage (pente et zéro). Suite avec <b>enter</b>	
	Affichage des mesu- res selon le paramètre configuré (ici : Vol%). L'appareil est encore dans l'état HOLD : met- tre en place le capteur et vérifier si la mesure est OK. MEAS met fin au cali- brage, REPEAT permet de répéter l'opération.	Une fois le calibrage terminé, les sorties restent encore dans l'état HOLD pendant un bref délai.

# Messages d'erreur

Erreur	<b>Texte d'info</b> (apparaît en présence d'erreur, en appuyant sur la touche Info)	Problème Cause possible
ERR 99	DEVICE FAILURE	Erreur données de compensation EEPROM ou RAM défectueuse Ce message d'erreur apparaît uniquement en cas de défaillance totale. L'appareil doit être réparé et recalibré en usine.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	Erreur données de configu- ration ou de calibrage Erreur de mémoire dans le programme de l'appareil Données de configuration ou de calibrage incorrectes, reconfigurez ou recalibrez entièrement l'appa- reil.
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	<b>Absence module</b> Faites installer le module en usine.
ERR 96	WRONG MODULE	<b>Mauvais module</b> Faites remplacer le module en usine.
ERR 95	SYSTEM ERROR	<b>Erreur système</b> Redémarrage nécessaire. Si l'erreur ne parvient pas à être supprimée de cette manière, ren- voyer l'appareil.
ERR 01	NO SENSOR	<b>Capteur O<sub>2</sub> *</b> Capteur défectueux Capteur non raccordé Coupure du câble du capteur
ERR 02	WRONG SENSOR	Mauvais capteur *
ERR 03	CANCELED SENSOR	Capteur dévalué *

### Messages d'erreur

Erreur	<b>Texte d'info</b> (apparaît en présence d'erreur, en appuyant sur la touche Info)	Problème Cause possible
ERR 04	SENSOR FAILURE	Erreur au niveau du capteur *
ERR 05	CAL DATA	Erreur dans les données de calibrage *
ERR 11	OXY RANGE	Plage d'affichage non atteinte/dépassée SAT saturation CONC concentration ou GAS concentration volumique
ERR 12	SENSOR CURRENT RANGE	Plage de mesure du capteur dépassée
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	Plage de température non atteinte/dépassée
ERR 15	SENSOCHECK	Sensocheck
ERR 60	OUTPUT LOAD	Erreur chargeur
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	<b>Courant de sortie 1</b> < 0 (3,8) mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	<b>Courant de sortie 1</b> > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	<b>Courant de sortie 2</b> < 0 (3,8) mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	Courant de sortie 2 > 20,5 mA
ERR 69	TEMP. OUTSIDE TABLE	<b>Température</b> en dehors des plages du tableau
ERR 100 255	VOID PARAMETER	Paramètre non valide

\*) Capteurs ISM®