### Mode Mesure

Après coupure de la tension de service, l'appareil se met automatiquement en mode Mesure. Pour activer le mode Mesure à partir d'un autre mode (Diagnostic ou Service, par ex.) : appuyer sur la touche **meas** pendant un long instant (> 2 s).



En mode Mesure, l'afficheur affiche :

- la valeur mesurée et l'heure (24/12 h AM/PM), ainsi que la température en °C ou °F (unité sélectionnée dans la configuration)
   Une pression sur la touche **meas** en mode Mesure permet d'afficher les éléments suivants (pendant env. 60 s) :
- valeur mesurée et sélection du jeu de paramètres A/B (si configuré)
- valeur mesurée et nom du poste de mesure ("TAG", le nom du poste de mesure peut être spécifié dans la configuration)
- heure et date

Une pression sur la touche **enter** permet d'afficher les courants de sortie. Cet élément reste affiché aussi longtemps que la touche **enter** reste enfoncée, la valeur mesurée apparaît ensuite au bout de 3 s. à nouveau.



Pour adapter l'appareil aux différentes applications, il faut le configurer !

## Quickstart

Clavier	
Touche	Fonction
meas	<ul> <li>Revient au niveau précédent dans le menu</li> <li>Passe directement en mode mesure (pression &gt; 2 s)</li> </ul>
info	<ul><li>Active les informations</li><li>Affiche les messages d'erreur</li></ul>
enter	<ul> <li>Configuration : valide les entrées, étape de configuration suivante</li> <li>Calibrage : poursuit le programme</li> <li>Mode Mesure : affiche le courant de sortie</li> </ul>
Touches fléchées haut / bas	<ul> <li>Mode Mesure : active le menu</li> <li>Menu : augmente / diminue la valeur chiffrée</li> <li>Menu : sélection</li> </ul>
Touches fléchées gauche / droite	<ul> <li>Mode Mesure : active le menu</li> <li>Menu : groupe de menus précédent / suivant</li> <li>Saisie de valeurs numériques : vers la droite / la gauche</li> </ul>

#### Surveillance du capteur Sensocheck, Sensoface

Sensocheck surveille en permanence le capteur et les câbles. Sensocheck est programmable (réglage d'origine : arrêt).



Sensoface fournit des informations sur l'état du capteur. Le potentiel asymétrique, la pente et le temps de réponse sont analysés au cours du calibrage. Les trois symboles Sensoface fournissent des indications de diagnostic relatifs à l'usure et à la nécessité d'entretien du capteur.

### Sélection du mode :

- 1) Pression prolongée (> 2 s) sur la **touche** meas (mode Mesure)
- 2) Appuyer sur une touche fléchée au choix pour faire apparaître le menu de sélection
- 3) Sélectionner le mode à l'aide des touches fléchées gauche / droite
- 4) Valider le mode sélectionné avec enter



### Saisie des valeurs :

5) Sélectionner la position du chiffre : touche fléchée gauche / droite

6) Modification de la valeur numérique : touche fléchée haut/bas

7) Valider l'entrée avec enter



### **Modes / fonctions**



## Vue d'ensemble du menu Configuration

Les étapes de configuration sont réunies en groupes de menus. Les touches fléchées gauche / droite permettent d'aller au groupe de menus suivant ou de revenir au groupe précédent.

Chaque groupe de menus comprend des points de menu pour le réglage des paramètres.

Presser **enter** pour ouvrir les points de menu. Utiliser les touches fléchées pour modifier les valeurs et **enter** pour valider/garder les réglages. Retour à la mesure : **meas** (pression longue > 2 s).

Sélect. groupe menus	Groupe de menus	Code	Afficheur	Sélect. point menu
	Sélection capteur	SNS:		enter
		Point de	menu 1	<b>a</b> nter
		Point de	: menu	→ enter
	Sortie courant 1	OT1:		🖌 enter
	Sortie courant 2	OT2:		
	Compensation	COR:		
	Mode alarme	ALA:		
	Régler l'horloge	CLK:		
	Nom des postes de mesure	TAG:		

# Calibrage automatique (Calimatic)

Le mode de calibrage AUTO et le type de saisie de la température sont préréglés dans la **configuration**. Les solutions tampon utilisées doivent correspondre au jeu de tampons configuré. Les autres solutions tampon, même si elles ont la même valeur nominale, peuvent présenter un comportement en température différent. Ceci se traduit par des erreurs de mesure.

Afficheur	Action	Remarque
	Sélectionner Calibrage. Suite avec <b>enter</b>	
	Prêt pour le calibrage. Le sablier clignote. Sélectionner la méthode de calibrage : CAL_PH Suite avec <b>enter</b>	Affichage (3 s) L'appareil se trouve alors dans l'état HOLD.
▲ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Démonter et nettoyer le capteur et la sonde de température, puis les plonger dans la première solution tampon (l'ordre n'a pas d'importance). Démarrer avec la touche <b>enter</b> .	Lors d'une confi- guration sur "Saisie manuelle de la tem- pérature", la valeur de température à l'affi- cheur clignote et peut être éditée avec les touches fléchées.
	Identification du tampon. Pendant que le sym- bole "sablier" clignote, le capteur et la sonde de température restent dans la première solution tampon. L'identification du tampon est terminée, la valeur nominale du tampon s'af- fiche, puis celle du zéro et de la température.	Vous pouvez réduire considérablement le temps de réponse du capteur et de la sonde de température en agitant le capteur dans la solution tam- pon puis en la tenant immobile.

## **Calibrage automatique (Calimatic)**

Afficheur	Action	Remarque
	Contrôle de stabilité. La valeur mesurée [mV] s'affiche, "CAL2" et "enter" clignotent. Le calibrage avec le premier tampon est terminé. Retirez la chaîne de mesure et la sonde de température de la pre- mière solution tampon et rincez soigneusement les deux. A l'aide des touches fléchées, sélectionnez : • Cal1pt (END) • Cal2pt (CAL2) • Répét. (REPEAT) Suite avec <b>enter</b>	Remarque : Un arrêt du contrôle de stabilité est pos- sible au bout de 10 s (appuyer sur <b>enter</b> ). Ceci réduit cependant la précision du cali- brage. Afficheur à la sélection de Cal1pt : $\underbrace{\textcircled{\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
♥ <b>[ ] ] ]</b> ♥ 2 145 1 215 ■	Calibrage en 2 points : Plonger le capteur et la sonde de température dans la seconde solution tampon. Démarrer avec <b>enter</b>	Le cycle de calibrage se déroule comme avec le premier tam- pon.
© <b>95</b> 00 ZERO 23 mV ■	Retirer le capteur et la sonde de température du deuxième tampon, rincer, remettre en place. Suite avec <b>enter</b>	La pente et le poten- tiel asymétrique du capteur (rapportés à 25 °C) s'affichent.
	<ul> <li>A l'aide des touches flé- chées, sélectionnez :</li> <li>Fin (MEAS)</li> <li>Répét. (REPEAT)</li> <li>Suite avec <b>enter</b></li> <li>Avec Fin : HOLD se désac- tive au bout d'un certain temps.</li> </ul>	Fin de Cal2pt :

# Calibrage du produit (pH)

Calibrage par prélèvement d'échantillon (calibrage en un point). Le capteur reste dans le milieu de mesure durant le calibrage du produit. Le processus de mesure n'est interrompu que brièvement.

#### Déroulement :

 La mesure de l'échantillon est effectuée en laboratoire ou sur place avec un appareil de mesure portable à piles. Pour un calibrage précis, il est impératif que la température de l'échantillon corresponde à la température de mesure du processus.

Lors du prélèvement de l'échantillon, l'appareil enregistre la valeur actuelle et poursuit en mode Mesure, la barre d'état "Calibrage" clignote.

2) La seconde étape consiste à entrer la valeur mesurée de l'échantillon dans l'appareil. A partir de la différence entre la valeur mesurée enregistrée et la valeur mesurée de l'échantillon, l'appareil détermine le nouveau potentiel asymétrique.

Si l'échantillon est incorrect, on peut reprendre la valeur mémorisée lors du prélèvement d'échantillon. Les anciennes valeurs de calibrage sont alors mises en mémoire. Un nouveau calibrage du produit peut ensuite être lancé.

Afficheur	Action	Remarque
	Sélectionner Calibrage du produit. Suite avec <b>enter</b>	Si le code est in- correct, l'appareil repasse en mode Mesure.
RODUET STEP 1	Prêt pour le calibrage. Le sablier clignote. Sélectionner la métho- de de calibrage : P_CAL Suite avec <b>enter</b>	Affichage (3 s) L'appareil se trouve alors dans l'état HOLD.
<b>Ч. 7. 7</b> PH Store value ■	Prélèvement d'échan- tillon et mise en mé- moire de la valeur. Suite avec <b>enter</b>	L'échantillon peut maintenant être me- suré en laboratoire.

## Calibrage du produit (pH)

Afficheur	Action	Remarque
	L'appareil retourne au mode Mesure.	La barre d'état CAL clignote pour signa- ler que le calibrage sur échantillon n'est pas encore terminé.
	Calibrage du produit, étape 2 : Lorsque la valeur de l'échantillon est connue, activer une nouvelle fois le calibrage du pro- duit (P_CAL).	Affichage (3 s) L'appareil se trouve alors dans l'état HOLD.
A H9 <b>F84</b> 30JAVERJ5	La valeur enregistrée s'affiche (en clignotant) et peut être remplacée par la valeur mesurée de l'échantillon. Suite avec <b>enter</b>	
E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Affichage du nouveau potentiel asymétrique (rapporté à 25°C). Sensoface est actif. Fin du calibrage : Sélectionner MEAS, <b>enter</b>	Répéter le calibrage : sélectionner REPEAT, puis <b>enter</b>
Calibrage terminé	Une fois le calibrage term restent encore dans l'état bref délai.	iiné, les sorties HOLD pendant un

## Messages d'erreur

Erreur	<b>Texte d'info</b> (apparaît en présence d'erreur, en appuyant sur la touche Info)	Problème Cause possible
ERR 99	DEVICE FAILURE	Erreur données de compensation EEPROM ou RAM défectueuse Ce message d'erreur apparaît uniquement en cas de défaillance totale. L'appareil doit être réparé et recalibré en usine.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	<b>Erreur données de configu- ration ou de calibrage</b> Données de configuration ou de calibrage incorrectes, reconfigurez ou recalibrez entièrement l'appa- reil.
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	<b>Absence module</b> Faites installer le module en usine.
ERR 96	WRONG MODULE	<b>Mauvais module</b> Faites remplacer le module en usine.
ERR 95	SYSTEM ERROR	<b>Erreur système</b> Redémarrage nécessaire. Si l'erreur ne parvient pas à être supprimée de cette manière, ren- voyer l'appareil.
ERR 01	NO SENSOR	<b>Capteur de pH *</b> Capteur défectueux Capteur non raccordé Coupure du câble du capteur
ERR 02	WRONG SENSOR	Mauvais capteur *
ERR 03	CANCELED SENSOR	Capteur dévalué *

## Messages d'erreur

Erreur	<b>Texte d'info</b> (apparaît en présence d'erreur, en appuyant sur la touche Info)	Problème Cause possible
ERR 04	SENSOR FAILURE	Erreur au niveau du capteur *
ERR 05	CAL DATA	Erreur dans les données de calibrage *
ERR 10	ORP RANGE	Plage d'affichage ORP non atteinte/dépassée < -1999 mV ou > 1999 mV
ERR 11	PH RANGE	Plage d'affichage pH non atteinte/dépassée < -2 ou > 16
ERR 12	MV RANGE	Plage de mesure mV
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	Plage de température non atteinte/dépassée
ERR 15	SENSOCHECK GLASS-EL	Sensocheck verre
ERR 16	SENSOCHECK REF-EL	Sensocheck référence
ERR 60	OUTPUT LOAD	Erreur chargeur
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	<b>Courant de sortie 1</b> < 0 (3,8) mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	Courant de sortie 1 > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	<b>Courant de sortie 2</b> < 0 (3,8) mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	Courant de sortie 2 > 20,5 mA
ERR 69	TEMP. OUTSIDE TABLE	<b>Température</b> en dehors des plages du tableau
ERR 100 255	VOID PARAMETER	Paramètre non valide

\*) Capteurs ISM®