クイックスタート

測定モード

作動電圧に切り替わった後、機器が自動的に"測定"モードになりま す。他のモード(診断モードやサービスモードなど)から測定モード を呼び出すには: measキーを押し続けます(2秒以上)。



測定モードではディスプレイに以下の情報が表示されます:

 ・ 測定値および時刻(24/12 h AM/PM)ならびに温度(°Cまたは °F) (形式は環境設定で選択できます)

測定モードで meas キーを押すと、以下のディスプレイ画面(約60秒間)を表示することができます:

- ・ 測定値とパラメータセットA/Bの選択(環境設定されている場合
- ・測定値と測定箇所名称("TAG"、測定箇所名称は環境設定で入力で きます)
- ・時刻と日付

enter キーを押すと、アウトプット電流を表示することができます。 enter を押し続けている間は表示が行われ、3秒後に測定値表示に戻り ます。



クイックスタート

キーパッド

キー	機能
meas	 ・1つ上位のメニューに戻る ・ダイレクトに測定モードにする(2秒以上押す)
info	・ 情報を呼び出す ・ エラーメッセージを表示する
enter	 ・環境設定:入力内容を確定し、次の環境 設定ステップに進む ・校正: プログラムシーケンス内で次に進む ・測定モード:アウトプット電流を表示す る
矢印キー 上/下	 ・測定モード:メニューを呼び出す ・メニュー:数値を大きくする/小さくする ・メニュー:選択
矢印キー 左/右	 ・測定モード:メニューを呼び出す ・メニュー:前の/次のメニューグループ へ ・数値入力:桁位置を左/右へ

センサーモニタリング Sensocheck、Sensoface Sensocheckはセンサーおよび配線を常時モニタリングしま す。Sensocheck はパラメータ化可能です(出荷時の設定:オ フ)。 Sensofaceはセンサーの状態に関する情報を提供しま す。校正時に非対称ポテンシャル、勾配、設定時間の評 価が行われます。3種類のSensofaceアイコンが、センサ ーの磨耗およびメンテナンスの必要性に関する診断情報 を提供します。 モードを選択する/値を入力する

モードを選択する: 1) meas キーを押し続けます(測定モード)。 2) 任意の矢印キーを押します - 選択メニューが表示されます 3) 左 / 右矢印キーでモードを選択します

4) 選択したモードを enter で確定します



値を入力する:

- 5) 桁位置を選択します: 左/右矢印キー 6) 数値を変更します: 上/下矢印キー
- 7) enter で入力内容を確定します



モード/機能

	meas	The st	-	meas		meas	
測定モード		TAGの表示	≺)秒後		CLKの表示 ↓ 60秒		
	」 任意の 右/左 enter)矢印キーを 三矢印キーを でメニュー	·押す 使っ 項目	と、選択 て、メニ を開きま	マンション マンクレージャー・ す。 meas ~	なります。 プを選択し で戻ります。	ます。
DIAG	CALDATA 校正データを表示する SENSOR センサー特性を表示する						
	SELFT	EST	セル	/フテス	- : RAM、 ROM	EEPROM,	モジュール
	VERSI	ON	ソフ 表示	′トウェフ ネするr	アバージョン	、機器タイ	プ、シリアル番号を
▶↓	MONI	ITOR	測定 電柯	Y値(mV_ 図の抵抗)	pH、mV_ORP、 を表示する	RTD、ガラ	ラス電極の抵抗、参照,
	】 HOLD状 信号が	態を手動でト パラメータ化	、リガ [、] とされ	ーします ているとお	(センサー交接 るりに出力され	きなどのため Lます(例:)。 最後の測定値、21 mA)
CAL	CAL_I	PH	pHを	調整する	(環境設定でノ	ペラメータ化	されているとおりに)
	CAL_0	ORP ORPを調整する					
	P_CA	L	製品校正				
	ISFET-ZERO ゼロオフセット						
	CAL_I	_RTD 温度プローブを較正する					
►↓							
CONF	PARSE	T A	パラ	メータも	ミットAの環ち	竟設定:次·	ページを参照
	PARSE	ET B	パラ	メータも	ミットBの環ち	竟設定	
▶↓							
SERVICE	MONI	TOR	検証	Eのために	こ測定値を表	示する(シ	/ミュレータ)
アクセスコー	OUT1		アウ	· トプッ	ト1の電流セン	ノサー	
トによるアクセス、納入時	OUT2		アウ	· トプッ	ト2の電流セン	ノサー	
設定:5555	RELAI	S	リレ	/ーテス			
	CONT	ROL	制御	『器;制御	甲変数を手入	力で設定す	-3
	IRDA		IrD	Aインター	ーフェースを	活性化する	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	CODE	S	モー	・ド用アク	フセスコード	を割り当て	53
	DEFAL	JLT	出荷	「時の設定	ミにリセット	する	
	OPTIC	ON	TAN	からオプ	ションを使用	用解除する	
	51.10						

環境設定ステップはメニューグループに統否されています。 左/右矢印キーを使って、それぞれ前後のメニューグループにジ ャンプすることができます。

各メニューグループには、パラメータを設定するためのメニュー 項目があります。

enter でメニュー項目を開きます。矢印キーで値を変更し、 enter で設定内容を確定します。

測定に戻るには: meas キーを押し続けます(2秒以上)。

メニューグル ープの 選択	メニューグループ	コード	ディスプ レイ	メニュー項目の 選択
	センサーの選択	SNS:		
		メニュー	-項目1 :	enter enter
		メニュー	−項目	→ enter
	電流アウトプット1	OT1:		enter
	電流アウトプット2	OT2:		
	補償	COR:		
	アラームモード	ALA:		₹. 4
	時計の設定	CLK:		
• (測定箇所名称	TAG:		

自動校正 (Calimatic)

校正モードAUTOおよび温度検知方式は環境設定で事前に設定します。使用 する緩衝液は、環境設定されているバッファセットと同じでなければなり ません。基準値が同一であっても、別の緩衝液では温度特性が異なること があります。これは測定エラーにつながります。

ディスプレイ	アクション	備考
	校正を選択します。 enter で次に進む	
	校正可能な状態。 砂時計が点滅します。 校正モードを選択しま す: CAL_PH enter で次に進む	表示 (3秒間) 機器はこの時点から HOLD状態になりま す。
	センサーと温度プローブ を取り外し、クリーニン グを行い、1つ目の緩衝液 に浸漬します(緩衝液の 順序は任意)。 enterで開始	環境設定を"手動温 度入力"にすると、 ディスプレイの温度 値が点滅し、矢印キ ーで変更することが できます。
	バッファの検出。 "砂時計"のマークが点 滅している間、センサー と温度プローブは1つ目の 緩衝液に入っています。 バッファの検出が終了 し、緩衝基準値が表示さ れた後、ゼロ点と温度が 表示されます。	センサーを最初に緩 衝液中で動かしてか ら、静止させると、 センサーと温度プロ ーブの設定時間が大 幅に短縮されます。

自動校正 (Calimatic)

ディスプレイ	アクション	備考
	安定化試験。 測定した値 [mV] が 表示され、"CAL2" と"enter"が点滅しま	ヒント: 安定化試験は、10秒 後にキャンセルでき ます (enter を押す)
	9。 最初のバッファによる校 正が終了しました。セン サーと温度プローブを1 つ目の緩衝液から取り出 し、入念にすすぎます。	。 ただし、これによっ て校正精度は低下し ます。1点校正を選択 したときのディスプ レイ画面:
	 矢印キーで以下の項目を 選択します: 1点校正 (END) 2点校正(CAL2) 繰り返す(REPEAT) enter で次に進む 	② ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
	2点校正: センサーと温度プローブ を2つ目の緩衝液に浸漬し ます。 enter で開始	校正の手順は1つ目 のバッファと同じで す。
	センサーを温度プローブ と共に2つ目のバッファ から取り出し、すすいで から、再び取り付けま す。 enter で次に進む	センサーの勾配と非 対称ポテンシャル (25℃のときの値) が表示されます。
	 矢印キーで以下の項目を 選択します: 終了 (MEAS) 繰り返す (REPEAT) enter で次に進む 終了時:HOLD が遅れて非 アクティ ブになります。 	2点校正の終了時:

製品校正 (pH)

サンプリングによる校正(1点校正)。

製品校正中に、センサーは測定媒体に入っています。測定プロセスは一瞬 中断されます。

手順:

ラボまたは現場で、携帯型バッテリーテスターで試料を測定します。正確に校正を行うためには、試料温度とプロセス測定温度を同一にする必要があります。

サンプリングの際に機器が現行値を記憶し、再び測定モードになり、ス テータスバー "校正"が点滅します。

2) ステップ2で、試料測定値が機器に入力されます。記憶された測定値と 入力された試料測定値の差を元に、機器が新しい非対称ポテンシャルを 算出します。

試料が無効な場合は、サンプリング時に記憶した値が採用されます。これ により、古い校正値が記憶されます。続いて、製品校正を開始することが できます。

ディスプレイ	アクション	備考
	製品校正を選択します。 enter で次に進む	コードが無効なと き、機器は測定モー ドに戻ります。
PRODUCT STEP 1	校正可能な状態。 砂時計が点滅します。 校正モードを選択しま す:P_CAL enter で次に進む	表示 (3秒間) 機器はこの時点から HOLD状態になりま す。
Image: store Image: store <t< th=""><th>サンプリングと値の記 憶。 enter で次に進む</th><th>この状態で、ラボで 測定することができ ます。</th></t<>	サンプリングと値の記 憶。 enter で次に進む	この状態で、ラボで 測定することができ ます。

製品校正 (pH)

ディスプレイ	アクション	備考
© └┤ ┦ ┨ ₽Н 323 2140[3001 5 2140[機器が測定モードに戻り ます。	CALステータスバーが 点滅することで、製 品校正がまだ終了し ていないことが表示 されます。
	ステップ2の製品校正: 試料値が存在するとき、 製品校正 (P_CAL) を再度 呼び出します。.	表示 (3秒間) 機器はこの時点から HOLD状態になりま す。
A Hq FBH BUJAVERJS	記憶されている値が表示 され(点滅する)、試料 測定値で上書きすること ができます。 enter で次に進む	
	新しい非対称ポテンシャ ルの表示(25℃のときの 値)。 Sensofaceがアクティブ。 校正を終了する:MEAS を選択し、enterを押し ます	校正を繰り返す: REPEATを選択し enter を押す
校正の終了:	校正が終了した後、アウト HOLD状態になっています。	プットはまだしばらく

エラーメッセージ

エラー	情報テキスト (印刷時にエラーが発生 すると、情報キーに表示 されます)	問題点 考えられる原因
ERR 99	DEVICE FAILURE	較正データのエラー EEPROMまたはRAMが故障して いる このメッセージは、完全な故 障の場合のみ表示されます。 機器を工場で修理し、再較正 してください。
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	環境設定データまたは校正デ ータのエラー 環境設定データまたは校正デ ータに不具合がある。機器一 式を環境設定し、校正を行っ てください。
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	モジュールがない 工場にモジュールの取付けを 依頼してください。
ERR 96	WRONG MODULE	間違ったモジュール 工場でモジュールを交換させ てください。
ERR 95	SYSTEM ERROR	システムエラー 再起動が必要です。 エラーが解消されない場合 は、機器を送付してくださ い。
ERR 01	NO SENSOR	pHセンサー * センサーが故障している センサーが接続されていない センサーケーブルが断線して いる
ERR 02	WRONG SENSOR	間違ったセンサー *
ERR 03	CANCELED SENSOR	センサーの使用中止 *

エラーメッセージ

エラー	情報テキスト (印刷時にエラーが発生 すると、情報キーに表示 されます)	問題点 考えられる原因
ERR 04	SENSOR FAILURE	センサー内のエラー *
ERR 05	CAL DATA	校正データ内のエラー *
ERR 10	ORP RANGE	pHまたはORPの表示範囲を下回 っている/上回っている < -2または > 16
ERR 11	PH RANGE	< -1999 mVまたは > 1999 mV
ERR 12	MV RANGE	測定範囲 mV
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	温度範囲を下回っている/上回 っている
ERR 15	SENSOCHECK GLASS-EL	Sensocheckガラス
ERR 16	SENSOCHECK REF-EL	Sensocheckの参照電極
ERR 60	OUTPUT LOAD	負荷エラー
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	アウトプット電流1 く 0(3.8)mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	アウトプット電流1 > 20.5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	アウトプット電流2 く 0(3.8)mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	アウトプット電流2 > 20.5 mA
ERR 69	TEMP. OUTSIDE TABLE	温度が表の範囲外
ERR 100 255	VOID PARAMETER	パラメータが無効

*) デジタルセンサー (ISM®)