





AntiStatik-Kit

Entladen Sie die Probe vor dem Wägen




Der U-Ionisor entlädt Ihre Proben schnell und sicher. Das Antistatik-Kit leitet elektrostatische Ladungen vollständig von Ihren Proben ab. Pulverförmige Proben können nicht zerstäuben, und Sie erhalten hochgradig reproduzierbare Ergebnisse.



AntiStatik-Kit

Rüsten Sie Ihre XP Analysen-, Mikro und Ultra Mikrowaagen mit einem Antistatik-Kit aus. Die U-Elektrode entlädt Ihre Probe automatisch vor dem Wägen – absolut berührungssicher.

AntiStatik-Kits



Teil Universal AntiStatik-Kit
vollständig (inkl. U-Elektrode gross und Universal Netzteil)



Integrierbares AntiStatik-Kit
vollständig (inkl. Punktelektrode und XP Netzteil)

Zweite Punktelektrode
optional für XP integrierbares AntiStatik-Kit

Waagen	alle Waagen	XP Analysenwaagen und XP56/26 (inkl. DR) Mikrowaagen	
Bestellnr.	11107767	11107761	11107762

AntiStatik-Komponenten



Teil U-Elektrode gross

Empfohlen zum Entladen aller Arten von Proben und Tarabehälter

Waagen alle Waagen

Bestellnr. 11107764



U-Elektrode klein

Empfohlen zum Entladen von kleinen Proben

alle Waagen

11140161



Punktelektrode

Empfohlen zum Entladen von kleinen Proben auf Spateln

alle Waagen

11107765

Netzteil für XP

Automatisches Ein-/Ausschalten, synchronisiert mit Türöffnung

XP Analysen-, Mikro und Ultra Mikrowaagen

11107763

Universal Netzteil

Manuelles Ein-/Ausschalten

alle Waagen

11107766

Mettler-Toledo AG

Laboratory & Weighing Technologies
CH-8606 Greifensee, Schweiz
Tel. +41 44 944 22 11
Fax +41 44 944 30 60

Technische Änderungen vorbehalten
© 01/2010 Mettler-Toledo AG
Gedruckt in der Schweiz 11796355
Global MarCom, Schweiz

www.mt.com/lab-AntiStatic

Für weitere Informationen