


Protezione
contro i fulmini



StrikeShield™

Sistema di protezione
contro i fulmini a 360°




Un sistema di protezione realizzato per
ottimizzare la vostra produttività

METTLER TOLEDO



Blocca i danni causati dai fulmini alle celle di carico ed alla strumentazione



Il nostro esclusivo sistema di protezione StrikeShield™ fornisce un'attrezzatura realizzata appositamente per prevenire danneggiamenti alle celle di carico e alla strumentazione causati da fulmini. Il nostro sistema è una vera protezione...non soltanto una garanzia!

Ridotti tempi di intervento

Gli utenti esperti di pese a ponte sanno che il tempo di intervento può essere

molto costoso. Non si tratta soltanto della spesa per rimettere in funzione il sistema di pesatura colpito da un fulmine ma anche del costo, a volte veramente elevato, del prodotto che non può essere pesato. Il nostro sistema di protezione StrikeShield™ aumenta i tempi operativi del vostro sistema di pesatura.

Prescindendo dal sistema di protezione, le celle di carico

METTLER TOLEDO sono testate una per una. Tutte devono passare un test contro i fulmini (effettuato dall'azienda Lightning Technologies, Inc.) ed uno per l'immunità e la resistenza dei componenti elettronico-digitali contro le sovratensioni momentanee (CSL 1027/ EIC 801-S).

Per maggiori informazioni relative al sistema di protezione contattate direttamente la METTLER TOLEDO o il rivenditore autorizzato della vostra zona.

Protezione per sovratensioni momentanee della linea elettrica




Scaricatori a gas – rilevamento della sovratensione e scarico a terra

Robusta circuiteria elettronica per le celle di carico – realizzata per resistere alle sovratensioni momentanee in questo sistema

Singola palina di messa a terra – fornisce un percorso di resistenza minima scaricando lontano dai componenti elettronici

Cavo schermato in acciaio inossidabile con filo di terra – porta la sovratensione momentanea al di fuori del cavo



METTLER TOLEDO

USA & Canada
1900 Polaris Parkway
Columbus, Ohio 43240

TEL. (800) 786-0038
(614) 438-4511
FAX (614) 438-4900

Direzione Generale
CH-8606 Greifensee
Switzerland

TEL. (41-1) 944 22 11
FAX (41-1) 944 30 60

	TEL	FAX		TEL	FAX
Australia	(61) 3 9644 5700	(61) 3 9645 3935	Korea	(82-2) 518-2004	(82-2) 518-0813
Austria	(43-1) 604 1980	(43-1) 604 2880	Malaysia	(60-3) 703 2773	(60-3) 703 8773
Belgium	(32-2) 334 0211	(32-2) 378 1665	Mexico	(52-5) 547 5700	(52-5) 541 2228
Brazil	(55-11) 421 5737	(55-11) 7295-1692	Netherlands	(31-344) 638363	(31-344) 638390
China (Industrial)	(86-519) 6642040	(86-519) 6641991	Norway	(47-22) 30 44 90	(47-22) 32 70 02
China (Systems)	(86-21) 6485-0435	(86-21) 6485-3351	Poland	(48-22) 651 9232	(48-22) 42 20 01
Croatia	(385-1) 660 3009	(385-1) 660 2189*	Russia	(7-095) 921 9211	(7-095) 921 6353
Czech Republic	(420-2) 254962	(420-2) 24247583	Singapore	(65) 778 6779	(65) 778 6639
Denmark	(45-43) 27 08 00	(45-43) 27 08 28	Slovak Republic	(421-7) 525 2170	(421-7) 525 2173
France	(33-1) 30 97 17 17	(33-1) 30 97 16 16	Slovenia	(38-6) 6123-57 64	(38-6) 6127-4575*
Germany	(49-641) 50 70	(49-641) 52951	Spain	(34-3) 223 2222	(34-3) 223 0271
Hungary	(36) 1257 7030	(36) 1256 2175	Sweden	(46-8) 702 50 00	(46-8) 642 45 62
India	(91-22) 857-0808	(91-22) 857-5071	Switzerland	(41-1) 944 45 45	(41-1) 944 45 10
Italy	(39-2) 333321	(39-2) 356-2973	Taiwan	(886-2) 579-5955	(886-2) 579-5977
Japan	(81-6) 949-5901	(81-6) 949-5944	Thailand	(66-2) 719 6480	(66-2) 719 6479
Kazakhstan	(7-3272) 50 63 69	(7-3272) 60 88 35	United Kingdom	(44-116) 235 7070	(44-116) 236 6399

Internet
www.mt.com

Le specifiche sono soggette a modifica senza alcun preavviso.
© 2000 Mettler-Toledo, Inc.
METTLER TOLEDO® e StrikeShield™ sono marchi di fabbrica della Mettler-Toledo, Inc.
Stampato negli Stati Uniti.

2.5M0800
TRUCK SCALES
199-TR03191.0E/01

*Ask for FAX.