





Взвешивание в лаборатории




**Антистатический
набор**
Снимите с образцов
заряд



Пропустите образец через
U-образный ионизатор
Антистатический комплект
полностью снимет электроста-
тический заряд
с образца. Порошкообразные
образцы больше не будут
распыляться, что позволит
получать результаты с высокой
воспроизводимостью.

METTLER TOLEDO



Антистатический комплект

Оснастите свои аналитические, микро- или ультрамикровесы XP антистатическим комплектом. У-образный электрод автоматически разряжает образец перед взвешиванием – и абсолютно безопасен для прикосновения.

Антистатические наборы



Изделие	Универсальный антистатический комплект полный (включая большой U-образный электрод и универсальный блок питания)	Интегрируемый антистатический комплект полный (включая точечный электрод и блок питания XP)	Второй точечный электрод дополнительно для интегрируемого антистатического комплекта XP
Весы	все весы	аналитические весы XP и микровесы XP56/26 (включая DR)	
№ заказа	11107767	11107761	11107762

Отдельные антистатические компоненты



Изделие	U-образный электрод большой	U-образный электрод малый	Точечный электрод	Блок питания XP	Универсальный блок питания
	Рекомендуется для снятия заряда с образцов и тары всех типов	Рекомендуется для снятия заряда с небольших образцов	Рекомендуется для снятия заряда с небольших образцов на шпателях	Автоматическое включение и выключение, синхронизированное с открыванием дверцы	Ручное включение и / выключение
Весы	все весы	все весы	все весы	Аналитические, микро- и ультрамикровесы XP	все весы
№ заказа	11107764	11140161	11107765	11107763	11107766

МЕТТАЛЕР ТОЛЕДО АГ

Технологии для лабораторного взвешивания
CH-8606 Greifensee, Switzerland

Тел.: +41 44 944 22 11

Факс: +41 44 944 30 60

Возможны изменения технических характеристик

© 01/2010 Mettler-Toledo AG

Отпечатано в Швейцарии 11796361

Global MarCom, Швейцария

www.mt.com/lab-AntiStatic

Дополнительная информация